

CR-LEVEL2 UNIVERSAL CARD READER

GB CR-LEVEL2 • Connect card reader to USB port. Put memory card into proper slot. Card will be ready to use immediately. SD and micro SD memory cards cannot work simultaneously

CZ CR-LEVEL2 • Zapojte snímač na USB rozhraní. Paměťovou kartu umístíte v snímači. Paměť je dostupná hned po umístění v zařízení. Paměťové karty SD a micro SD nemohou pracovat současně.

HU CR-LEVEL2 • Helyezze be a memóriakártyát a megfelelő foglalatba. Csatlakoztassa a kártyaolvasót az USB porthoz. A kártya azonnal használatra kész. SD és micro SD memóriakártyák egyidejű működése nem lehetséges.

RU CR-LEVEL2 • Подключите считывающее устройство с помощью кабеля приклепленного к устройству, а затем второй конец подключите к USB порту. Разместите карту памяти в считывающем устройстве. Память доступна сразу же после размещения в устройстве. Карты памяти «СД» и «микро-СД» не могут работать одновременно.

SI CR-LEVEL2 • Priključite čitalnik kartic na USB vhod. Vstavite pomnilniško kartico v čitalnik. Pomnilnik je dostopen takoj po vložitvi v napravo. Pomnilniške kartice SD in micro SD ne morejo delovati istočasno.

PL CR-LEVEL2 • Podłącz czytnik do portu USB. Umieść kartę pamięci w czytniku. Pamięć dostępna natychmiast po włożeniu do urządzenia. Karty pamięci SD i micro SD nie mogą pracować jednocześnie

SK CR-LEVEL2 • Zapojte snímač na USB rozhranie. Umiestníte pamäťovú kartu v snímaču. Pamäť je dostupná ihneď po umiestnení v zariadení. Pamäťové karty SD a micro SD nemôžu pracovať súčasne.

DE CR-LEVEL2 • Platzieren Sie die Speicherkarte im Lesegerät. Schließen Sie das Lesegerät an den USB-Port. Der Speicher ist sofort nach dem Einstecken aktiv. Die SD und microSD-Speicherkarten dürfen nicht gleichzeitig arbeiten.

HR CR-LEVEL2 • Priključite čitač u USB ulaz. Stavite memorijsku karticu u čitaču. Memorija dostupna je odmah nakon stavljenja u uređaj. SD memorijske kartice i micro SD kartice ne mogu raditi istovremeno.

RO CR-LEVEL2 • Conectați cititorul într-un port USB. Introduceți cardul de memorie în cititorul de carduri. Memoria este disponibilă imediat după introducerea dispozitivului. Card de memorie SD și micro card SD nu pot funcționa simultan.