

CR-COMBO2 CARD READER

CZ Zapojte snímač na USB rozhraní. Paměťovou kartu umístíte v snímači. Paměť je dostupná hned po umístění v zařízení. Paměťové karty SD a micro SD nemůžou pracovat současně.

DE Platzieren Sie die Speicherkarte im Lesegerät. Schließen Sie das Lesegerät an den USB-Port. Der Speicher ist sofort nach dem Einstecken aktiv. Die SD und microSD-Speicherkarten dürfen nicht gleichzeitig arbeiten.

FR Branchez le lecteur à l'aide d'un câble joint au port USB placé dans l'appareil. Ensuite, branchez son bout au port USB. Placez la carte de mémoire dans le lecteur. La mémoire est accessible depuis son introduction dans l'appareil. Les cartes de mémoire ne peuvent pas marcher en même temps.

GB Connect card reader to USB port. Put memory card into proper slot. Card will be ready to use immediately. SD and micro SD memory cards cannot work simultaneously

HR Priključite čitač u USB port. Umetnite memorijsku karticu u čitač. Memorija je dostupna odmah nakon umetanja kartice u uređaj. SD i microSD memorijske kartice ne mogu raditi istovremeno.

HU Helyezze be a memóriakártyát a megfelelő foglalatba. Csatlakoztassa a kártyaolvasót az USB porthoz. A kártya azonnal használatra kész. SD és micro SD memóriakártyák egyidejű működése nem lehetséges.

PL Podłącz czytnik do portu USB. Umieść kartę

pamięci w czytniku. Pamięć dostępna natychmiast po włożeniu do urządzenia. Karty pamięci SD i micro SD nie mogą pracować jednocześnie

RO Conectați cititorul într-un port USB. Introduceți cardul de memorie în cititorul de carduri. Memoria este disponibilă imediat după introducerea dispozitivului. Card de memorie SD și micro card SD nu pot funcționa simultan.

RU Подключите считывающее устройство с помощью кабеля приклепленного к устройству, а затем второй конец подключите к USB порту. Разместите карту памяти в считывающем устройстве. Память доступна сразу же после размещения в устройстве. Карты памяти «СД» и «микро-СД» не

USER'S MANUAL

могут работать одновременно.

SI Povežite čitalec kartic z USB vhodom. Spominsko kartico vstavite v čitalec. Podatki so dostopni takoj, ko je kartica vstavljena v napravo. Kartici SD in micro SD ne morejo delovati hkrati.

SK Zapojte snímač na USB rozhranie. Umiestnite pamäťovú kartu v snímaču. Pamäť je dostupná ihneď po umiestnení v zariadení. Pamäťové karty SD a micro SD nemôžu pracovať súčasne.

UA Підключіть кардридер к порту USB. Вставте карту памяти в кардридер. Карта памяти будет доступна сразу же при подключении к кардридеру. Карты памяти формата SD и microSD не могут работать одновременно.