

# Volcano Hammer MECHANICAL KEYBOARD

## USER'S MANUAL



# MODECOM

Volcano Hammer

BG

## МЕХАНИЧНА КЛАВИУТУРА

### Системни изисквания:

- Компютър съвместим с оперционна система Windows
- Порт USB

### Съдържание на комплекта

- Механична клавиатера
- Инструкция за обслужване

### Спецификация

- Интерфейс: USB
- Тип: Механична
- Брой клавиши: 104
- Размери: 445 x 145 x 42 мм
- Тегло: 885 г

### Инсталиране

Механичната клавиатура MODECOM Volcano Hammer е устройство, съвместимо със стандарт Plug-n-Play, както и със системи Windows 2000 и по-нови.

Инсталиране в компютъра със система Windows:


- Локализирайте свободен USB порт
- Включете клавиатурата към компютъра
- Клавиатурата ще бъде автоматично открита и инсталирана от операционната система
- Клавиатурата е готова за работа

### Функционални и мултимедийни функции

1. Блокировка на клавишите WIN, FN+WIN за да блокирате клавиша "WIN", натиснете повторно, за да отблокирате
2. Контрол на подсветката, натиснете FN+SCRLK
3. Пулсираща подсветка (breathing): натиснете FN+HOME,
4. Контрол на яркостта на подсветката: FN+"-", на-

- маляване на яркостта, FN+“+” увеличаване на яркостта.
5. Контрол на скоростта на пулсацията: FN+“-” намаляване на скоростта, FN+“+” увеличаване на скоростта.
  6. FN+[W]: смяна на клавиша [W] [A] [S] [D] на клавиши за посока, натиснете повторно, за да се върнете към предишното състояние
  7. Мултимедийни клавиши (FN+F1~F12)

|        |   |   |
|--------|---|---|
| FN+F1  |    | музика  |
| FN+F2  |    | Сила на звука -   |
| FN+F3  |    | Сила на звука+  |
| FN+F4  |    | Без звук  |
| FN+F5  |    | стоп  |
| FN+F6  |    | последен  |
| FN+F7  |    | пауза   |
| FN+F8  |   | следващ   |
| FN+F9  |  | И-мейл  |
| FN+F10 |  | Начална страница  |
| FN+F11 |  | Блокиране на клавиатурата (натиснете повторно, за да отблокирате) |
| FN+F12 |  | калкулатор  |

 Това устройство е проектирано и изработено от висококачествени материали и компоненти, които могат да бъдат повторно използвани. Ако устройството, опаковката, инструкцията за обслужване и др. притежават символ, изобразяващ зачеркнат контейнер за отпадъци, това означава, че продуктът подлежи на разделно събиране съгласно Директивата на Европейския Парламен и Съвета 2012/19/ЕС. Този вид маркировка информира, че електрическото и електронно оборудване след периода на употреба не може да бъде изхвърлян заедно с другите битови отпадъци. Потребителят е длъжен да предаде употребения уред в пункта за събиране на стари електроуреди. Пунктовете за събиране, в това число местните пунктове за събиране, магазините и общинските институции, изграждат необходимата система за предаване на такова оборудване. Правилното утилизиране на стари електроуреди спомага за избягване на вредните за здравето на хората и естествената среда последици, произтичащи от възможността в уреда да се намират опасни елементи, както и неправилното складиране и преработване на такова оборудване. Разделното събиране спомага и за възстановяването на материали и компоненти, от които е било изработено устройството. Битовото домакинство изпълнява важна роля при повторното използване и възстановяване, в това число и рециклиране, на стари уреди, на този етап се изгражда и позицията, която оказва влияние върху съхраняването на общото благо, каквото е чистата околна среда. Битовите домакинства представляват и един от най-големите потребители на малки уреди и рационалното им стопанисване на този етап оказва влияние при оползотворяването на вторични суровини. В случай на неправилно утилизиране на този продукт, могат да бъдат наложени наказания, съгласно местното законодателство.

## Volcano Hammer MECHANICKÁ KLÁVESNICE

CZ

### **Systémové požadavky:**

- PC kompatibilní s operačním systémem Windows
- Volný USB Port

### **Obsah balení**

- Mechanická klávesnice
- Uživatelská příručka

## Specifikace

- Rozhraní: USB
- Typ: Mechanická
- Počet kláves: 104
- Rozměry: 445 x 145 x 42 mm
- Váha: 885g

## Instalace

Klávesnice je PnP (Plug-n-Play) zařízení a je kompatibilní s windows 2000 a novějšími







Pro instalaci klávesnice postupujete dle těchto kroků:


- Najděte volný USB port
- Připojte klávesnici k počítači
- Klávesnice bude automaticky detekována a systém provede instalaci ovladačů
- Klávesnice je připravena k použití

## Multimediální klávesy a funkce

1. Zámek klávesy WIN, FN+WIN pro zamčení WIN klávesy a její funkce, opakuj pro odemčení
2. Ovládání podsvícení, stiskni FN+SCRLK
3. Režim podsvícení (Breathing): stiskni FN+HOME,
4. Jas podsvícení: FN+“—”,ke snížení intenzity, FN+“+” ke zvýšení intenzity
5. Ovládání rychlosti pulzování podsvícení (Breathing) : FN+“—” snížení rychlosti, FN+“+” zvýšení rychlosti.
6. FN+[W]: [W] [A] [S] [D] vypnutí či zapnutí ovládání pomocí kláves W A S D místo šipek .
7. Multi-medialní funkce kláves (FN+F1~F12)

|       |   |                         |
|-------|---|-------------------------|
| FN+F1 |  | Spustí přehrávání hudby |
| FN+F2 |  | Snížení hlasitosti -    |
| FN+F3 |  | Zvýšení hlasitosti +    |
| FN+F4 |  | Mute                    |

|        |   |                                 |
|--------|---|---------------------------------|
| FN+F5  |  | Stop                            |
| FN+F6  |  | Předcházející                   |
| FN+F7  |  | Pauza                           |
| FN+F8  |  | Další                           |
| FN+F9  |  | email                           |
| FN+F10 |  | Domovská stránka                |
| FN+F11 |  | Zamknutí / odemknutí klávesnice |
| FN+F12 |  | Kalkulačka                      |

 Tento přístroj byl navržen a vyroben z materiálů a vysoce kvalitních recyklovatelných komponentů. Pokud zařízení, jeho obal, návod k obsluze, atd. jsou označeny přeškrtnutým kontejnerem, znamená to, že jsou předmětem odděleného sběru komunálního odpadu v souladu se směrnicí 2012/19 / UE Evropského parlamentu a Rady. Takové označení znamená, že elektrická a elektronická zařízení po použití nelze vyhodit s jinými odpady z domácnosti. Uživatel je povinen vrátit použité zařízení do určeného sběrného místa pro odpad elektrických a elektronických zařízení. Sběrná místa, včetně lokálních sběrných míst, obchodů či místních sběren, zajistí vhodný způsob likvidace těchto zařízení. Správná likvidace starých přístrojů pomáhá zabránit škodlivým následkům pro lidské zdraví a životní prostředí, vyplývajících z možného výskytu nebezpečných látek v zařízeních a z nesprávného skladování a zpracování takového zařízení. Tříděný sběr také pomáhá obnovit materiály a komponenty, ze kterých byly zařízení vyrobeny. Domácnost hraje klíčovou roli v přispívání k recyklaci a opětovnému využití odpadních zařízení. Domácnosti jsou také jedním z největších uživatelů malých zařízení. Správné nakládání s odpadem podporuje recyklaci. V případě nevhodného nakládání s odpady, mohou být stanoveny sankce v souladu s vnitrostátními právními předpisy.

# Volcano Hammer

## MECHANISCHE TASTATUR

DE

### Systemanforderungen:

- Ein Computer, der mit dem Betriebssystem Windows zusammenarbeitet
- USB- Anschluss

### Verpackungsinhalt

- Mechanische Tastatur
- Bedienungsanleitung

### Spezifikation

- Interface: USB
- Typ: Mechanisch
- Anzahl der Tasten: 104
- Masse: 445 x 145 x 42 mm
- Gewicht: 885g

### Installation

Die mechanische Tastatur MODECOM Volcano Hammer ist eine mit dem Plug-n-Play-Standard übereinstimmende Einrichtung und sie arbeitet mit den Systemen von Windows 2000 und neueren zusammen.

Computer-Installation mit einem Windowssystem:













- Lokalisieren Sie einen freien USB-Anschluss
- Schliessen Sie die Tastatur an den Computer an
- Die Tastatur wird entdeckt werden und automatisch von dem Betriebssystem installiert werden
- Die Tastatur ist arbeitsbereit

### Multimediale und funktionelle Funktionen


1. Blockade der Tastatur anhand von WIN, FN+WIN, um die Taste "WIN" zu blockieren. Drücken Sie erneut, um die Taste wieder freizuschalten
2. Tastaturbeleuchtung, drücken Sie FN+SCRLK
3. Animierte Beleuchtung (breathing): Drücken Sie FN+HOME,
4. Kontrolle der Beleuchtungshelligkeit: FN+"-", Einstel-

lung einer niedrigeren Helligkeit, FN+“+” Einstellung einer grösseren Helligkeit.

5. Kontrolle der Animationsgeschwindigkeit: FN+“-” eine langsamere Einstellung der Geschwindigkeit, FN+“+” Einstellung der Beschleunigung der Geschwindigkeit.
6. FN+[W]: Änderung der Tasten [W] [A] [S] [D] in Richtungstasten, drücken Sie erneut, um die Einstellung umzuändern .
7. Multimediatasten (FN+F1~F12)

|        |   |  |
|--------|---|--|
| FN+F1  |    | Musik  |
| FN+F2  |    | Lautstärke -   |
| FN+F3  |    | Lautstärke+  |
| FN+F4  |    | Leisestellung  |
| FN+F5  |    | Stop   |
| FN+F6  |    | letzter  |
| FN+F7  |    | Pause  |
| FN+F8  |   | weiter   |
| FN+F9  |  | E-Mail   |
| FN+F10 |  | Homepage des Webbrowsers                                 |
| FN+F11 |  | Tastaturblockade (drücken Sie erneut, um freizuschalten) |
| FN+F12 |  | Rechner  |



 Dieses Gerät wurde aus hochqualitativen Materialien und Komponenten hergestellt, die mehrfach verwendbar sind. Sind das Gerät, Verpackung, Bedienungsanleitung, usw. mit dem Symbol „durchgestrichene Mülltonne“ gekennzeichnet, bedeutet das, dass das Gerät gemäß der EU Richtlinie 2012/19/UE selektiv zu sammeln ist. Dieses Symbol weist darauf hin, dass das Elektro- und Elektronik-Altgerät nach Ablauf seiner Lebensdauer nicht zusammen mit Haushaltsabfälle entsorgt werden darf. Der Nutzer ist verpflichtet, das Gerät an diejenigen Entsorgungsträger zurückzugeben, die die Sammlung der Elektro- und Elektronik-Altgeräte durchführen. Die Entsorgungsträger, darunter lokale Sammelstellen, Geschäfte und kommunale Sammelstellen, bilden ein entsprechendes System, das die Rückgabe dieser Altgeräte ermöglicht. Die ordnungsgemäße Behandlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten trägt dazu bei, dass die für Mensch und Umwelt gefährlichen Auswirkungen, die durch gefährliche Substanzen, sowie durch nicht ordnungsgemäße Lagerung und Weiterverarbeitung der Altgeräte entstehen, vermieden werden. Selektive Sammlung beiträgt dazu, dass die Materialien und Komponenten, aus denen das Gerät hergestellt wurde, recycelt werden können. Der Haushalt kann einen wichtigen Beitrag zur Wiederverwendung und Verwertung (darunter Recycling) des abgenutzten Gerätes leisten. In diesem Stadium ist die Haltung zu gestalten, die zur Erhaltung der sauberen Umwelt – unserem gemeinsamen Gut - beiträgt. Haushalte gehören zu der Gruppe der größten Nutzer von Kleingeräten. Rationale Behandlung von Kleingeräten in diesem Stadium hat einen Einfluss auf Verwertung der sekundären Rohstoffen. Im Fall der falschen Behandlung sind die Sanktionen gemäß geltenden nationalen Rechtsvorschriften zu verhängen.

## Volcano Hammer MECHANICAL KEYBOARD

EN

### System requirements

- PC Compatible with Windows operating system
- Available USB Port

### Package contents

- Mechanical Keyboard
- User's Manual

### Specification

- Interface: USB
- Type: Mechanical
- Keys: 104
- Dimensions: 445 x 145 x 42 mm
- Weight: 885g

### Installation








This is PnP (Plug-n-Play) device and compatible with Windows 2000 and later editions.






To install this device please follow the below steps:


- Find available USB port
- Connect keyboard to the computer
- Keyboard should be automatically detected and installed by the operation system
- Keyboard is ready to be used

### Multimedia Keys and function

1. WIN lock function, FN+WIN to lock WIN key function, repeat to unlock.
2. Control the backlight, press FN+"SCRLK"
3. Breathing LED control: Press FN+"HOME",
4. Brightness control: FN + "-",decrease the brightness, FN + "+" increase the brightness.
5. Breathing speed control: FN+"-" to lessen the breathing speed, FN+"+" to increase the breathing speed.
6. FN+[W]: [W] [A] [S] [D] key can interchange to arrow key, repeat it to unlock.
7. Multi-media key function (FN+F1~F12)

|       |   |          |
|-------|---|----------|
| FN+F1 |    | music    |
| FN+F2 |    | volume - |
| FN+F3 |    | Volume+  |
| FN+F4 |  | mute     |
| FN+F5 |  | stop     |
| FN+F6 |  | last     |
| FN+F7 |  | pauza    |

|        |   |                                  |
|--------|---|----------------------------------|
| FN+F8  |  | next                             |
| FN+F9  |  | email                            |
| FN+F10 |  | home page                        |
| FN+F11 |  | lock keyboard (repeat to unlock) |
| FN+F12 |  | calculator                       |

 This device was designed and made of high-quality reusable materials and components. If the device, its packaging, user's manual, etc. are marked with crossed waste container, it means they are subject to segregated household waste collection in compliance with the Directive 2012/19/UE of the European Parliament and of the Council. This marking informs that electric and electronic equipment shall not be thrown away together with household waste after it's been utilised. The user is obliged to bring the utilised equipment to electric and electronic waste collection point. Those running such collection points, including local collection points, shops or commune units, provide convenient system enabling to scrap such equipment. Appropriate waste management aids in avoiding consequences which are harmful for people and environment and result from dangerous materials used in the device, as well as improper storage and processing. Segregated household waste collection aids recycle materials and components of which the device was made. A household plays crucial role in contributing to recycling and reusing the waste equipment. This is the stage where the basics are shaped which largely influence the environment being our common good. Households are also one of the biggest users of small electrical equipment. Reasonable management at this stage aids and favours recycling. In the case of improper waste management, fixed penalties may be imposed in accordance with national legal regulations.

## Volcano Hammer CLAVIER MÉCANIQUE

FR

### Configuration requise:

- PC compatible avec Windows
- Port USB disponible

### Contenu du paquet

- Clavier mécanique
- Manuel d'utilisation

## Spécification

- Interface: USB
- Type: Mécanique
- Nombre de touches: 104
- Dimensions: 445 x 145 x 42 mm
- Poids: 885g

## Installation



Clavier mécanique MODECOM Volcano Hammer est périphérique compatible Plug-n-Play et avec Windows 2000 et versions ultérieures.











Installation sur un ordinateur Windows:


- Localisez un port USB libre
- Connectez le clavier à l'ordinateur
- Le clavier est détecté et installé automatiquement par le système d'exploitation
- Le clavier est prêt à l'emploi

## Touches Multimédia et fonctions

1. Blocage de la touche WIN, FN+WIN pour verrouiller la touche "WIN", appuyez à nouveau pour déverrouiller
2. Contrôle du rétroéclairage, appuyez sur FN+SCRLK
3. Rétroéclairage animé (breathing): appuyez sur FN+HOME,
4. Contrôle de la luminosité du rétroéclairage: FN+"-", réduction de la luminosité, FN+"+" intensification de la luminosité.
5. Contrôle de la vitesse de l'animation: FN+"-" réduction de la vitesse, FN+"+" augmentation de la vitesse.
6. FN+[W]: changement de touches [W] [A] [S] [D] en touches directionnelles, pour inverser le processus, appuyez à nouveau.
7. Touches multimédias (FN+F1~F12)

|       |   |          |
|-------|---|----------|
| FN+F1 |  | musique  |
| FN+F2 |  | volume - |

|        |   |   |
|--------|---|---|
| FN+F3  |  | volume+   |
| FN+F4  |  | muet  |
| FN+F5  |  | arrêt   |
| FN+F6  |  | dernier   |
| FN+F7  |  | pause   |
| FN+F8  |  | suivant   |
| FN+F9  |  | email   |
| FN+F10 |  | Accueil Navigateur  |
| FN+F11 |  | Verrouillage du clavier (appuyez de nouveau pour déverrouiller) |
| FN+F12 |  | calculatrice  |

 Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés. La présence du symbole de poubelle sur roues barrée sur un produit, emballage, manuel etc. indique que ce dernier doit être collecté séparément, conformément à la Directive du Parlement européen et du Conseil 2012/19/UE. Un tel marquage indique que les équipements électriques et électroniques après leur période d'utilisation, ne doivent pas être traités comme des déchets ménagers. L'utilisateur est obligé à recycler le matériel utilisé en le rapportant jusqu'à un point de collecte des déchets électriques et électroniques. Les personnes menant les points de collecte, y compris les points de collecte locaux, magasins et unités municipales, constituent un système approprié permettant de retourner un tel équipement. L'élimination appropriée de l'équipement utilisé permet d'éviter les conséquences nocives sur la santé humaine et sur l'environnement naturel, résultant de la présence éventuelle de composants dangereux dans les équipements et d'un mauvais entreposage et traitement de ces équipements. La collecte séparée permet également de récupérer des matériaux et des composants dont ce dispositif a été fabriqué. Un ménage joue un rôle important en contribuant à la réutilisation et la récupération, y compris le recyclage d'un équipement utilisé, à ce stade on forme des attitudes qui visent le bien commun- un environnement naturel propre. Les ménages sont également l'un des plus grands utilisateurs de petits équipements et leur utilisation rationnelle, à ce stade, affecte la récupération des matières premières secondaires. L'élimination inadéquate de ce produit peut être soumise à des sanctions en vertu de la législation nationale.

# Volcano Hammer

## MEHANIČKA TIPKOVNICA

HR

### Zahtjevi sustava

- PC kompatibilan sa Windows operativnim sustavom
- USB utor

### Sadržaj pakiranja

- Mehanička tipkovnica
- Korisnički priručnik

### Specifikacija

- Sučelje: USB
- Tip: Mehanička
- Tipke: 104
- Dimenzije: 445 x 145 x 42 mm
- Težina: 885g

### Instalacija













- Ovo je PnP (Plug-n-Play) uređaj i kompatibilan je sa Windows 2000 ili novijim sustavom.
- Za instaliranje ovog uređaja slijedite korake u nastavku:
- Pronađite USB ulaz
- Spojite tipkovnicu na računalo
- Tipkovnica će biti automatski instalirana od strane operativnog sustava
- Tipkovnica je spremna za upotrebu


### Funkcije multimedijalnih tipkovnica

1. IN lock funkcija, FN+WIN za zaključavanje funkcije WIN tipke, ponovite za otključavanje.
2. Kontrola osvjetljenja, pritisnite FN+SCRLK
3. Pulsiranje LED kontrola: pritisnite FN+HOME,
4. Kontrola jačine osvjetljenja: FN+“-”, smanjenje osvjetljenja, FN+“+” povećanje osvjetljenja.
5. Kontrola brzine pulsiranja: FN+“-” smanjenje brzine, FN+“+” povećanje brzine.
6. FN+[W]: [W] [A] [S] [D] za zaključavanje funkcije

„arrow key”, ponoviti za otključavanje.

## 7. Funkcije multimedije (FN+F1~F12)

|        |   |   |
|--------|---|---|
| FN+F1  |    | muzika                                    |
| FN+F2  |    | glasnoća -                                |
| FN+F3  |    | glasnoća+                                 |
| FN+F4  |    | Bez zvuka                                 |
| FN+F5  |    | stop                                      |
| FN+F6  |    | posljedni                                 |
| FN+F7  |    | pauza                                     |
| FN+F8  |    | sljedeći                                  |
| FN+F9  |    | email                                     |
| FN+F10 |    | home page                                 |
| FN+F11 |   | zaključavanje (ponoviti za otključavanje) |
| FN+F12 |  | kalkulator                                |

 Ovaj uređaj je dizajniran i izrađen od visoko kvalitetnih iskoristivih materijala i komponenti. Ako su uređaj, njegova ambalaža, korisnički priručnik, itd označeni prekriznim košem, to znači da su predmet odvojenog skupljanje kućnog otpada u skladu s Direktivom 2012/19 / UE Europskoga parlamenta i Vijeća. Ova oznaka znači da se električna i elektronička oprema ne smije baciti zajedno s komunalnim otpadom nakon što je bila korištena. Korisnik je dužan donijeti iskorištenu opremu u centre za skupljanje električnog i elektronskog otpada. Ti centri prikupljanja, uključujući točke lokalnog prikupljanja, trgovina ili općinskih jedinica, će osigurati prikladan sustav koji omogućuje zbrinjavanje takve opreme. Odgovarajući centri pomažu gospodarenje otpadom u

izbjegavanju posljedica koje su štetne za ljude i okoliš kao rezultat opasnih materijala koji se koriste u uređaju, kao i nepravilno skladištenje i prerade. Centri za gospodarenje otpadom recikliraju materijale i komponente od kojih je napravljen uređaj. Kućanstvo igra ključnu ulogu u doprinosu recikliranju i ponovnom korištenju otpada. To je faza u kojoj se oblikuju osnove koje u velikoj mjeri utječu na okoliš kao naše zajedničko dobro. Kućanstva su također jedan od najvećih korisnika malih električnih uređaja. Razumno upravljanje u ovoj fazi pomaže i potiče recikliranje. U slučaju nepravilnog upravljanja otpadom, moguće su kaznu u skladu s nacionalnim propisima.

## Volcano Hammer MECHANIKUS BILLENTYŰZET

HU

### Rendszer követelmények

- PC kompatibilis számítógép Windows operációs rendszerrel
- Szabad USB csatlakozó hely

### Csomag tartalma

- Mechanikus billentyűzet
- Felhasználói útmutató

### Leírás

- Csatlakozás: USB
- Típus: Mechanikai
- Gombok száma: 104
- Méretek: 445 x 145 x 42 mm
- Súly: 885g

### Beüzemelés:

PNP eszköz (csatlakoztasd és használd/ Plug and Play), Windows 2000 és későbbi verziójú operációs rendszerrel kompatibilis

A telepítéshez kövesd az alábbi lépéseket:












- Keress egy szabad USB csatlakozó helyet
- Csatlakoztasd a billentyűzetet a számítógéphez
- A billentyűzetet az operációs rendszer automatikusan felismeri és telepíti
- A billentyűzet használatra kész


### Multimédia gombok és funkcióik


1. WIN zár funkció, FN+WIN lezárja a WIN-t , újrale nyomás esetén nyitja



2. Háttérfény beállításához nyomd: FN+SCRLK
3. Légző gomb ellenőrzéséhez nyomd: FN+HOME,
4. Fényerő szabályozáshoz nyod: FN+“-”, fényerő csökkentése , FN+“+” fényerő növelése.
5. Légzés sebességének szabályozásához nyomd: FN+“-” légzés sebességének csökkentése, FN+“+” légzés sebességének növelése.
6. FN+[W]: [W] [A] [S] [D] gombok amikkel a nyilatkat helyettesítéd, ismételd meg a kinyitáshoz.
7. Multimédia billentyű funkciók (FN+F1~F12)

|        |   |                                   |
|--------|---|-----------------------------------|
| FN+F1  |    | zene                              |
| FN+F2  |    | hangeró -                         |
| FN+F3  |    | hangerő +                         |
| FN+F4  |    | némítás                           |
| FN+F5  |    | állj                              |
| FN+F6  |    | előző                             |
| FN+F7  |    | pillanat állítás                  |
| FN+F8  |  | következő                         |
| FN+F9  |  | email                             |
| FN+F10 |  | kezdő lap                         |
| FN+F11 |  | billentyűzár (ismétléssel kinyit) |

|        |   |            |
|--------|---|------------|
| FN+F12 |  | számológép |
|--------|---|------------|

 Ez az eszköz kiváló minőségű újrahasznosítható anyagokból és alkatrészekből készült. Ha az eszköz csomagolása, használata utasítása...stb. keresztül áthúzott hulladéktárolóval van megjelölve, azt jelenti, hogy az Európai Parlament és a Tanács 2012/19/EU irányelve vonatkozik rájuk az elkülönített hulladékgyűjtés vonatkozásában. Ez a jelölés arról informál, hogy az elektromos és elektronikus berendezéseket nem szabad a többi háztartási hulladékkal együtt kidobni. A használatnak kötelessége a használt berendezést az elektromos és elektronikus hulladékgyűjtő pontokon leadnia. Azok, akik ilyen gyűjtőhelyeket működtetnek, mint például helyi gyűjtő pontok, boltok vagy kommuna egységek, lehetővé teszik, hogy a leselejtezni kívánt termék kényelmesen le tudják adni a használók. A megfelelő hulladékkezelés lehetővé teszi az olyan következmények elkerülését, amik károsak az ember egészségére és a környezetre az eszközökből származó veszélyes anyagok, valamint ezek nem megfelelő tárolása és feldogozása miatt. A szelektív háztartási hulladékgyűjtés elősegíti az adott eszköz anyagainak és alkatrészeinek újrafelhasználását. A háztartások jelentős mértékben hozzájárulnak a kiselejtezett berendezések újrafelhasználásához és újrahasznosításához. Ezen a szinten lehet az alapokat kialakítani, amik a környezetet nagyban befolyásolják a közjó érdekében. A háztartások az egyik legnagyobb kis elektromos berendezés felhasználók. Ezen a szinten az ésszerű menedzsment nagyban segíti az újrahasznosítást. Nem megfelelő hulladékkezelés esetén, fix szankciókat lehet alkalmazni a nemzeti jogi előírások alapján.

## Volcano Hammer TASTIERA MECCANICA

IT

### Requisiti di sistema:

- Computer compatibile con il sistema operativo Windows
- Ingresso USB

### Contenuto della confezione

- Tastiera meccanica
- Istruzione d'uso

### Specifica

- Interfaccia: USB
- Tipo: Meccanico

- Numero di tasti: 104
- Dimensioni: 445 x 145 x 42 mm
- Peso: 885g

### Installazione

La tastiera meccanica MODECOM Volcano Hammer è un dispositivo conforme allo standard Plug-n-Play e ai sistemi Windows 2000 e più recenti.









Installazione nel computer con il sistema Windows:


- Localizzare l'ingresso USB libero
- Collegare la tastiera al computer
- La tastiera sarà rivelata e installata automaticamente dal sistema operativo
- La tastiera è pronta al funzionamento

### Funzioni multimediali e funzionali

1. Blocco del tasto WIN, FN+WIN, per bloccare il tasto "WIN", ripremere per sbloccare
2. Controllo dell'illuminazione, premere FN+SCRLK
3. Illuminazione animata (breathing): premere FN+HOME,
4. Controllo dell'illuminosità: FN+"-" , diminuzione dell'illuminazione, FN+"+" aumento dell'illuminazione.
5. Controllo della velocità dell'animazione: FN+"-" diminuzione della velocità, FN+"+" aumento della velocità.
6. FN+[W]: cambio di tasti [W] [A] [S] [D] i tasti direzionali, ripremere per invertire.
7. Tasti multimediali (FN+F1~F12)

|       |   |             |
|-------|---|-------------|
| FN+F1 |  | musica      |
| FN+F2 |  | volume -    |
| FN+F3 |  | volume+     |
| FN+F4 |  | tacitazione |

|        |   |   |
|--------|---|---|
| FN+F5  |  | stop  |
| FN+F6  |  | ultimo  |
| FN+F7  |  | pausa   |
| FN+F8  |  | successivo                                      |
| FN+F9  |  | email   |
| FN+F10 |  | home del browser                                |
| FN+F11 |  | blocco della tastiera (ripremere per sbloccare) |
| FN+F12 |  | calcolatore                                     |

 Questo dispositivo è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riutilizzati. Se il dispositivo, imballaggio, istruzione d'uso, ecc. sono contrassegnati con un bidone su ruote barrato, significa che è soggetto a raccolta differenziata in conformità con la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2012/19 / CE. Tale marcatura indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche dopo l'uso, non può essere gettato via con altri rifiuti domestici. L'utente è obbligato a restituire il materiale utilizzato ai punti di raccolta specifici per apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il gestore di punti di raccolta, inclusi i punti di raccolta locali, negozi e unità comunali, creano un sistema adeguato che consente di restituire tali attrezzature. Il corretto smaltimento delle apparecchiature utilizzate aiuta ad evitare danni per la salute umana e le conseguenze ambientali derivanti dalla possibile presenza di componenti pericolose nelle apparecchiature, stoccaggio e lavorazione impropria di tali attrezzature. La raccolta differenziata aiuta anche a recuperare materiali e componenti del dispositivo. L'unità familiare svolge un ruolo importante nel contribuire al riutilizzo e recupero, compreso il riciclaggio, di rifiuti di apparecchiature; in questa fase si forma atteggiamenti che influenzano sul comportamento relativo al bene comune che è un ambiente naturale pulito. Le unità familiari sono anche uno dei più grandi utilizzatori di piccole attrezzature, perciò la gestione razionale di rifiuti, in questa fase, influisce sul recupero di materie prime secondarie. Lo smaltimento improprio di questo prodotto può essere soggetto a sanzioni previste dalla legislazione nazionale.

Volcano Hammer

PL

## KLAWIATURA MECHANICZNA

### Wymagania systemowe:

- Komputer zgodny z systemem operacyjnym Windows
- Port USB

### Zawartość opakowania

- Klawiatura mechaniczna
- Instrukcja obsługi

### Specyfikacja

- Interfejs: USB
- Typ: Mechaniczna
- Ilość klawiszy: 104
- Wymiary: 445 x 145 x 42 mm
- Waga: 885g













### Instalacja


- Klawiatura mechaniczna MODECOM Volcano Hammer jest urządzeniem zgodnym ze standardem plug-n-play oraz z systemami Windows 2000 i nowszymi.
- Instalacja w komputerze z systemem Windows:
- Zlokalizuj wolny port USB
- Podłącz klawiaturę do komputera
- Klawiatura zostanie wykryta i zainstalowana automatycznie przez system operacyjny
- Klawiatura jest gotowa do pracy

### Funkcje multimedialne i inne skróty klawiszowe

1. Blokada klawisza Win: naciśnij Fn+Win aby zablokować klawisz "Win", naciśnij ponownie aby odblokować
2. Kontrola podświetlenia: naciśnij Fn+SCRLK
3. Podświetlenie pulsujące: naciśnij Fn+HOME,
4. Kontrola jasności podświetlenia: Fn+"-", zmniejszenie poziomu jasności, Fn+"+" zwiększenie poziomu jasności.

5. Kontrola szybkości pulsowania: Fn+“-” zmniejszenie szybkości, Fn+“+” zwiększenie szybkości.
6. Fn+[W]: zamiana klawiszy [W] [A] [S] [D] na klawisze kierunkowe (naciśnij ponownie, aby cofnąć).
7. Klawisze multimedialne: Fn+F1-F12

|        |   |  |
|--------|---|--|
| Fn+F1  |    | muzyka   |
| Fn+F2  |    | głośność -   |
| Fn+F3  |    | głośność+  |
| Fn+F4  |    | wyciszenie   |
| Fn+F5  |    | stop   |
| Fn+F6  |    | poprzedni utwór  |
| Fn+F7  |    | pauza  |
| Fn+F8  |    | następny   |
| Fn+F9  |    | email  |
| Fn+F10 |  | strona domowa przeglądarki                             |
| Fn+F11 |  | blokada klawiatury (naciśnij ponownie, aby odblokować) |
| Fn+F12 |  | kalkulator   |

 To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania. Jeżeli urządzenie, opakowanie, instrukcja obsługi itp. zostały opatrzone symbolem przekreślonego kołowego kontenera na odpady, oznacza to, że podlega selek-

tywnej zbiórce zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt elektryczny i elektroniczny po okresie użytkowania, nie może być wyrzucony wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania zużytego sprzętu prowadzącym punkty zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący punkty zbiórki, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z możliwości obecności w sprzęcie składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. Selektywna zbiórka sprzyja również odzyskowi materiałów i komponentów, z których wyprodukowane było urządzenie. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu, na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne. Gospodarstwa domowe są także jednym z większych użytkowników drobnego sprzętu i racjonalne gospodarowanie nim na tym etapie wpływa na odzyskiwanie surowców wtórnych. W przypadku niewłaściwej utylizacji tego produktu mogą zostać nałożone kary zgodnie z ustawodawstwem krajowym.

## Volcano Hammer TECLADO MECÂNICO

PT

### Requisitos de sistema

- PC compatível com sistema operacional Windows
- Porta USB disponível

### Conteúdo de embalagem

- Teclado mecânico
- Manual

### Especificações

- Entrada: USB
- Tipo: Mecânico
- Teclas: 104
- Dimensões: 445 x 145 x 42 mm
- Peso Líquido: 885g





### Instalação

- Este dispositivo PnP (Plug-n-play) e compatível com o Windows 2000 e edições lateras.
- Para instalar este dispositivo siga os passos abaixo:
- Localizar porta USB disponível




- Ligar o teclado ao computador
- O teclado deve ser automaticamente detetado e instalado pelo sistema operacional.
- O teclado esta pronto a ser usado

### Multimédia Teclas e funções

1. Função de bloqueio WIN, FN + WIN para bloquear a função de tecla WIN, repetir para desbloquear
2. Controle luz de fundo FN + SCRLK
3. LED controle: Press FN+HOME,
4. Controlo de brilho: FN+“-”,Diminuir o brilho, FN+“+” aumentar o brilho.
5. Controlo de velocidade: FN+“-” Diminuir velocidade, FN+“+” aumentar velocidade
6. FN+ [W]: [W] [A] [S] [D] chave pode interagir com a tecla de seta, repita-o para desbloquear.
7. Função de tecla multimídia (FN+F1~F12)

|       |   |                    |
|-------|---|--------------------|
| FN+F1 |    | Musica             |
| FN+F2 |    | Volume -           |
| FN+F3 |    | Volume+            |
| FN+F4 |    | Mute               |
| FN+F5 |   | Stop               |
| FN+F6 |  | Anterior           |
| FN+F7 |  | Pausa              |
| FN+F8 |  | Próxima            |
| FN+F9 |  | Correio eletrónico |



|        |   |   |
|--------|---|---|
| FN+F10 |  | Pagina inicial                              |
| FN+F11 |  | Bloquear teclado (repetir para desbloquear) |
| FN+F12 |  | Calculadora                                 |

 Acest dispozitiv a fost proiectat și fabricat din materiale și componente de înaltă calitate, care sunt adecvate pentru refolosire. În cazul în care dispozitivul, ambalajul, manualul, etc au fost marcate cu un simbol ce reprezintă o pubeză cu roți barată cu o cruce, înseamnă că acesta este supus colectării selective în conformitate cu Directiva Parlamentului European și a Consiliului 2012/19/UE. Acest marcaj indică faptul că astfel de echipamente electrice și electronice nu pot fi aruncate ulterior utilizării împreună cu alte deșeuri din gospodărie. Utilizatorul este obligat să returneze echipamentul folosit la punctele de colectare a echipamentelor electrice folosite și a deșeurilor electronice. Punctele de colectare, inclusiv puncte locale de colectare, magazinele și unități le municipale, creează un sistem adecvat care permite returnarea echipamentului. Eliminarea corectă a echipamentului folosit ajută la eliminarea efectelor dăunătoare pentru sănătatea umană și pentru mediu ce rezultă din eventuala prezență a componentelor periculoase în echipamentele și din depozitarea și prelucrarea necorespunzătoare a acestor echipamente. Colectarea separată, ajută, de asemenea, la recuperarea materialelor și componentelor scoase din uz pentru producția dispozitivului în cauză. Gospodăriile joacă un rol important în a contribui la reutilizarea și recuperarea, inclusiv reciclarea echipamentelor scoase din uz, în această etapă se formează atitudini care influențează comportamentul binelui comun reprezentat de un mediu curat. Gospodăriile sunt, de asemenea, unul dintre cei mai mari utilizatori de echipamente mici, iar gestionarea rațională a acestuia în această etapă influențează recuperarea materiilor prime secundare. Eliminarea necorespunzătoare a acestui produs poate face obiectul unor sancțiuni în temeiul legislației naționale.

**RO**

## Volcano Hammer TASTATURA MECANICĂ

### Cerințe de sistem:

- Computer compatibil cu sistemul de operare Windows
- Port USB

### Conținutul ambalajului

- Tastatura mecanică
- Instrucțiune de utilizare

### Specificație

- Interfeis: USB
- Tip: Mecanică

- Numărul de taste: 104
- Dimensiuni: 445 x 145 x 42 mm
- Greutate: 885g

### Instalare






Tastatură mecanică MODECOM Volcano Hammer este un dispozitiv compatibil cu standardul Plug-n-Play și compatibil cu sistemele Windows 2000 și cele mai recente.








Instalația în computer cu sistemul Windows:

- Localizați portul USB liber
- Conectați tastatura la computer
- Tastatura va fi identificată și instalată în mod automat de către sistemul operațional.
- Tastatura este gata pentru lucru

### Funcții multimediale și funcționale

1. Blocada tastei WIN, FN+WIN, pentru a bloca tasta "WIN", apăsați din nou pentru a debloca.
2. Controlul de iluminare, apăsați FN+SCRLK
3. Iluminare animată (breathing): apăsați FN+HOME,
4. Controlul luminozității de iluminare: FN+"-", reducerea luminozității, FN+"+" mărirea luminozității.
5. Controla vitezei de animație: FN+"-" reducerea vitezei, FN+"+" mărirea vitezei.
6. FN+[W]: înlocuirea tastelor [W] [A] [S] [D] cu tastele de direcție, apăsați din nou pentru a schimba.
7. Taste multimediale (FN+F1~F12)

|       |   |         |
|-------|---|---------|
| FN+F1 |  | muzică  |
| FN+F2 |  | volum - |
| FN+F3 |  | volum + |
| FN+F4 |  | mut     |
| FN+F5 |  | stop    |

|        |   |   |
|--------|---|---|
| FN+F6  |  | ultimul   |
| FN+F7  |  | pauză   |
| FN+F8  |  | următorul   |
| FN+F9  |  | e-mail  |
| FN+F10 |  | Browser home  |
| FN+F11 |  | Blocada tastaturii (apăsați din nou pentru a debloca) |
| FN+F12 |  | calculator  |

 Acest dispozitiv a fost proiectat și fabricat din materiale și componente de înaltă calitate, care sunt adecvate pentru re folosire. În cazul în care dispozitivul, ambalajul, manualul, etc au fost marcate cu un simbol ce reprezintă o pubeză cu roți barată cu o cruce, înseamnă că acesta este supus colectării selective în conformitate cu Directiva Parlamentului European și a Consiliului 2012/19/UE. Acest marcaj indică faptul că astfel de echipamente electrice și electronice nu pot fi aruncate ulterior utilizării împreună cu alte deșeuri din gospodărie. Utilizatorul este obligat să returneze echipamentul folosit la punctele de colectare a echipamentelor electrice folosite și a deșeurilor electronice. Punctele de colectare, inclusiv puncte locale de colectare, magazinele și unități municipale, creează un sistem adecvat care permite returnarea echipamentului. Eliminarea corectă a echipamentului folosit ajută la eliminarea efectelor dăunătoare pentru sănătatea umană și pentru mediu ce rezultă din eventuala prezență a componentelor periculoase în echipamentele și din depozitarea și prelucrarea necorespunzătoare a acestor echipamente. Colectarea separată, ajută, de asemenea, la recuperarea materialelor și componentelor scoase din uz pentru producția dispozitivului în cauză. Gospodăriile joacă un rol important în a contribui la reutilizarea și recuperarea, inclusiv reciclarea echipamentelor scoase din uz, în această etapă se formează atitudini care influențează comportamentul binelui comun reprezentat de un mediu curat. Gospodăriile sunt, de asemenea, unul dintre cei mai mari utilizatori de echipamente mici, iar gestionarea rațională a acestuia în această etapă influențează recuperarea materiilor prime secundare. Eliminarea necorespunzătoare a acestui produs poate face obiectul unor sancțiuni în temeiul legislației naționale.

Volcano Hammer

**RU**

МЕХАНИЧЕСКАЯ КЛАВИАТУРА

**Требования к системе:**

- Компьютер совместимый с операционной систе-

- мой Windows
- Порт USB

#### **В комплекте находятся**

- Механическая клавиатура
- Руководство пользователя

#### **Технические характеристики**

- Интерфейс: USB
- Тип: Механическая
- Количество клавиш: 104
- Размеры: 445 x 145 x 42 mm
- Вес: 885g

#### **Установка**

Клавиатура MODECOM Volcano Hammer в соответствии со стандартом plug-n-play и совместима с системами Windows 2000 и новейшими.

Установка в компьютере с системой Windows:

- Найдете свободный разъем USB
- Подключите клавиатуру к компьютеру
- Клавиатура будет обнаружена и установлена автоматически операционной системой
- Клавиатура готова к работе

#### **Мультимедийные функции и другие горячие клавиши**

Блокировка Windows: нажмите Fn+Win для блокировки Windows, нажмите повторно, чтобы разблокировать

Регулировка подсветки: Fn+SCRLK

Пульсирующая подсветка: Fn+HOME,

Регулировка яркости подсветки: Fn+ «-», уменьшение яркости, Fn+ «+» увеличение яркости.

Регулировка скорости пульсирования: Fn+ «-» уменьшение скорости, Fn+ «+» увеличение скорости.

Fn+[W]: использование [W] [A] [S] [D] вместо клавиш со стрелками (нажмите повторно, чтобы вернуть).

Мультимедийные клавиши: Fn+F1-F12

|        |  |  |
|--------|--|--|
| FN+F1  |   | музыка   |
| FN+F2  |   | уменьшение громкости   |
| FN+F3  |   | увеличение громкости   |
| FN+F4  |   | отключить звук   |
| FN+F5  |   | восстановление   |
| FN+F6  |   | предыдущий трек  |
| FN+F7  |   | пауза  |
| FN+F8  |   | следующий трек   |
| FN+F9  |   | e-mail   |
| FN+F10 |   | главная страница   |
| FN+F11 |   | блокировка клавиатуры (нажмите повторно, чтобы разблокировать) |
| FN+F12 |  | калькулятор  |

## Volcano Hammer MEHANSKA TIPKOVNICA

SI

### Sistemske zahteve:

- Računalnik združljiv z operacijskim sistemom Windows
- USB vhod

### Vsebina embalaže

- Mehanska tipkovnica
- Uporabniški priročnik

### Podrobnosti

- Vmesnik: USB
- Tip: Mehanska
- Število tipk: 104
- Dimenzije: 445 x 145 x 42 mm
- Teža: 885g

### Namestitev



Mehanska tipkovnica MODECOM Volcano Hammer je v skladu s standardom Plug-n-Play ter je združljiva z Windows sistemi 2000 in novjšimi.











Namestitev na računalniku s sistemom Windows:


- Poiščite prost USB vhod
- Priključite tipkovnico na računalnik
- Operacijski sistem bo tipkovnico zaznal in namestil samodejno
- Tipkovnica je pripravljena za uporabo

### Funkcije multimedijske in funkcijske

1. Zaklepanje tipke WIN, FN+WIN za zaklepanje tipke "WIN", pritisnite ponovno za odklepanje
2. Nadzor osvetlitve, pritisnite FN+SCRLK
3. Animirana osvetlitev (breathing): pritisnite FN+HOME,
4. Nadzor osvetlitve: FN+("-", zmanjšanje svetlosti, FN+"+" povečanje svetlosti.
5. Nadzor hitrosti animacije: FN+("-", zmanjšanje hitrosti, FN+"+" povečanje hitrosti.
6. FN+[W]: sprememba tipk [W] [A] [S] [D] na smerniške tipke, pritisnite ponovno za povratek.
7. Multimedijske tipke (FN+F1~F12)

|       |   |            |
|-------|---|------------|
| FN+F1 |  | glasba     |
| FN+F2 |  | glasnost - |

|        |   |  |
|--------|---|--|
| FN+F3  |  | glasnost +   |
| FN+F4  |  | izklop zvoka   |
| FN+F5  |  | stop   |
| FN+F6  |  | zadnj  |
| FN+F7  |  | pavza  |
| FN+F8  |  | naslednji  |
| FN+F9  |  | email  |
| FN+F10 |  | Domača stran brskalnika                                  |
| FN+F11 |  | Zaklepanje tipkovnice (pritisnite ponovno za odklepanje) |
| FN+F12 |  | kalkulator   |

 Izdelek je narejen iz visokokakovostnih materialov in delov, ki se lahko reciklirajo in ponovno uporabijo. Če se na izdelku, njegovi embalaži ali v navodilih za uporabo nahaja simbol prečrtanega smetnjaka na kolesih, to pomeni, da je pri ravnanju s tem izdelkom treba upoštevati evropsko Direktivo 2012/19/EU. Ta simbol označuje prepoved odlaganja odpadne električne in elektronske opreme skupaj z običajnimi gospodinjstvi odpadki. Vaša dolžnost je, da izrabljeno električno in elektronsko opremo predate v odstranitve na posebna zbirna mesta za ločeno zbiranje odpadkov, tj. v zbirnih centrih izvajalcev lokalnih služb ali v trgovinah ob nakupu novega izdelka. Ustrezno odstranjevanje odpadne električne in elektronske opreme preprečuje negativne posledice onesnaževanja okolja in nastajanja nevarnosti za zdravje, do katere lahko pride zaradi morebitnih nevarnih snovi v odpadni opremi ali zaradi njenega nepravilnega shranjevanja ter predelave. Ločeno zbiranje odpadne opreme je hkrati tudi eden izmed načinov pridobivanja materialov in delov iz katerih so narejeni novi izdelki. Pri ponovni uporabi in predelavi odpadne opreme, tj. recikliranju, imajo zelo pomembno vlogo gospodinjstva, ki lahko znatno prispevajo k ohranjanju čistega okolja. Glede na to, da so gospodinjstva tudi eden izmed glavnih uporabnikov manjših električnih in elektronskih naprav, lahko s pravilnim ravnanjem z odpadno opremo v veliki meri vplivajo na pridobivanje sekundarnih surovin. Nepravilno odlaganje odpadne električne in elektronske opreme se lahko v skladu z nacionalnimi predpisi ustrezno kaznuje.

# Volcano Hammer MECHANICKÁ KLÁVESNICA

SK

## Systémové požiadavky

- PC kompatibilný s operačným systémom Windows
- Dostupný USB Port

## Obsah balenia

- Mechanická klávesnica
- Užívateľský manuál

## Parametre

- Rozhranie: USB
- Typ: Mechanická
- Počet kláves: 104
- Rozmery: 445 x 145 x 42 mm
- Hmotnosť: 885g

## Inštalácia

Toto je PnP (Plug-and-Play: Zapoj-a-Hraj) zariadenie a je kompatibilné s Windows 2000 a novšími verziami. Na inštaláciu tohto zariadenia postupujte, prosím, nasledovne:













- Nájdite dostupný USB port
- Pripojte klávesnicu k počítaču
- Klávesnica by sa mala byť automaticky načítaná a nainštalovaná operačným systémom
- Klávesnica je pripravená na používanie


## Multimediálne klávesy a funkcie

1. WIN lock funkcia, FN+WIN na zablokovanie WIN funkcie, opakovane na odblokovanie.
2. Ovládanie podsvietenia, stlačte FN+SCRLK
3. Ovládanie blikania LED : stlačte FN+HOME,
4. Ovládanie jasú: FN+“-”, zníženie jasú, FN+“+” zvýšenie jasú.
5. Ovládanie rýchlosti blikania: FN+“-” na zníženie rýchlosti blikania, FN+“+” na zvýšenie rýchlosti blikania.
6. FN+[W]: [W] [A] [S] [D] klávesy môžu nahradiť smerové klávesy, opakovaným stlačením sa vrátite späť.



## 7. Multimediálne klávesové funkcie (FN+F1~F12)

|        |   |   |
|--------|---|---|
| FN+F1  |    | hudba   |
| FN+F2  |    | hlasitosť -                                     |
| FN+F3  |    | hlasitosť+                                      |
| FN+F4  |    | Stíšiť/vypnúť zvuk                              |
| FN+F5  |    | stop  |
| FN+F6  |    | posledná  |
| FN+F7  |    | pauza   |
| FN+F8  |    | ďalšia  |
| FN+F9  |    | Email   |
| FN+F10 |    | Domovská stránka                                |
| FN+F11 |   | Zámok klávesnice (stlačte opäť na odblokovanie) |
| FN+F12 |  | Kalkulačka                                      |

 Tento prístroj bol navrhnutý a vyrobený z materiálov a vysoko kvalitných recyklovateľných komponentov. Pokiaľ zariadenie, obal, návod na obsluhu, atď. sú označené preškrtnutým kontajnerom, znamená to, že sú predmetom separovateľného zberu komunálneho odpadu v súlade so smericou 2012/19 / UE Európskeho parlamentu a Rady. Takéto označenie znamená, že elektrické a elektronické zariadenia po použití nemožno vyhodiť s iným odpadom z domácnosti. Užívateľ je povinný vrátiť použité zariadenie do určeného zberného miesta pre odpad elektrických a elektronických zariadení. Zberné miesta, vrátane lokálnych zberných miest, obchodov či miestnych zberní, zabezpečia vhodný spôsob likvidácie takýchto zariadení. Správna likvidácia starých prístrojov pomáha zabrániť škodlivým následkom pre ľudské zdravie a životné prostredie, vyplývajúce z možnej prítomnosti nebezpečných látok v zariadeniach a z nesprávneho skladovania a spracovania takéhoto zariadenia.

Триєдений збір теж помагає обнови́ть матеріали́ а компоненти́, з котрих були́ зари́адення ви́роблені. Дома́цносť hrá́ кľучову́ ролю́ в при́спієвані́ к ре́цкля́ції а опатьовне́му ви́-  
у́житію о́дпадо́вých зари́адені́. Дома́цносťи су́ теж jedným з највѣ́чші́х používatel'ov  
maľých zaríadені́. Správne nakladanie s ódpadom podporujé ре́цкля́цію. V príпаде  
nevhodného nakladania s ódpadmi, мо́жу бу́ť stanovené sankcie v súlade s vnú-  
roštátnymi prá́vnymi predpismi.

## Volcano Hammer МЕХА́НІ́ЧНА КЛА́ВІАТУ́РА

UA

### Системні вимоги:

- Комп'ютер сумісний з операційною системою Windows
- Порт USB

### Вміст упаковки

- Механічна клавіатура
- Інструкція з обслуговування

### Характеристики

- Інтерфейс: USB
- Тип: Механічна
- Кількість клавіш: 104
- Розміри: 445 x 145 x 42 mm
- Вага: 885г

### Установка

Механічна клавіатура MODECOM Volcano Hammer є пристроєм, що відповідає стандарту Plug-n-Play, та сумісна з системами Windows 2000 та пізнішими.

Установка в комп'ютері з системою Windows:

- a. Знайдіть вільний порт USB.
- b. Підключіть клавіатуру до комп'ютера
- c. Операційна система автоматично знайде і встановить клавіатуру.
- d. Клавіатура готова до роботи.

### Мультимедійні і функціональні клавіші

1. Блокування клавіші WIN: FN+WIN для того, щоб заблокувати клавішу "WIN", для того, щоб розблокувати, натисніть ще раз для того,

2. Контроль підсвічування, натисніть FN+SCRLK
3. Анімоване підсвічування (breathing): натисніть FN+HOME,
4. Контроль яскравості підсвічування: FN+“-”, зменшення яскравості, FN+“+” збільшення яскравості.
5. Контроль швидкості анімації : FN+“-” зменшення швидкості, FN+“+” збільшення швидкості.
6. FN+[W]: заміна клавіш [W] [A] [S] [D] на клавіші керування курсором, натисніть ще раз для того, щоб скасувати.
7. Мультимедійні клавіші (FN+F1~F12)

|        |   |   |
|--------|---|---|
| FN+F1  |    | Музика  |
| FN+F2  |    | Гучність -  |
| FN+F3  |    | Гучність+   |
| FN+F4  |    | Беззвучний  |
| FN+F5  |    | Стоп  |
| FN+F6  |    | Попередня   |
| FN+F7  |   | Пауза   |
| FN+F8  |  | Наступна  |
| FN+F9  |  | Email   |
| FN+F10 |  | Домашня сторінка браузера   |
| FN+F11 |  | Блокування клавіатури (натисніть ще раз для того, щоб розблокувати) |
| FN+F12 |  | Калькулятор   |

**MODECOM**