

# LSH-100 SHREDDER

**PL**

Dziękujemy za zakup niszczarki LOGIC LSH-100. Dolożyliśmy wszelkich starań, aby produkt spełniał Państwa oczekiwania. Wszystkie produkty marki Logic Concept projektowane są z najwyższą starannością przy zastosowaniu nowoczesnej technologii. Aby w pełni korzystać ze wszystkich funkcji produktu, zachęcamy do zapoznania się z treścią niniejszego dokumentu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z firmą.

## Użytkowanie sprzętu:

- Urządzenie powinno pracować w suchym i bezpyłowym środowisku pracy, z daleka od materiałów łatwopalnych, urządzeń grzewczych, nawiewów, wentylacji itp
- Unikać dostępu dzieci do urządzenia
- Zaleca się wyłączenie urządzenia z sieci po skończonej pracy
- Nie używać urządzenia w celach innych niż w instrukcji obsługi
- Zachować szczególną ostrożność podczas obsługi urządzenia.
- Urządzenie nadaje się wyłącznie do pracy w zamkniętym pomieszczeniu z dostępem do sieci o napięciu 230 V
- Urządzenie służy wyłącznie do niszczenia papieru ! Nie niszczy plastikowych kart, papieru z elementami metalowymi ( spinacz, zszywacz), płyt CD itp.
- Regularna konserwacja sprzętu znacznie wydłuża żywotność sprzętu.

## Zawartość opakowania:

1. Głowica niszczarki
2. Pojemnik na zniszczone dokumenty
3. Instrukcja obsługi

## Montaż sprzętu:

1. Umieścić głowicę niszczarki na pojemniku

**GB**

Thank you for purchasing a shredder LSH-100 LOGIC. We have made every effort to ensure that the product meets your expectations. All products from Concept Logic are designed with utmost care using modern technology. To fully enjoy all the features of the product, we encourage you to read the contents of this document. If you have any questions, please contact us.

## Use of equipment:

- The device should operate in a dry and dust-free work environment, away from combustible materials, heating equipment, vents, ventilation, etc.
- Avoid children's access to the device
- It is recommended to disable the device from the network after work
- Do not use for any purpose other than the manual
- Use extreme caution when operating the device.
- The device is only suitable for operation in a locked room with access to a mains voltage of 230 V
- The device is used only for the destruction of paper! Do not damage plastic cards, paper with metal parts (paper clips, stapler), CDs, etc.
- Regular maintenance of equipment significantly prolongs equipment life.

## Package Contents:

1. shredder head
2. Container for damaged documents
3. User manual

2. Podłączyć przewód do gniazda 230 V
3. Ustaw włącznik urządzenia w pozycji AUTO
4. W celu rozruchu sugerujemy zniszczyć pojedynczą kartkę A4
5. Sprzęt jest gotowy do użytku.

## Obsługa sprzętu

1. Podłączyć przewód niszczarki do gniazda 230V
- O poprawnym zasilaniu sprzętu informuje zielona dioda POWER
2. Ustaw włącznik na pozycję Auto
3. Rozpocznij pracę z niszczarką
- Niszczarka obsługuje max 6 kartek A4 jednorazowej utylizacji.
- Mniejsze formaty należy wkładać do środkowej części szczeliny.
- Zaleca się przerwy w pracy niszczarki w odstępach ok. 3 minut w ciągu 2 minut pracy.
- W przypadku przegrzania sprzętu zapali się czerwona dioda OVERHEAT informująca o zbyt intensywnym użytkowaniu- w tym celu należy zastosować min. 5 minutową przerwę do momentu zmiany koloru diody z czerwonej na zieloną.
4. W razie zacięcia papieru należy włącznik przesunąć na pozycję REV w celu wycofania zniszczonych dokumentów.
- Zabrania się wkładania jakichkolwiek przedmiotów do podajnika w celu usunięcia pozostałości papieru lub zablokowanych dokumentów.
5. Po zakończeniu pracy należy włącznik ustawić w pozycji OFF oraz odłączyć sprzęt od sieci.

W celu zwinięcia przewodu należy wysunąć prawy element podtrzymujący głowicę.

**UWAGA! Nie stosowanie się do powyższych zaleceń może doprowadzić do utraty gwarancji**

## Installation of equipment:

- 1.Place shredder head on the container
- 2.Plug the cord into the socket 230 V
- 3.Set the switch device in AUTO
- 4.To start, we suggest to destroy a single A4
- 5.Shredder is ready to use.

## Hardware Support

- 1.Plug the cord into the 230V socket shredders
- Use the correct power equipment green LED indicates Power
- 2.Set the Auto switch position
3. Start shredder
- Shredder supports up to 6 sheets of A4 single treatment.
- Smaller sizes should be put in the middle of the slot.
- It is recommended that a shredder breaks at intervals of approximately 3 minutes for 2 minutes work.
- In case of overheating, the red LED lights OVERHEAT informing about the too-frequent use for this purpose, use min. 5 minute break until the lights change color from red to green.
4. If a jam should switch REV move them to withdraw the destroyed documents.
- Do not insert any objects into the tray to remove any residual paper or locked documents.
5. After operation, the switch setting to OFF and disconnect from the network.

To collapse the pull cord retainer head right.

**WARNING! Failure to follow these guidelines may result in loss of warranty**

# LSH-100 SHREDDER

**HU** Köszönjük, hogy megvásárolta a LSH-100 iratmegsemmisítő a Logictól. Tettünk minden erőfeszítést annak biztosítására, hogy a termék megfeleljen az elvárásoknak. Minden termék a Logic-tól a lehető legnagyobb gondossággal modern technológiával készül. Ahhoz, hogy teljes mértékben élvezheti az összes funkcióját a terméket, javasoljuk, hogy olvassa el a dokumentum tartalmát. Ha bármilyen kérdése van, kérjük lépjen kapcsolatba velünk.

## A készülék használata:

-A készüléket száraz és pormentes munkahelyi környezetben használja, távol az éghető anyagoktól, fűtő berendezésektől, szellőzőktől, szellőztetés, stb

- Kerülje a gyermekek hozzáférést a készülékhez

- Javasoljuk, hogy kikapcsolja a készüléket, a hálózati munka után

-Ne használja más célra, mint a kézi

-Legyen nagyon óvatos a készülék használata közben.

-A készülék csak megfelelő működéséhez egy lezárt szobában hozzáférést a hálózati feszültség 230 V

- A készülék csak az megsemmisítése papír! Ne sértse műanyag kártyák, papír, fém alkatrészek (gemkapocs, tűzőgép), CD-k, stb

-Rendszeres karbantartása jelentősen meghosszabbítja a berendezés élettartamát.

## A csomag tartalma:

1. aprítófeje

2. Konténer a sérült dokumentumoknak

3. Használati utasítás

## Felszerelése:

1.Tegy a aprítófejet a tartályra

2.Dugja a kábelt az aljzatba 230V

3.Tegy a kapcsolót AUTO üzemmódba

4.Az induláshoz, javasoljuk, hogy tegyen be egy A4-es lapot

5.A készülék használatra kész.

## Hardvertámogatás

1.Dugja a kábelt a 230V Foglalatba

• Használjon megfelelő elektromos berendezések zöld LED jelzi teljesítmény

2.Tegy a kapcsoló helyzetét Auto módba

3. Első iratmegsemmisítő

• támogatja az iratmegsemmisítő akár 6 darab A4-es egyszeri kezelés.

• kisebb méretű kellene helyezni a közepén a nyílásba.

• Javasoljuk, hogy egy iratmegsemmisítő megtöri időközönként, körülbelül 3 perc 2 perc munka.

• túlmelegedés esetén, a piros LED világít túlmelegedhet tájékoztatnak a túl gyakori használata erre a célra felhasználhatják a min. 5 perc szünet, amíg a fények színe megváltozik pirosról zöldre.

4. Ha megadkad kell váltani REV funkcióba ,hogy vissza tudja mozgatni a lapokat, hogy vonja vissza a dokumentumokat semmisítettek meg.

• Ne dugjon semmilyen más anyagot a tálcára.

5. A művelet befejezése után, a kapcsolót állítsa OFF, és lekapcsolja a hálózatról.

Összecsukhatja a húzószinór tartó fej jobbra.

**FIGYELEM! Ha nem tartja be ezeket az iránymutatásokat járhat a garancia elvesztésével**

**SK** Āakujeme vam za zakupenie skartovacieho stroja LSH-100 LOGIC. Vynaloizili sme vsetko usilie na to, aby vyro-bok splnal vase oakavania. Vsetky zariadenia znacky LOGIC Concept su vyrobene s maximalnou starostlivosťou a za pouitia modernych technologi. V pripade, že chcete naplno vyuit vsetky funkcie vyrobu, odporuujeme pozorne si preitat obsah tohto dokumentu. Ak mate akekolvek otazky, kontaktujte nas.

## Použitie zariadenia:

- Zariadenie by sa malo pouivat v suchom a bezprasnom pracovnom prostredi, daleko od horlavych materialov, vykurovacich zariadeni, ventilatorov a podobne.

- Zabrante pristupu deti k pristroju!

- Po ukoneni prace odporuujeme odpojit skartovacku z elektrickej siete.

- Nepouivajte na ine ucely ako je urene a popísane v manuali.

- Pri pouitvani zariadenia buďte vemi opatrni!

- Pristroj je vhodny na prevadzku iba v miestnosti s prístupom k sieťovemu napatiu 230 V

- Pristroj sa pouiva iba na likvidaciu papiera! Nevkladajte plastove karty, papiere s kovovymi dielmi (napríklad svorky na papieri upevnene zoivackou), CD, a pod

- Pravidelna udrzba zariadenia podstatne predlzuje jeho ivotnost a funkcnost.

## Obsah balenia:

1. Skartovacia hlavica - drvicka

2. Nadoba na poskodene dokumenty

3. Navod na pouitie

## Instalacia zariadenia:

1.Umiestnite drviacu hlavicu na nadobu

2.Zapojte do zasuvky 230 V

3.Nastavte vypina do pozicie AUTO

4.Na spustenie odporuujeme zoskartovat jednu A4 stranu

5.Skartovacka je pripravena na pouitie

• Skartovacka dokaze jednorazovo spracovat az 6 listov rozmeru A4.

• papiere mensich rozmerov vkladajte do stredu drazky.

• Pri dlhom jednorazovom pouiti (cca 2 minuty prace) odporuujeme urobit pauzu v intervale cca. 3 minuty

• V pripade prehriatia, indikator zasvieti naervenno. Odporuujeme prerusit pracu na 5 minut a pokat, kym sa LED indikator rozsvieti na zeleno.

V pripade zaseknutia papiera v dricke, pouite tlaitko REV pre jeho odstranenie z tohto priestoru.

• Na odstranenie zaseknuteho papiera alebo zvyskov papiera nevkladajte do drvica iadne cudzie predmety.

5. Po ukoneni prace nastavte prepina do polohy OFF a odpojte zo siete.

Pre zvysenie bezpecnosti odstrante drviacu hlavicu z hlavnej nadoby.

**VAROVANIE! Nedodranie tychto pokynov moze viest k poskodeniu zariadenia a k strate naroku na jeho reklamaciu (k strate platnosti zarunej doby).**

# LSH-100 SHREDDER

## CZ

Děkujeme vám za zakoupení skartovacího stroje LSH-100 LOGIC. Vynaložili jsme veškeré úsilí na to, aby výrobek splňoval vaše očekávání. Všechna zařízení značky LOGIC Concept jsou vyrobeny s maximální péčí a za použití moderních technologií. V případě, že chcete naplno využít všechny funkce výrobku, doporučujeme pozorně si přečíst obsah tohoto dokumentu. Pokud máte jakékoliv dotazy, kontaktujte nás.

### Použití zařízení:

- Zařízení by se mělo používat v suchém a bezprašném pracovním prostředí, daleko od hořlavých materiálů, topných zařízení, ventilátorů a podobně.
- Zabraňte přístupu dětí k přístroji!
- Po ukončení práce doporučujeme odpojit skartovačku z elektrické sítě.
- Nepoužívejte pro jiné účely než je určeno a popsáno v manuálu.
- Při používání zařízení buďte velmi opatrní!
- Přístroj je vhodný pro provoz jen v místnosti s přístupem k síťovému napětí 230 V
- Přístroj se používá pouze k likvidaci papíru! Nevkládejte plastové karty, papíry s kovovými díly (například svorky na papíře upevněné sešivačkou), CD, apod.
- Pravidelná údržba zařízení podstatně prodlužuje jeho životnost a funkčnost.

### Obsah balení:

1. Skartovací hlavičky - drtička
2. Nádoba na poškozené dokumenty
3. Návod k použití

### Instalace zařízení:

1. Umístíte hlavičku do nádoby
  2. Zapojte do zásuvky 230 V
  3. Nastavte vypínač do pozice AUTO
  4. Pro začátek doporučujeme zničit jednu A4
  5. Skartovačka je připravena k použití.
- Skartovačka dokáže jednorázově zpracovat až 6 listů rozměru A4.
  - Papíry menších rozměrů vkládejte do středu drážky.
  - Při delším jednorázovém použití (cca 2 minuty práce) doporučujeme udělat pauzu v intervalu cca. 3 minuty
  - V případě přehřátí, se LED indikátor rozsvítí červeně. Doporučujeme přerušit práci na 5 minut a počkat, dokud se LED indikátor rozsvítí z červené na zelenou.

V případě zaseknutí papíru ve skartovací hlavičce, použijte tlačítko REV pro jeho odstranění z tohoto prostoru.

**VAROVÁNÍ! Nedodržení těchto pokynů může vést k poškození zařízení a ztrátě nároku na jeho reklamaci (ke ztrátě platnosti záruční doby).**

## DE

Wir bedanken uns für den Kauf des Aktenvernichters LOGIC LSH-100. Wir haben und bemüht, damit das Produkt Ihren Erwartungen entspricht. Alle Produkte von Logic Concept sind mit höchster Sorgfalt mittels modernster Technik entworfen. Um alle Funktionen vollständig nutzen zu können, lesen Sie bitte diese Bedienungsanweisung. Bei etwaigen Fragen stehen wir jederzeit gern zur Ihrer Verfügung.

### Nutzung:

- Das Gerät ist im trockenen und staubfreien Arbeitsumfeld, fern von leicht entflammaren Materialien, Heizelementen, Belüftungsgeräten usw. einzusetzen.
- Vor Kindern unzulänglich aufzubewahren.
- Trennen Sie die Netzspeisung nach der abgeschlossenen Arbeit.
- Das Gerät darf nur bestimmungsgemäß eingesetzt werden.
- Bewahren Sie angemessene Sorgfalt bei der Bedienung.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Einsatz im geschlossenen Raum mit Netzspannung 230 V ausgelegt.
- Das Gerät dient ausschließlich für die Vernichtung von Papier! Es dürfen darin keine Plastikkarten, Papier mit Metallteilen (Büro- bzw. Heftklammer), CDs usw. vernichtet werden!
- Durch regelmäßige Wartung verlängern Sie die Lebensdauer des Geräts.

### Verpackungsinhalt:

1. Schneidwerk des Aktenvernichters
2. Papierkorb
3. Bedienungsanweisung

### Montage:

1. Das Schneidwerk auf den Korb aufzusetzen.

2. Netzteil 230 V anschließen.
3. Schalter in AUTO-Stellung schalten.
4. Zum Anlauf ein Blatt DIN A4 vernichten.
5. Das Gerät ist betriebsbereit.

### Bedienung:

1. Netzteil 230 V anschließen:
  - Beim ordnungsgemäßen Anschluss leuchtet die grüne Diode POWER auf.
2. Schalter in AUTO-Stellung schalten.
3. Das Gerät in Betrieb nehmen:
  - Der Aktenvernichter kann höchstens 6 Blätter DIN A4 gleichzeitig vernichten.
  - Kleinere Formate stecken Sie in den mittleren Schlitz ein.
  - Nach jeweils 2 Minuten Betrieb nehmen Sie ca. 3 Minuten Auszeit, bevor Sie das Gerät weiternutzen.
  - Beim überhitzten Gerät leuchtet die rote Diode OVERHEAT zur Information über allzu intensive Nutzung auf. In diesem Fall warten Sie zumindest 5 Minuten ab, bis die Diode erneut grün leuchtet.
4. Beim Papierstau schalten Sie auf die REV-Stellung um, damit die Blätter aus dem Gerät entfernt werden können.
  - Das Einstecken von irgendwelchen Gegenständen in das Gerät zur Beseitigung von Papierstau bzw. zur Entfernung von Papier ist untersagt.
5. Nach der abgeschlossenen Arbeit schalten Sie in die OFF-Stellung um und trennen Sie das Gerät von der Netzspeisung ab.

**Um die Leitung zusammenzurollen, ziehen Sie die rechte Halteung des Scheidewerks aus.**

# LSH-100 SHREDDER

## HR

Hvala što ste kupili aparat za uništavanje dokumenata (rezač papira) LOGIC LSH-100. Potrudili smo se da proizvod ispunjava Vaša očekivanja. Svi proizvodi marke Logic Concept su projektirani sa velikom brižljivošću uz primjenu moderne tehnologije. Da biste mogli u potpunosti iskoristiti sve funkcije proizvoda, pozivamo Vas da se upoznate sa tekstom ovog dokumenta. Ako imate neka pitanja, molimo da nas kontaktirate.

### Korištenje uređaja:

- Uređaj treba raditi u suhoj prostoriji, u kojoj nema prašine, daleko od lako zapaljivih materijala, grijaačih uređaja, upuhivanja zraka, ventilacije etc.

- Onemogućavati djeci pristup uređaju

- Preporučuje se isključiti uređaj iz mreže nakon završetka rada

- Uređaj se ne smije koristiti u svrhe navedene u uputama za uporabu

- Budite posebno oprezni tijekom korištenja uređaja.

- Uređaj je namijenjen isključivo radu u zatvorenoj prostoriji sa pristupom mreži napona 230 V

- Uređaj je namijenjen isključivo uništavanju dokumenata (rezanju papira)! Ne smiju se uništavati plastične kartice, papir sa metalnim elementima (spojnica, heftalica), CD ploče etc.

- Redovna konzervacija uređaja znatno produžava njegov životni vijek.

### Sadržaj pakovanja:

1. Glava aparata
2. Posuda za papirni otpad
3. Upute za uporabu

### Montaža uređaja:

1. Stavite glavu aparata na posudu
2. Priključite vod na utičnicu 230 V
3. Uključite uređaj (pozicija AUTO)
4. Preporučujemo da uništite jedan list A4 u cilju puštanja u rad
5. Uređaj je spreman za uporabu.

### Rukovanje uređajem

1. Priključite vod aparata za uništavanje dokumenata na utičnicu 230 V

- Zelena dioda POWER informira o pravilnom napajanju.

2. Uključite uređaj (pozicija Auto)

3. Započnite rad sa aparatom za uništavanje dokumenata

- Aparat može istovremeno uništiti max 6 listova A4.

- Listove manjeg formata treba stavljati u središnji dio otvora.

- Preporučuju se prekidi rada aparata u razmacima - oko 3 minute pauze nakon 2 minute rada.

- U slučaju pregrijavanja uređaja zapaliti će se crvena dioda OVERHEAT koja informira o prekomjernom korištenju - treba primijeniti min. prekid od 5 min do trenutka promjen e boje diode - sa crvene na zelenu.

4. U slučaju zaglavlivanja papira treba pomjeriti uključivač na poziciju REV da bi se mogli izvaditi dokumenti.

- U dodavač se ne smiju stavljati nikakvi predmeti u cilju da se uklone ostaci papira ili zaglavljeni dokumenti.

5. Nakon završetka rada treba prebaciti uključivač na poziciju OFF i odspojiti uređaj sa mreže.

**Da biste smotali vod treba izvaditi desni element koji pridržava glavu.**

## RO

Vă mulțumim pentru achiziția distrugătorului LOGIC LSH-100. Am depus toate eforturile pentru ca produsul să satisfacă așteptările Dumneavoastră. Toate produsele marca Logic Concept sunt proiectate cu cea mai mare atenție prin utilizarea celor mai noi tehnologii. Pentru a profita din plin de toate funcțiile produsului, vă încurajăm să citiți conținutul acestui document. În cazul oricăror ezitări vă rugăm, să contactați compania noastră.

### Modul de utilizare a echipamentului:

- Echipamentul trebuie să funcționeze într-un mediu de lucru uscat și lipsit de praf, departe de materialele inflamabile, instalațiile termice, de aerisire, sistemele de ventilație etc.

- Evitați contactul copiilor cu echipamentul

- Se recomandă deconectarea echipamentului de la rețea după finalizarea muncii

- Nu utilizați echipamentul în alte scopuri decât cel indicat în instrucțiunea de utilizare

- Fiți foarte prudenți în timpul utilizării echipamentului.

- Echipamentul poate fi utilizat exclusiv în încăperi închise cu acces la rețeaua electrică cu tensiunea de alimentare de 230 V.

- Echipamentul servește exclusiv pentru distrugerea hârtiei! Nu distrugeți cardurile din plastic, hârtia cu elemente din metal (agrafe de hârtie, capse), plăci CD, etc.

### Conținutul ambalajului:

1. Capul tocător
2. Recipient pentru documentele distruse
3. Instrucțiunea de utilizare

### Montajul echipamentului:

1. Plasați capul distrugătorului pe recipient

2. Conectați cablul la priza electrică de 230 V

3. Plasați comutatorul echipamentului în poziția AUTO

4. Cu scopul de punere în funcțiune vă recomandăm să distrugeți o singură coală A4

5. Echipamentul este gata de utilizare

### Modul de utilizare a echipamentului

1. Conectează cablul distrugătorului de hârtie la priza de 230 V

- Cu privire la alimentarea corectă a echipamentului vă informează dioda verde POWER

2. Setați comutatorul în poziția Auto

3. Începeți utilizarea distrugătorului de hârtie

- Distrugătorul poate toca concomitent maxim 6 coli A4.

- Formatele mai mici trebuie introduse în partea centrală a orificiului.

- Se recomandă efectuarea pauzelor în timpul funcționării distrugătorului la perioade de aprox. 3 minute după 2 minute de funcționare.

- În cazul supraîncălzirii echipamentului se va aprinde dioda roșie OVERHEAT care vă va informa asupra utilizării prea intensive - în acest caz trebuie efectuată o pauză de cel puțin 5 minute, până în momentul schimbării culorii diodei în verde.

4. În caz de blocare a hârtiei comutatorul trebuie plasat în poziția REV cu scopul de extragere a documentelor distruse.

- Se interzice introducerea oricăror obiecte în orificiul distrugătorului cu scopul de îndepărtare a resturilor de hârtie sau a documentelor blocate.

5. După finalizarea muncii comutatorul trebuie plasat în poziția OFF și echipamentul deconectat de la rețeaua electrică.

**Cu scopul de strângere a cablului trebuie scos în afară elementul din partea dreaptă care ține capul distrugătorului.**

# LSH-100 SHREDDER

**RU**

Благодарим Вас за покупку shreddera LOGIC LSH-100. Мы приложили все усилия, чтобы продукт отвечал всем Вашим ожиданиям. Все продукты бренда Logic Concept разработаны с особой тщательностью с применением современных технологий. Чтобы в полной мере насладиться всеми возможностями продукта, мы рекомендуем Вам ознакомиться с содержанием данного документа. Если у Вас возникают какие-либо вопросы, просим Вас связаться с нами.

## **Руководство пользователя:**

- Устройство должно работать в сухой и беспыльной рабочей среде вдали от места нахождения легковозгорающих материалов, отопительного оборудования, вентиляторов, вытяжных труб и т.д.
- Храните в недоступных для детей местах.
- Рекомендуется отключать устройство от сети после завершения работы.
- Не используйте устройство в иных целях, кроме как описанных в данном руководстве.
- Будьте предельно осторожны при работе с устройством.
- Устройство предназначено для работы только в закрытом помещении с доступом к сети с напряжением 230 В.
- Устройство используется только в целях измельчения бумаги! Не пытайтесь измельчать пластиковые карты, бумагу с металлическими деталями (скрепки, степлер), компакт-диски и т.д.
- Регулярное техническое обслуживание значительно продлит срок службы оборудования.

## **Содержание поставки:**

1. Режущий блок shreddera
2. Контейнер для сбора уничтоженной бумаги
3. Руководство пользователя

## **Монтаж оборудования:**

1. Поместите режущий блок shreddera в контейнер.

2. Подключите вилку в розетку с напряжением 230 В.
3. Поставьте переключатель в положение «Авто».
4. Рекомендуется для старта пустить одну бумагу в формате А4.
5. Устройство готово к использованию.

## **Инструкция по использованию:**


1. Подключите провод shreddera в розетку с напряжением 230 В.
  - Зеленый светодиод «Power» информирует о наличии питания.
2. Поставьте переключатель в положение «Авто».
3. Начните работу с устройством:
  - Шредер обслуживает максимум 6 листов бумаги формата А4 при единовременной утилизации.
  - Небольшие размеры необходимо опускать в серединную часть загрузочного проема.
  - При эксплуатации shreddera время непрерывной работы составляет 2 минут. Затем рекомендуется сделать 3-минутный перерыв.
  - В случае перегрева устройства загорится красный светодиод, информирующий о работе при высоких нагрузках. В таком случае необходимо прервать работу на 5 минут, пока не загорится зеленый светодиод.
4. При заторе бумаги необходимо переключатель поставить в позицию «REV», чтобы изъять часть неразрезанной бумаги.
  - Запрещается пускать какие-либо предметы в загрузочный проем в целях изъятия остальной части бумаги или заблокированной бумаги.
5. После завершения работы необходимо переключатель поставить в позицию „OFF“ и отключить от сети. Чтобы свернуть провод, необходимо вытянуть фиксатор с правой стороны и намотать на него провод.

## **Внимание!**

**Несоблюдение вышеприведенных рекомендаций может привести к потере гарантии.**


# LSH-100 SHREDDER

## Environment protection:

 This symbol on our product nameplates proves its compatibility with the EU Directive 2002/96 concerning proper disposal of waste electric and electronic equipment (WEEE). By using the appropriate disposal systems you prevent the potential negative consequences of wrong product take-back that can pose risks to the environment and human health. The symbol indicates that this product must not be disposed of with your other waste. You must hand it over to a designated collection point for the recycling of electrical and electronic equipment waste. The disposal of the product should obey all the specific Community waste management legislations. Contact your local city office, your waste disposal service or the place of purchase for more information on the collection.


Weight of the device: 1,4 kg

## Ochrona środowiska:

 Niniejsze urządzenie oznakowane jest zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej 2002/96/UE dotyczącą utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych (WEEE). Zapewniając prawidłowe usuwanie tego produktu, zapobiegasz potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, które mogą zostać zagrożone z powodu niewłaściwego sposobu usuwania tego produktu. Symbol umieszczony na produkcie wskazuje, że nie można traktować go na równi z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Należy oddać go do punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Usuwanie urządzenia musi odbywać się zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje dotyczące usuwania, odzysku i recyklingu niniejszego produktu można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym nabyłeś niniejszy produkt.


Masa sprzętu: 1,4 kg

## Ochrana životního prostředí:

 Tého zařízení je označené dle Směrnici Evropské unie č. 2002/96/EU týkající se likvidace elektrických a elektronických zařízení (WEEE). Separované zlikvidovat této zařízení znamená zabránit případným negativním důsledkům na životní prostředí a zdraví, které by mohli vzniknout z nevhodné likvidace. Symbol na výrobku znamená, že se zařízení nesmí likvidovat spolu s běžným domovým odpadem. Opotřebené zařízení lze odevzdat do osobitých sběrných středisek, poskytujících takovou službu. Likvidace zařízení provádějte dle platných předpisů pro ochranu životního prostředí týkajících se likvidace odpadů. Podrobné informace týkající se likvidace, znovu získání a recyklace výrobku získáte na městském úřadu, skladišti odpadu nebo obchodě, v kterém jste nakoupili výrobek.


Hmotnost: 1,4 kg

## Ochrana životného prostredia:

 Tieto zariadenie je označené podľa Smernice Európskej únie č. 2002/96/EU týkajúcej sa likvidácie elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Separovane zlikvidovať tieto zariadenie znamená zabrániť prípadným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a zdravie, ktoré by mohli vzniknúť z nevhodnej likvidácie. Symbol na výrobku znamená, že sa zariadenie nesmie likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Opotrebené zariadenie je treba odovzdať do osobitných zberných stredísk, poskytujúcich takúto službu. Likvidáciu zariadenia prevádzkajte podľa platných predpisov pre ochranu životného prostredia týkajúcich sa likvidácie odpadov. Podrobné informácie týkajúce sa likvidácie, znovu získania a recyklácie výrobku získate na mestskom úrade, sklade odpadov alebo obchode, v ktorom ste nakúpili výrobok.


Hmotnosť: 1,4 kg

## Környezetvédelem:

 Az alábbi készülék az Európai Unió 2002/96/EU, elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására vonatkozó irányelvének megfelelő jelöléssel rendelkezik (WEEE). A termék megfelelő eltávolításának a biztonságával megelőzi a termék helytelen tárolásából eredő, a természetes környezetre és az emberi egészségre ható esetleges negatív hatásokat. A terméken található jelölés arra utal, hogy a terméket nem szabad átlagos háztartási kommunális hulladékként kezelni. A terméket át kell adni az újrahasznosítással foglalkozó elektromos és elektronikus készülékek begyűjtő helyére- A termék eltávolításának meg kell felelnie a helyi, érvényben lévő, hulladékok eltávolítására vonatkozó környezetvédelmi szabályoknak. Az alábbi termék eltávolítására, visszanyerésére és újrahasznosítására vonatkozó részletes információkat a városi hivatalban, tisztító üzemben vagy abban a boltban szerezheti be, ahol megvásárolta az alábbi terméket.

Termék súlya: 1,4 kg


## UMGEBUNG SCHUTZEN:

 Diese Geräte sind gemäß der EU-Richtlinie 2002/96/EU über die Entsorgung des Elektro- und Elektronikgeräts (ROHS) gekennzeichnet. Durch ordnungsgemäße Entsorgung des Produkts beugen Sie den möglichen negativen Folgen für die Umwelt und menschliche Gesundheit, die durch ordnungswidrige Abfallentsorgung gefährdet werden können, vor. Das auf dem Produkt angebrachte Symbol ist ein Hinweis, dass das Gerät nicht wie sonstiger Hausmüll zu handhaben ist. Es ist einer Rücknahmestelle für recycelbares Elektro- und Elektronikgerät abzugeben. Die Entsorgung des Geräts hat gemäß den lokalen Umweltschutz- und Abfallentsorgungsvorschriften zu erfolgen. Die detaillierten Informationen zu der Entsorgung, Verwertung und dem Recycling dieses Produkts sind bei der Stadtverwaltung, dem Entsorgungsträger bzw. in dem Laden, in dem Sie das Gerät erworben haben, einzuholen.


Masse des Geräts: 1,4 kg

# LSH-100 SHREDDER

## Protecția mediului:

 Prezentul aparat este marcat conform cerințelor din directiva Uniunii Europene 2002/96/UE privind la deșeurile din echipamente electrice și electronice (WEEE). Asigurând eliminarea corespunzătoare a acestui produs preveniți consecințele negative potențiale pentru mediul natural și sănătatea umană, care pot fi puse în pericol datorită eliminării necorespunzătoare a acestui produs. Simbolul inscripționat pe produs indică faptul că nu poate fi considerat drept deșeu comunal. Trebuie să-l predați la punctul de primire specializat în reciclarea de aparate electrice și electronice. Eliminarea aparatului trebuie să fie efectuată în conformitate cu normele legale de la protecția mediului în domeniul gestionării deșeurilor în vigoare la nivel local. Informații detaliate cu referire la eliminarea, recuperarea și reciclarea prezentului produs puteți primi la instituțiile municipale, unitatea de reciclare sau în magazinul în care ați achiziționat prezentul aparat.  
Masa echipamentului: 1,4 kg

## Zaștita okoliša:

 Ovaj uređaj je označen u skladu s Direktivom Europske Unije Br. 2002/96/UE o utilizaciji električne i elektronične opreme (WEEE). Primjerno odlaganje ovoga proizvoda sprečava potencijalne negativne posljedice za okoliš i ljudsko zdravlje koje mogu biti u opasnosti, zbog nepravilnog načina odlaganja ovo proizvoda. Oznaka na proizvodu pokazuje da ga se ne može tretirati jednako s ostali kućnim otpadom. Morate ga predati na sabirno mjesto za recikliranje električne i elektronske opreme. Uklanjanje uređaja mora se održavati u skladu s obavezujućim lokalnim ekološkim propisima za uklanjanje otpada. Za detaljne informacije koje se tiče likvidacije, vađenja i recikliranja ovoga proizvoda obratite se gradskom uredu, zavodu za pročišćavanje grada ili prodavnici gdje ste kupili ovaj proizvod.  
Težina uređaja: 1,4 kg

[www.logicconcept.pl](http://www.logicconcept.pl)

