

7" GPS Navigation



QUICK START GUIDE



№	Компонент	Обяснение
1	Гнездо за писалката	Локализиране на писалката
2	Бутон за захранване	Включване/изключване на устройството и активиране на режим прекратяване на работа
3	Гнездо за слушалки	Служи за свързване на слушалки стерео
4	Гнездо за карта	T-Flash Вътрешна карта T-Flash
5	Порт MINI USB	Този порт служи за свързване с PC компютъра с помощта на MINI USB проводник, за свързване с TMC (опция) или зареждане на батерията на устройството
6	Бутон Reset	Повторно стартиране на системата
7	MIC	MIC
8	Високоговорител	Звуково възпроизвеждане (информация от навигацията, музика и др.)

	Обяснение
GPS	Натисни, за да активираш функцията за навигация.
Музикален плейър	Обслужва файлове WMA9 и WAV. Режим на възпроизвеждане: случайно, в избрана поредност или циклично
Видео плейър	Обслужва файлове WMV, ASF и AVI. Регулиране възпроизвеждането на файла, спиране и възпроизвеждане в пълен екран.
Преглед на снимки	Обслужва файлове JPG, GIF, BMP и PNG. Обръщане на снимките, приближаване/отдалечаване, автоматично възпроизвеждане.
Електронни книги (e-book)	Четене на TXT файлове с функция за избор на страницата
Bluetooth	Безжично връзка между GPS навигация и мобилен телефон с Bluetooth функция.
Инструменти	Калкулатор и конверсия на единиците
Настройки	Звук, подсветка на екрана, език, дата и час, калибрация, FM предавател и системни информации.

Ръководството на потребителя е достъпно на: www.modecom.eu

Č.	Díllec	Vysvětlení
1	Zásuvka pisátka	Lokalizace pisátka
2	Tlačítko napájení	Zapínání/vypínání zařízení a aktivace režimu zadržení práce
3	Zásuvka sluchátka	Slouží k připojení sluchátek stereo
4	Zásuvka karty	T-Flash vnitřní karta T-Flash
5	Port MINI USB	Tento port je používán ke komunikaci s počítačem PC pomocí vodiče MINI USB, připojení k TMC (opce) nebo k nabíjení baterie zařízení
6	Tlačítko Reset	Opětovné spuštění systému
7	MIC	MIC
8	Sluchátko	Reprodukce zvuku (údaje navigace, hudba atd.)

	Vysvětlení
GPS	Stisknout k aktivaci funkce navigace
Reprodukce hudby	Obsluhuje soubory WMA9 a WAV. Režimy reprodukce: reprodukcce případná, v zvoleném pořadí nebo cyklicky.
Reprodukce video	Obsluhuje soubory WMV, ASF a AVI. Regulace postupu reprodukce souboru, zastavování a reprodukce v režimu plně obrazovky.
Prohlížeč fotek	Obsluhuje soubory JPG, GIF, BMP a PNG. Otáčení fotky, přibližování/oddalování, automatická reprodukce.
Elektronické knihy (e-book)	Čtení souborů TXT s funkcí výběru stránky.
Bluetooth	Bezdrátové propojení mezi navigací GPS a mobilním telefonem s funkcí Bluetooth.
Nástroje	Kalkulačka a konverze jednotek
Nastavení	Hlasitost, osvětlení obrazovky, jazyk, datům a hodina, kalibrace, vysílání FM a systémové informace.

Příručka uživatele je dostupná na stránce www.modecom.eu

Nr.	Baustein	Erläuterung
1	Stifthalter	Platz für den Stift.
2	Power-Taste	Das Gerät wird ein- oder ausgeschaltet und Standbymodus wird aktiviert.
3	Kopfhörerbuchse	Sie dient dazu, die Stereokopfhörer anzuschließen.
4	Kartensteckplatz	Speicherkarte T-Flash
5	Mini-USB-Anschluss	Dieser Anschluss dient zur Kommunikation mit dem PC mithilfe von Mini-USB-Kabel, zum Anschluss an TMC-Anschluss (möglich) oder zum Aufladen des Akkumulators.
6	Reset-Taste	Wiederinbetriebnahme des Systems.
7	MIC	MIC
8	Lautsprecher	Tonwiedergabe (Navigationshinweise, Musik, etc).

	Erläuterung
GPS	Drücken, um die Navigationsfunktion zu aktivieren.
Musik-player	Unterstützte Dateien: WMA9 und WAV. Wiedergabemodus: zufällige Wiedergabe, Wiedergabe in bestimmter Reihenfolge oder zyklische Wiedergabe.
Video-player	Unterstützte Dateien: WMV, ASF und AVI. Regulierung von Wiedergabefortschritt, Anhalten und Wiedergabe im Hochformat.
Bildbrowser	Unterstützte Dateien: JPG, GIF und BMP. Die Drehung, Annäherung/Entfernung, automatische Wiedergabe.
Elektronische Bücher (E-Books)	Die TXT-Dateien mit der Seitenauswahl-Funktion.
Bluetooth	Kabellose Verbindung zwischen Navigationsgerät und Mobiltelefon, das Bluetooth-Funktion hat.
Werkzeuge:	Rechner und Einheitenrechner
Einstellungen	Lautstärke, Bildschirmbeleuchtung, Sprache, Datum und Uhrzeit, Kalibrierung, FM-Transmitter und Systeminformationen.

Das Benutzerhandbuch ist auf der Internetseite www.modecom.eu zu finden.

1	Estilote	Con el estilote puedes usar el monitor táctil con mucha precisión
2	Botón de encender/apagar	Con este botón enciendes o apagas el dispositivo
3	Entrada para auriculares	Entrada que permite conexión de auriculares al dispositivo
4	Entrada de tarjetas TF	Entrada para tarjetas de memoria microSD
5	Mini USB	Permite conectar la navegación a la red eléctrica o de coche, o conectar un cable USB para poder transferir datos (ej. películas, música, fotos y otros)
6	Reinicio	Pulsa el botón para reiniciar el dispositivo
7	Micrófono	Micrófono
8	Altavoz	Altavoz

Navegación	Servicio de navegación
Reproductor de video	Servicio de formatos ASF, AVI, WMV, 3GP, MP4 oraz FLV, pausa, reproducción con pantalla completa
Reproductor de audio	Servicio de formatos MP3 y WMA, reproducción aleatoria, en bucle y en secuencia
Reproductor de fotos	Servicio de formatos JPG, BMP y PNG, servicio de rotación y ampliación de fotos
Reproductor de E-book	Servicio de formato TXT
Juegos	Servicio de juegos
Bluetooth	El dispositivo puede recibir y hacer llamadas telefónicas después de conectarlo con el teléfono a través de Bluetooth
Ajustes	Volumen, interruptor, luz, fecha y hora, batería, idioma, información sobre el sistema

El manual está disponible en nuestra página web www.modecom.eu.

7" GPS Navigation



QUICK START GUIDE



Nr	Composant	Explication
1	Emplacement du stylet	Localisation du stylet
2	Bouton d'alimentation	Enclenchement/déclenchement du dispositif et activation du mode de l'arrêt du travail
3	Prise écouteur	Sert à brancher des écouteurs stéréo
4	Slot de la carte	T-Flash Carte intérieure T-Flash
5	Port MINI USB	Ce port est utilisé pour la communications avec l'ordinateur PC par le câble MINI USB, pour se connecter au TMC (option) ou bien pour charger la batterie du dispositif.
6	Touche Reset	Redémarrage du système
7	MIC	MIC
8	Haut-parleur	Lecture de sons (indications de navigation, musique, etc)

	Explication
GPS	Appuyer pour activer la fonction de navigation.
Lecteur de musique	Lit les fichiers WMA9 et WAV. Modes de lecture: lecture aléatoire, lecture dans un ordre choisi ou bien lecture cyclique.
Lecteur vidéo	Lit les fichiers WMV, ASF et AVI. Réglage du progrès de la lecture d'un fichier; arrêt et lecture dans le mode de plein écran.
Visionneuse de photos	Lit les fichiers JPG, GIF, BMP et PNG. Pivotage de photo, rapprochement/ éloignement, lecture automatique.
Livres électroniques	Čtení souborů TXT s funkci výběru stránky.
(e-book)	Lecture des fichiers TXT avec la fonction de sélectionner la page.
Bluetooth	La connexion sans fil entre la navigation GPS et le téléphone portable avec la fonction Bluetooth.
Outils	Calculatrice et conversion d'unités
Réglages	Volume, illumination de l'écran, language, date et heure, calibrage, émetteur FM et les informations de système.

Manuel d'utilisation est accessible sur la page www.modecom.eu

Αρ.	Υπόσύστημα	Εξήγηση
1	Η υποδοχή γραφίδας	Τοποθέτηση της γραφίδας
2	Ενδεικτική λυχνία	Δείχνει την κατάσταση της εργασίας του την εξωτερική πηγή ισχύος
3	Η υποδοχή ακουστικού	Προορίζεται για τη σύνδεση στερεοφωνικών ακουστικών
4	Η υποδοχή κάρτας	T-Flash Εσωτερική κάρτα T-Flash
5	Είσοδος MINI USB	Είσοδος αυτή προορίζεται για την επικοινωνία με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο MINI USB, η σύνδεση με το TMC (προαιρετικά) ή μπαταρία φορτιζω μηχανήμα.
6	Κουμπί Reset	Επανεκκίνηση του συστήματος
7	MIC	MIC
8	Ακουστικό	Αναπαραγωγή ήχων (πλοήγησης συμβουλές, μουσική, κλπ.)

	Εξήγηση
GPS	Πατήστε για να ενεργοποιήσετε το σύστημα πλοήγησης.
Συσκευή αναπαραγωγής μουσικής	Υποστηρίζει αρχεία WMA9 και WAV. Τρόπους παιχνιδιού: τυχαία αναπαραγωγή, η επιλεγμένη ακολουθία ή αναδρομικό.
Συσκευή αναπαραγωγής εικόνων	Υποστηρίζει αρχεία WMV, ASF και AVI. Ο έλεγχος προόδου αναπαραγωγής, διατήρηση αρχείου και αναπαραγωγή σε πλήρη οθόνη.
Πρόγραμμα προβολής φωτογραφιών	Υποστηρίζει αρχεία JPG, GIF, BMP και PNG. Περιστρέψτε τις εικόνες, πλησίωση/απομάκρυνση, αυτόματη αναπαραγωγή.
Ηλεκτρονικά βιβλία	Ανάγνωση αρχείων TXT με επιλογή ιστοτόπων.
Bluetooth	Η σύνδεση Wi-Fi μεταξύ GPS πλοήγησης και το κινητό με Bluetooth.
Εργαλεία	Αριθμομηχανή και μονάδες μετατροπής
Ρυθμίσεις	Ένταση ήχου, φωτισμός οθόνης, γλώσσα, η ημερομηνία και η ώρα, τη βαθμολόγηση, πομπός FM και σύστημα πληροφόρησης.

Ο οδηγός χρήσης του που διατίθεται στην ιστοσελίδα www.modecom.eu

Broj	Sastavni dio	Objašnjenje
1	Utičnica pera	Lokacija pera
2	Gumb za napajanje	Uključavanje / isključavanje uređaj i aktivacija suspend mode.
3	Priključak za slušalice	Za priključavanje stereo slušalice
4	Priključak za karticu	Interna karica T-Flash
5	Priključak MINI USB	Priključak korišten za komunikaciju s računalom PC uz MINI USB, priključavanje TMC (opcija) ili punjenja uređaja.
6	Gumb Reset	Ponovno pokretanje sustava
7	MIC	MIC
8	Zvučnik	Reprodukcija zvukova (savjeti za navigaciju, glazba, etc.)

	Objašnjenje
GPS	Pritisnuti za aktivaciju navigacije.
Reprodukcija glazbe	Podržava datoteke WMA9 i WAV. Način reprodukcije: slučajno, u odabranom redosljedu ili ponavljajući.
Videoplayer	Podržava datoteke WMV, ASP i AVI. Prilagodba napredka reprodukcije, zaustavljanje i reprodukcija u full screen modu.
Preglednik slika	Podržava datoteke JPG, GIF, BMP i PNG. Okretanje slika, zblizavanje/distanciranje, automatski oporavak.
E-knjige	Die TXT-Dateien mit der Seitenauswahl-Funktion.
(e-book)	Pročitanje file TXT s odabirom strani.
Bluetooth	Bežična veza između mobilne navigacije GPS i mobitela sa funkcijom Bluetooth.
Oruđe	Kalkulator i pretvorba jedinica
Postavke	Glasnoća, pozadinsko osvjjetljenje, jezik, datum i vrijeme, kalibracija, FM odašiljač i informacijski sustav.

Korisnički priručnik dostupan na stranici www.modecom.eu

SN	Összetevők	Magyarázat
1	Stílus ceruza hely	Stílus ceruza helye
2	Be/Ki Kapcsoló gomb	Ki/Be kapcsoló gomb és Sleep üzemmód kapcsoló
3	Fülhallgató bemenet	Fülhallgató befogadására
4	T-Flash kártyahely	T-Flash kártya befogadására
5	MINI USB csatlakozó	Kommunikáláshoz a PC-vel MINI USB kábelre, vagy kapcsolódás TMC-hez (opcionális), vagy töltéshez
6	Reset gomb	Újraindítja a rendszert
7	MIC	MIC
8	Hangszóró	Hangok lejátszásához (a navigáció hangjához, zenéhez, stb.)

Funkció	Magyarázat
GPS	Nyomja meg a navigáció funkciót elindításához
Zene lejátszó	WMA9 és WAV fileok támogatása; Véletlen, sorozat and ciklus lejátszás támogatás
Videó lejátszó	WMV, ASF és AVI fileok támogatása; Lejátszás beállítások, megállít és teljes képernyő mód támogatása
Fénykép nézegető	JPG, GIF, BMP és PNG fileok támogatása; Photo elfogatás, zoom be/ki és automatikus lejátszás támogatás
E-book	TXT files reading supporting page selection
Bluetooth	Vezetéknélküli kapcsolathoz a GPS és egy Bluetooth-os mobile készülék között
Eszközök	Calculator and Unit
Beállítások	Hangerő, Háttérvilágítás, Nyelvek, Dátum és Idő, Kalibráció, FM Transzmitter és Rendszer Információ

Leírás elérhető a www.modecom.eu weboldalon.

7" GPS Navigation

FREEWAY SX 7.0



QUICK START GUIDE



Nr		Paiškinimas
1	Pieštuko lizdas	Vieta pieštukui
2	Ijungimo mygtukas	Irenginio įjungimas/išjungimas, budėjimo režimas
3	Ausinių jungtis	Stereo ausinių jungtis
4	Atminties kortelės jungtis	T-Flash išorinė atminties kortelės
5	Mini USB jungtis	Jungtis skirta prijungti PC miniUSB, prijungti TMC(papildomai) ir įkrauti vidinį akumuliatorių
6	Reset mygtukas; RESET	Perkrovimo mygtukas
7	MIC; Mikrofonas	Mikrofonas
8	Garsiakalbis	Garsiniai pranešimai(navigacija, muzika it t.t.)

	Paiškinimas
GPS	Paspausiti ir įjungti navigacijos programą
Muzikos grotuvas	Suderinamas su WMA9 ir WAV formatais. Grojimo tipas: atsitiktinis, pasirinkta tvarka ir ciklinis.
Vaizdo grotuvas	Suderinamas su WMV, ASF ir AVI formatais. Laikinas sustabdymas ir rodymas.
Nuotraukos	Suderinamas su JPG, GIF, BMP ir PNG formatais. Nuotraukos pasukimas, artinimas/tolinimas, automatinis rodymas.
E-book	Suderinamas su TXT formatu, galima pasirinkti puslapį.
Bluetooth	Belaidis sujungimas su mobiliu telefonu suderinamu su Bluetooth.
Skaiciuotuvai	Skaiciuotuvai ir skaičiavimo vienetų konversija.
Nustatymai	Garso nustatymas, ekrano apšvietimas, kalba, data ir laikas, ekrano kalibravimas, FM siūstuvai, sisteminė informacija.

Naudotojo aprašymas www.modecom.eu

Nr		Com a ajuda da agulha você pode usar a tela com muita precisão
1	Agulha	Com a ajuda da agulha você pode usar a tela com muita precisão
2	Botão de ligar/desligar	Com este botão pode ligar ou desligar o dispositivo
3	Entrada para fones de ouvido	A conexão permite a entrada dos fones de ouvido ao dispositivo
4	Entrada para cartões TF	Conexão para as cartões de memória microSD
5	mini USB	Permite a conexão de navegação GPS a um fonte da rede de energia ou de carro e o cabo USB para transferir os dados (ex., filmes, música, fotos e outros)
6	Reinício	Pulse o botão para reiniciar o dispositivo
7	Microfone	Microfone
8	Alto falante	Alto falante

Navegação	Serviço de navegação
Reprodução de vídeo	Serviço de formatos ASF,AVI,WMV,3GP,MP4 e FLV, pausa, reprodução com tela completa
Reprodução de áudio	Serviço de formatos MP3 e WMA, reprodução aleatória e loop
Reprodução de fotos	Serviço de formatos JPG, BMP e PNG, serviço de rotação e ampliação de fotos
Reprodução de E-Book	Serviço de formatos TXT
Jogos	Serviço de jogos
Bluetooth	Dispositivo pode receber e fazer as ligações depois da conexão com telephone através de Bluetooth
Ajustes	Volume, ligação, luz, data e horário, bateria, idioma, informação sobre sistema

A instrução é disponível em nossa página www.modecom.eu

Nr	Subansamblu	Descriere
1	Locaş stylus	Localizare stylus
2	Buton de alimentare	Pornire/oprire aparat și activarea modului de stand-by
3	Locaş boxe	Utilizat pentru a conecta boxe stereo
4	Locaş card	T-Flash Card intern T-Flash
5	Locaş MINI USB	Acest locaş este utilizat pentru comunicarea cu computerul PC cu cablul MINI USB, cuplarea cu TMC (opțiune) sau pentru a încărca acumulatorul aparatului.
6	Buton Reset	Resetare sistem
7	MIC	MIC
8	Boxe	Redare sunete (indicații navigație, muzică etc.)

	Descriere
GPS	Apăsati pentru a activa funcția de navigație.
Music player	Redă fișierele WMA9 și WAV. Moduri de redare: redare aleatorie, în ordinea selectată sau ciclic.
Video player	Redă fișierele WMV, ASF și AVI. Control redare fișier, oprire și redare la modul full screen.
Photo Viewer	Redă fișierele JPG, GIF, BMP și PNG. Rotare imagini, mărirea/diminuare, redare automată.
Cărți electronice (e-book)	Citire fișiere TXT cu funcția de selectare a paginii.
Bluetooth	Conectare wireless dintre navigația GPS și telefonul mobil dotat cu funcția Bluetooth.
Accesorii	Calculator și conversie unități de măsură.
Setări	Volu, luminozitate ecran, limbă, data și ora, calibrare, transmiițător FM și informații de sistem.

Manualul pentru utilizator este disponibil pe pagina www.modecom.eu

naBr	Podsklop	Objašnjenje
1	Stilus gnezdo	Lokacija stilusa
2	Taster napajanja	Uključivanje/isključivanje uređaja i aktivira režim mirovanja
3	Gnezdo slušalice	Služi za uključivanje stereo slušalice
4	Gnezdo kartice	T – Flash, Interna T – Flash kartica
5	Mini USB priključak	Ovaj port se koristi za komunikaciju sa PC preko mini USB kabl, povezivanje sa TMC (opciono) ili punjenja akumulatora uređaja.
6	Reset taster	Restartovanje sistema
7	MIC	MIC
8	Zvučnik	Reprodukcija zvuka (navigacione instrukcije, muzika, itd)

	Objašnjenje
GPS	Pritisnite da biste aktivirali funkciju navigacije.
Muzički plejer	Podržava WMA9 i WAV fajlove. Načini reprodukcije: slučajni, u izabranom redosledu ili ponavlja.
Video plejer	Podržava WMV, ASF i VMV. Podešavanje napredovanja fajla, zaustavljanje i reprodukcija u režimu punog ekrana.
Pregled slika	Podržava JPG, GIF, BMP i PNG. Obrt slike, zoom in/out, automatsku reprodukciju.
Elektronske knjige	Branje TXT datotek z mogućnošću izbire strani.
(e - book)	Očitavanje TXT fajlova sa funkcijom izbora stranice.
Bluetooth	Bežična komunikacija između GPS navigacije i mobilnim telefon koji podržava Bluetooth funkciju.
Alat	Kalkulator i konverzija jedinica mjere
Podešavanja	Glasnoća, pozadinsko osvetljenje ekrana, jezik, datum i vreme, kalibracija, FM transmiter i informacije o sistemu.

Uputstvo za upotrebu dostupno na www.modecom.eu

7" GPS Navigation

MODECOM SX 7.0

QUICK START GUIDE



RU	№	Элемент	Пояснение
	1	Гнездо стилуса	Локализация стилуса
	2	Кнопка питания	Включение/выключение устройства и активация режима остановки работы
	3	Гнездо наушников	Служит для подключения стереонаушников
	4	Гнездо карты	T-Flash Внутренняя карта T-Flash
	5	Порт MINI USB	Этот порт применяется для связи с компьютером PC при помощи провода MINI USB, подключения к TMC (вариант) или зарядки аккумулятора устройства.
	6	Кнопка Reset	Повторный запуск системы
	7	MIC	MIC
	8	Громкоговоритель	Воспроизведение звуков (навигационные инструкции, музыка и т.д.)

	Пояснение
GPS	Нажать, чтобы активировать функцию навигации.
Аудио проигрыватель	Обслуживает файлы WMA9 и WAV. Режимы воспроизведения: случайное воспроизведение, в выбранном порядке или циклическое.
Видео проигрыватель	Обслуживает файлы WMV, ASF и AVI. Регулировка скорости воспроизведения файла, остановка и воспроизведение в режиме полного экрана.
Просмотр фотографий	Обслуживает файлы JPG, GIF, BMP и PNG. Разворот фотографии, увеличение/уменьшение, автоматическое воспроизведение.
Электронные книги (e-book)	Просмотр файлов TXT с функцией выбора страницы.
Bluetooth	Беспроводная связь между навигацией GPS и мобильным телефоном, обслуживающим функцию Bluetooth.
Сервис	Калькулятор и пересчет единиц
Настройки	Громкость, подсветка экрана, язык, дата и время, калибровка, FM передатчик и системная информация.

Руководство по применению доступно на сайте www.modecom.eu

SI	Št.	Podsklop	Pojasnilo
	1	Prostor za pisalo	Lokacija pisala
	2	Tipka za vklop	Vklop/izklop naprave, prehod v način mirovanja
	3	Vhod za slušalke	Vhod za priključitev stereo slušalk
	4	Vhod karte	T-Flash Notranja karta T-Flash
	5	Vhod MINI USB	Vhod je namenjen povezavi z računalnikom s pomočjo MINI USB kabla, povezavi s TMC (možnost) ali pa polnjenju baterije.
	6	Tipka Reset	Ponoven zagon sistema
	7	MIC	MIC
	8	Zvočnik	Predvajanje zvoka (navodila navigacije, glasba itd.)

	Pojasnilo
GPS	Pritisnite, če želite vklopiti navigacijo.
Predvajalnik glasbe	Predvaja WMA9 in WAV datoteke. Način predvajanja: naključno predvajanje, v izbranem vrstnem redu, ponavljanje.
Video predvajalnik	Predvaja WMV, ASF in AVI datoteke. Možnost regulacije predvajanja datoteke, ustavljanje in predvajanje v celozaslonskem načinu.
Pregledovalnik fotografij	Predvaja JPG, MBP in PNG datoteke. Rotacija slike, približevanje/oddaljevanje, samodejno odpiranje.
Elektronske knjige (e-book)	Branje TXT datotek z možnostjo izbire strani.
Bluetooth	Brezžična povezava z GPS navigacijo in mobilnim telefonom z Bluetooth funkcijo.
Orodja	Računalno in pretvornik enot
Nastavitve	Glasnost, osvetlitev ekrana, jezik, datum in ura, kalibracija, FM oddajnik in informacije o sistemu.

Uporabniški priročnik je na voljo na spletni strani www.modecom.eu

SK	Č	Komponent	Vysvetlenie
	1	Stylus slot	Umiestnenie stylusu
	2	Vypínač	Zapnutie/ Vypnutie prístroja alebo uvedenie do režimu spánku
	3	Konektor pre slúchadlá	Pripojenie pre stereoheadphone
	4	T-Flash card slot	Karta T-Flash vo vnútri
	5	MINI USB port	Komunikácia s PC cez mini USB kábel, slúži aj na pripojenie k TMC alebo na nabíjanie (použitie ako nabíjací port)
	6	Reset	Reštart systému
	7	MIC	MIC
	8	Reproduktor	Prehrávanie zvuku (ako je napríklad hlas navigácie, hudba atď.)

Funkcia	Vysvetlenie
GPS	Kliknite pre aktiváciu navigácie
Prehrávač hudby	Podporuje WMA9 a WAV súbory ako aj výber poradia (náhodné poradie) pri prehrávaní
Video prehrávač	Podporuje WMV, ASF a AVI formát súboru ako aj prehrávanie na celej obrazovke
Prehliadač fotiek	Podporuje súbory JPG, GIF, BMP a PNG ako aj automatické prehrávanie, foto rotáciu a zoom in/ out
E-book	Číta TXT súbory a podporuje výber adresára
Bluetooth	Umožňuje bezdrôtové spojenie navigácie s mobilným telefónom
Nástroje	Kalkulačka a prevod jednotiek
Nastavenia	Hlasitosť, podsvietenie, jazyk, dátum a čas, kalibrácia, FM vysielateľ a informácie o systéme

Příručka uživatele je dostupná na stránce www.modecom.eu

UA	№	Элемент	Пояснення
	1	Гніздо стилуса	Розташування стилуса
	2	Кнопка живлення	Вмикання/вимикування пристрою та активація режиму очікування
	3	Роз'єм навушників	Використовується для підключення стерео навушників
	4	Роз'єм карти	Внутрішня карта T-Flash
	5	Порт MINI USB	Цей порт використовується для зв'язку з комп'ютером за допомогою mini-USB кабелю, підключення до TMC (опція) або зарядки аккумулятора пристрою.
	6	Кнопка Reset	Перезавантаження системи
	7	MIC	Мікрофон
	8	Динамік	Відтворення звуків (навігаційні інструкції, музика і т.д.)

	Опис
GPS	Натисніть, щоб активувати функцію навігації.
Музичний програвач	Підтримує WMA9 і WAV файли. Режими відтворення: відтворення врозівку, у встановленому порядку або циклічне.
Відеопрогравач	Підтримує WMV, ASF і AVI файли. Регуляція прогресу відтворення файлу, пауза і відтворення в повноекранному режимі.
Переглядач зображень	Підтримує JPG, GIF, BMP і PNG файли. Обертання зображення, збільшення / зменшення, автоматичне відтворення.
Електронні книги (e-book)	Відтворення TXT файлів з функцією вибору сторінок.
Bluetooth	Безпроводове підключення між навігацією GPS і мобільним телефоном, який підтримує Bluetooth.
Інструменти	Калькулятор і одиниць виміру
Налаштування	Гучність, підсвічування екрану, мова, дата і час, калібрування, FM-передавач та системна інформація.

Руководство по применению доступно на сайте www.modecom.eu