

QUICK START GUIDE



1	Przycisk Menu
2	Przycisk Wróć
3	Przycisk Dom
4	Mikrofon
5	Przycisk Power (Naciśnij aby włączyć/wyłączyć urządzenie, obudzić z uśpienia)
6	Przycisk Reset
7	Dioda ładowania: czerwona podczas ładowania, zielona po naładowaniu
8	Złącze kart microSD
9	Złącze MicroUSB
10	Złącze ładowania
11	Złącze słuchawek 3,5" jack
12	Głośnik

1	Ikona MENU
2	Tlačidlo SPÁT
3	HOME
4	Mikrofon
5	Tlačidlo POWER (Stlačte pre zapnutie / vypnutie prístroja, alebo pre prebudenie z režimu spánku)
6	Tlačidlo RESET
7	Kontrolka: pri nabíjaní zariadenia svieti červená LED, keď je baterka nabitá, kontrolka zasvieti na zeleno)
8	Sloty micro SD karty
9	Micro USB port: pre komunikáciu s PC cez micro USB kábel
10	DC IN port slúži ako nabíjací port.
11	3,5 mm jack pre slúchadlá
12	Reproduktor

1	Menu icon
2	Back button
3	Home
4	Microphone
5	Power button: press to power on/off, wake up from sleep mode or to activate the status bar (because the status bar will hide automatically when the screen is left idle for some time)
6	Reset key
7	Indicator light: it is red when charging and turns into green when the battery is fully charged.
8	T-Flashcard slot
9	Micro USB port: to communicating with PC via Micro USB cable
10	DC IN port: working as the charging port
11	3,5mm earphone jack
12	Speaker

1	Ikona MENU
2	Tlačidlo ZPÉT
3	HOME
4	Mikrofon
5	Tlačidlo POWER (Stisknete pro zapnutí / vypnutí přístroje, nebo pro probuzení z režimu spánku)
6	Tlačidlo RESET
7	Kontrolka: při nabíjení zařízení svítí červená LED, když je baterie nabitá, svítí zelená LED)
8	Sloty micro SD karty
9	Micro USB port: pro komunikaci s PC přes micro USB kábel
10	DC IN port slouží jako nabíjecí port.
11	3,5 mm jack pro sluchátka
12	Reproduktor

QUICK START GUIDE



HU	
1	Menü ikon
2	Vissza gomb
3	Home
4	Mikrofon
5	Bekapcsoló gomb: Nyomja meg hogy visszatérjen az alvó módból, majd aktiválja újból, mert az alvó mód eltűnteti
6	Reset gomb
7	Visszajelző fény: ha piros akkor tölti a készüléket, ha átvált: zöldre a készülék fel van tölve.
8	Memóriakártya hely
9	Micro USB port
10	Töltő csatlakozó
11	3,5mm jack fülhallgató bemenet
12	Hangszóró

RU	
1	Кнопка меню
2	Кнопка назад
3	Кнопка Home
4	Микрофон
5	Кнопка Power (Нажми чтобы включить/ выключить устройство, выйти из режима сна)
6	Кнопка Reset
7	Диод зарядки: красный индикатор во время зарядки, зеленый индикатор после.
8	Слот T-Flash для карт microSD
9	MicroUSB порт
10	Порт зарядки
11	Наушники Jack 35мм
12	Спикер

RO	
1	Buton Meniu
2	Buton Înapoi
3	Buton Acasă
4	Microfon
5	Comutator putere: apăsați pentru a porni/opri, scoate din sleep mode sau pentru a activa bara de status (deoarece bara de status se va ascunde automat atunci când monitorul este inactiv pentru un timp)
6	Buton Reset
7	Diadă încărcare: este roșie atunci când se încarcă și verde atunci când bateria este încărcată.
8	Slot card microSD
9	Port MicroUSB
10	Port de încărcare
11	mufă căști 3,5 mm
12	Boxă

DE	
1	Taste Menü
2	Taste Zurück
3	Taste Home
4	Mikro
5	Taste Power (zum Ein-/Ausschalten bzw. Aufwachen aus Energiesparmodus drücken)
6	Taste Reset
7	Ladestatus-LED: rot beim Laden, grün nach Aufladen)
8	MicroSD-Port
9	MicroUSB-Port
10	Aufladen über DC
11	Kopfhörerstecker 3,5mm
12	Lautsprecher