

freelab 2096+  
нржс

## Коротка інструкція



**MODECOM**

# freetab 2096+ H3K2

## 1. Кнопки і функції пристрою



1. Фронтальна камера	Камера фронтального виду з роздільною здатністю 0,3 Мп
2. Кнопка вкл. / вимк. і блокування пристрою	Натисніть і притримайте кнопку, щоб включити або вимкнути пристрій. Щоб увімкнути або вимкнути екран коротко натисніть кнопку.
3. Вхід для навушників	Вхід для підключення навушників

4. micro-USB вхід	Підключення планшетного комп'ютера до комп'ютера PC за допомогою кабелю USB для передачі даних (наприклад, фільмів, музики, фотографії та інших даних). При використанні адаптера до планшетного комп'ютера можна підключити аксесуари, такі як миша, клавіатура, модем, пам'ять Flash і т. д.
5. MIC	Мікрофон
6. Вхід живлення (DC)	Підключіть доданий адаптер живлення 5V.
7. Кнопки гучності +	Натисніть кнопку „Vol +” для збільшення гучності.
8. Вхід карт TF	Слот карт пам'яті micro SD
9. Кнопки гучності -	Натисніть кнопку „Vol -” для зменшення гучності.
10. Reset	Reset пристрою
11. Динамік	Динамік

## 2. Розпочинаючи роботу

### 2.1 Зарядка

Для зарядки акумулятора підключіть мережний адаптер до пристрою. Повна зарядка займає близько 5 годин.

### 2.2 Включення / вимикання

#### 2.2.1 Включення

Натисніть і притримайте кнопку POWER на правій стороні пристрою, щоб включити або виключити планшетний комп'ютер.



Для того, щоб розблокувати пристрій, натисніть і перетягніть іконку «» з кола, всередині якого вона знаходиться.

Для того, щоб перейти прямо до камери, перетягніть іконку «» на ліву сторону екрану за межі кола, всередині якого вона знаходиться.

### 2.2.2 Вимкнення

Для вимкнення планшету, натисніть і притримайте кнопку POWER до тих пір, поки на екрані з'явиться діалогове вікно з питанням «хочете вимкнути комп'ютер?». Для підтвердження натисніть «ок».

### 2.3 Блокування / розблокування екрану (режим очікування)

Можете перевести планшетний комп'ютер в режим очікування ( ang. sleep mode ) вимикаючи екран LCD, щоб зберегти енергію. Натисніть кнопку POWER для виключення екрану LCD. Щоб повернутись в звичайний режим, знову натисніть кнопку POWER.

### 2.4 Підключення до комп'ютера

Для передачі мультимедійних файлів, підключіть планшет до комп'ютера за допомогою кабелю USB, який входить у комплект з планшетом.

## 3. Використання картки пам'яті

### 3.1 Вставте карту пам'яті microSD в пристрій

Пристрій підтримує карти Micro SD / SDHC

Щоб вставити карту, вставте її в роз'єм на передній панелі (напис до задньої частини пристрою). Щоб виїняти карту, натисніть

на її край; для звільнення запобіжника витягніть картку з слота.

Увага: При зчитуванні файлів з карти micro SD, не виймайте її з «гнізда» . В іншому випадку пристрій може неправильно функціонувати.

#### 4 . Технічні характеристики

Процесор	Dual Core RockChip RK3168 ARM Cortex A9 (2x 1.2 GHz)
GPU	PowerVR SGX540
Операційна система	Android 4.2 (Jelly Bean)
Пам'ять RAM	512 MB DDR3
Пам'ять Flash	4/8 GB Flash MLC
Картридер	microSD/SDHC (до 32GB microSDHC)
Сенсорний екран	Ємнісний (5 пунктів)
Розмір (діагональ) екрану LCD	7" HD
Роздільна здатність екрану	1024 x 600
Співвідношення сторін екрану	16:9
Кнопки	Power, Reset, Volume +, Volume -
Роз'єми	Слот для карт TF, 3.5 jack навушники, micro USB порт
Камера	Передній вид: 0,3 Мп
USB	1x порт micro USB (Host / OTG)
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n
G-Sensor	так
Блок живлення	5V/1.5A
Акумулятор	2800 mAh
Розмір	192 * 117 * 11
Вага	320 г

Температура робоча	0-50 °C
Температура зберігання	-10-60 °C
Вологість робоча	0-90 %
Вологість зберігання	0-90 %

### **Відмова від відповідальності**

У зв'язку з постійною актуалізацією та поліпшенням продуктів MODECOM, програмне забезпечення, встановлене на планшетному комп'ютері, може виглядати по різному або може бути змінена функціональність, в порівнянні з версією, описаною в цьому документі.



Copyright© 2013. MODECOM S.A. All rights reserved.  
MODECOM Logo is a registered trademark of MODECOM S.A.

**MODECOM**