

FreeTab 7002
HD+17G+1G

Коротка інструкція



MODECOM

FREETAB 7002

Android™

1. Кнопки і функції пристрою



1. Динамік	Динамік
2. Фронтальна камера	Камера фронтального виду 0,3 Мп
3. Кнопка вкл. / вкл. і блокування пристрою	Натисніть і притримайте кнопку, щоб включити або вимкнути пристрій. Щоб увімкнути або вимкнути екран коротко натисніть кнопку.
4. Вхід для навушників	Вхід для підключення навушників до пристрою
5. micro-USB вхід	Підключення планшетного комп'ютера до комп'ютера PC за допомогою кабелю USB для передачі даних (наприклад, фільмів, музики, фотографій та інших даних). При використанні адаптера до планшетного комп'ютера можна підключити аксесуари, такі як миша, клавіатура, модем, пам'ять Flash і т. д.

Вхід живлення (DC)	Підключіть доданий адаптер живлення 5V.
7-8. Кнопки гучності	Натисніть кнопку „Vol +” для збільшення гучності. Натисніть кнопку „Vol -” для зменшення гучності.
9. MIC	Мікрофон
10. Вхід карт TF	Слот карт пам'яті micro SD
11. Слот SIM-карти	Слот дозволяє розмістити SIM-карти
12. Reset	Reset пристрою

2. Розпочинаючи роботу

2.1 Зарядка


Для зарядки акумулятора підключіть мережний адаптер до пристрою. Повна зарядка займає близько 5 годин.


2.2 Включення / вимикання

2.2.1 Включення

Натисніть і притримайте кнопку POWER на правій стороні пристрою, щоб включити або виключити планшетний комп'ютер.



Для того, щоб розблокувати пристрій, натисніть і перетягніть іконку «» з кола, всередині якого вона знаходиться.

Для того, щоб перейти прямо до камери, перетягніть іконку «» на ліву сторону екрану за межі кола, всередині якого вона знаходиться.

2.2.2 Вимкнення

Для вимкнення планшету, натисніть і притримайте кнопку POWER до тих пір, поки на екрані з'явиться діалогове вікно з питанням «хочете вимкнути комп'ютер?». Для підтвердження натисніть «ок».

2.3 Блокування / розблокування екрану (режим очікування)

Можете перевести планшетний комп'ютер в режим очікування (ang. sleep mode) вмикаючи екран LCD , щоб зберегти енергію. Натисніть кнопку POWER для виключення екрану LCD. Щоб повернутись в звичайний режим , знову натисніть кнопку POWER.

2.4 Підключення до комп'ютера

Для передачі мультимедійних файлів, підключіть планшет до комп'ютера за допомогою кабелю USB, який входить у комплект з планшетом.

3 . Використання картки пам'яті

3.1 Вставте карту пам'яті microSD в пристрій

Пристрій підтримує карти Micro SD / SDHC

Щоб вставити карту, вставте її в роз'єм на передній панелі (напис до задньої частини пристрою). Щоб вийняти карту , натисніть на її край; для звільнення запобіжника витягніть картку з слота.

Увага: При читуванні файлів з карти micro SD, не виймайте її з «гнізда» . В іншому випадку пристрій може неправильно функціонувати.

4 . Технічні характеристики

Процесор	Single Core AW A13 ARM Cortex A8 (1.0 GHz)
GPU	Mali-400
Операційна система	Android 4.0 (Ice Cream Sandwich)
Пам'ять RAM	512 MB DDR3
Пам'ять Flash	4 /8 GB Flash MLC

Картридер	microSD/SDHC (до 32GB microSDHC)
Сенсорний екран	Ємнісний (5 пунктів)
Розмір (діагональ) екрану LCD	7" HD
Роздільна здатність екрану	800 x 480
Співвідношення сторін екрану	16:9
Кнопки	Power, Reset, Vol+, Vol-
Роз'єми	Слот для карт TF, 3.5 jack навушники, micro USB порт
Камера	Передній вид: 0,3 Мп
USB	1x порт micro USB (Host / OTG)
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n
G-Sensor	так
Modem 2G	так
Акумулятор	3000 mAh
Адаптер перемінного току	5V/2A
Розмір	191 * 116 * 12 мм
Вага	340 г
Температура робоча	0-50 °C
Температура зберігання	-10-60 °C
Робоча вологість	0-90 %
Вологість зберігання	0-90 %

Відмова від відповідальності

У зв'язку з постійною актуалізацією та поліпшенням продуктів MODECOM, програмне забезпечення, встановлене на планшет-

ному комп'ютері, може виглядати по різному або може бути змінена функціональність, в порівнянні з версією, описаною в цьому документі.

Copyright© 2013. MODECOM S.A. All rights reserved.
MODECOM Logo is a registered trademark of MODECOM S.A.

MODECOM