MODECOM VOLCANO LANPARTY RGB

Wymagania systemowe Komputer zgodny z systemem operacyjnym Windows Port USB

Instalacja Podłącz klawiaturę do komputera. Następnie pobierz sterowniki ze strony Modecom i uruchom plik instalacyjny.

Instalacja oprogramowania do klawiatury

Język inst	alacji	\times		
(Wybierz język używany podczas instalacji:			
	English	2× 1		
	OK And	Iluj		
💽 Setup) - Lanparty RGB Driver		_	
Selec W	ct Destination Location here should Lanparty RGB Driver be installe	ed?		Ð
1	Setup will install Lanparty RGB Driver	into the follov	<i>v</i> ing folder.	
То	o continue, click Next. If you would like to s	elect a differe	nt folder, click Brow	se.
C:	:\Program Files (x86)\Lanparty RGB Driver		Bro	wse
At	least 13,1 MB of free disk space is required	i.		
			Next >	Cancel

💟 Setup - Lanparty RGB Driver	_		×
Select Additional Tasks Which additional tasks should be performed?			
Select the additional tasks you would like Setup to perform while ins RGB Driver, then click Next.	talling La	anparty	
Additional shortcuts:			
✓ Create a desktop shortcut			
< Back Net	xt >	Ca	incel

Setup - Lanparty RGB Driver -		
Ready to Install Setup is now ready to begin installing Lanparty RGB Driver on your compo	ıter.	
Click Install to continue with the installation, or click Back if you want to re change any settings.	view or	
Destination location: C:\Program Files (x86)\Lanparty RGB Driver Additional tasks: Additional shortcuts: Create a desktop shortcut	3	
< Back Install		Cancel



Konfiguracja przycisków

Możesz przypisywać różne funkcje dla każdego przycisku.

Profile1	T 77	
Profile2	V	
Profile3		
Macro	F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F3 F1 F1 F2 F5 F5 F6 F7 F8 F3 F1 F1<	
■ Ligh	H G W E R T Y U I O P (()] I O A S O P G H U K L :: "" U U O CLEANE C X O V B N M C > ?? A TTR : AUT AUT PN 5 CTR 4 0 000	
Restore Default	USB Report 125Hz 0 250Hz 0 500Hz 0 1000Hz	
and the second second second second second	OK Cance	el Apply

Kliknij "Single key", aby zmienić funkcję danego przycisku.

Profile1	577	•
Profile2	V	
Profile3		
Macro		
Ligh		C
	Image: Single key Single key Macro setting A	
	Multimedia	
	USB Report	
Restore Default	● 125Hz ● 250Hz ● 5 OK Ca	ncel

Kliknij "Macro setting", aby ustawić funkcję makra.

Profile1		7	77
Profile2			
Profile3			
Macro		G F7 F8 F9 F10 F11 F12 F5	51, 199
Ligh			C
	Single key	Macro Uptop Keys Act Delay(+ - Record
	Macro setting	Up	Delete
	A. Dr	Down	Clear
	Multimedia	Bottom	
	USB Report	Record DelayCycles	
Restore Default	●125Hz ●250Hz (ОК	Cancel
		ОК	Cancel Apply

Jeśli chcesz ustawić funkcję makra, kliknij przycisk "+", następnie kliknij przycisk "Record" i wprowadź kombinację klawiszy, np. "Shift+A+Z", kliknij "Stop Recording", aby zakończyć nagrywanie makra. Wprowadź cyfry w oknie "Record DelayCycles" określając liczbę cykli wykonania instrukcji makra, następnie zatwierdź

ustawienia klikając przycisk "OK".

Profile1		77	
Profile2			
Profile3			
Macro	550 F1 F2 F3 F4 F5 F6	F7 F8 F9 F10 F11 F12 P5 54 P8 M M 8 + 9 F1 F12 P5 54 9	
Ligh	Image: start start start Image: start	Macro Macro1 + Uptop Keys Act Delay(Pek Down Bottom < >	– ord ete ar
Restore Default	● 125Hz ● 250Hz ● 5	Record DelayCycles	



Jeśli chcesz przypisać funkcję multimedialną, kliknij przycisk "Multimedia" i wybierz daną funkcję, następnie zatwierdź ustawienia klikając przycisk "OK".



Jeśli chcesz zmienić częstotliwość odświeżania dla połączenia USB, wybierz daną wartość w zakresie od 125Hz do 1000Hz w sekcji "USB Report".



Jeśli chcesz uzyskać dostęp do utworzonych makr, kliknij przycisk "Macro", edytuj parametry makr, następnie zatwierdź ustawienia klikając przycisk "OK".

Profile1 Profile2 Profile3			V	
Macro	Macro	_	P5 5L P8	
Ligh	Macro setting	Macro Uptop Up Down Bottom Macro1 Hacro1 Macro2 Delete Clear Clear	VOLCAND VOLCAND VOLCAND	
	USB Repo	prt		
Restore Default	● 125Hz ○	250Hz 🔿 500Hz 🕥 1000Hz		
			OK Cancel	Apply

Jeśli chcesz uzyskać dostęp do regulacji parametrów podświetlenia przycisków, kliknij przycisk "Light".

Profile 1			
Profile2		V	
Profile3			
Macro	555 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F1 F1 F1 F2 6 6 6 6 7 F8 F8 F9 F1 F1 F1 TM 11 26 38 43 5% 66 7% 84 9(0) 54	PS SL PH r4 0 0 INS HM PU L1 L2 L3	
Ligh Clouds fly		DEL END PD 14 L5 L6 VOLCANO	
Brightne			
Color 🔤 🗹 Colourful			
Directi 🕅 🕅			
	USB Report		
Restore Default	● 125Hz ● 250Hz ● 500Hz ● 1000Hz		
		OK Cancel	Apply

Możesz wybrać jeden z wielu predefiniowanych trybów podświetlenia.



Jeśli chcesz wybrać jeden z predefiniowanych trybów podświetlenia przycisków stosowanych w grach typu FPS, MMO, MOBO oraz RTS, wybierz tryb z listy "Custom settings", następnie wybierz pożądany tryb podświetlenia.

		▲ = ≥
Profile1	57	
Profile2		
Profile3		
Macro	550 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F5 SL P9 A 6 6 6 T HH M H B A D T T M 6 6	
	100 y 11 26 3# 48 5% 6∧ 7% 8+ 91 01 ±+ ← INS HM PU Mi	
Go with the stream	MAS 2 F G H J K L :: "' 🕶 VOLCAND	
Brightne-Clouds fly		
Winding paths		
Speed Breathing		
Normally on		
Pass without trace		
Ripple graff		
Fast run without t		
Directi Flowers blooming		
Swift action	USB Report	
Hurricane		
ReAccumulate	○ 125Hz ○ 250Hz ○ 500Hz ○ 1000Hz	
Surmount		
Both ways	OK Canad	Annhy
East and the Eurio	OK Cance	Арріу
Custom settings		









Jeśli chcesz wrócić do ustawień fabrycznych, kliknij przycisk "Restore Default".

		▲ = ×
Profile1	77	
Profile2	V	
Profile3		
Second to a second the second second		
Macro	CO FI FZ F3 FU F5 FG F7 F8 F9 F10 F11 F12 P5 SL P8	
Second and a subsecond second	M 11 26 38 43 57 6∧ 76 8+ 91 0) - + + ← NS HM PU N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
■ Liah		
	LISB Report	
Portoro Dofault		
Kestore Deradit		
	OK Cancel	Apply
		СРРИ