MODECOM FreeWAY TAB 7.0

Aktualizacja Firmware (Android ICS 4.0.3) wersja finalna.

- Przed wykonaniem aktualizacji naładuj tablet
- Aktualizacja kasuje wszystkie dane z urządzenia
- Proces aktualizacji proszę przeprowadzić zgodnie z instrukcją
- Do wykonania aktualizacji potrzebny będzie komputer stacjonarny lub laptop oraz czytnik kart pamięci wraz z kartą pamięci microSD min.1GB
- Po wykonaniu całej procedury aktualizacji, wyczyść kartę pamięci microSD

Pierwsze uruchomienie urządzenia po aktualizacji może trwać nieco dłużej niż normalne uruchomienie (do kilku minut) i jest związanie z instalacją składników.

Program nawigacyjny MapaMap

Aktualizacja powoduje zmianę numeru identyfikacyjnego systemu. Jeśli przed aktualizacją instalowałeś i rejestrowałeś program nawigacyjny MapaMap na urządzeniu z systemem 2.3.4 / 4.0.3 beta, do jego ponownej instalacji potrzebny będzie reset klucza licencji. Prosimy o wysłanie maila na <u>wsparcie@modecom.pl</u> z numerem licencji oraz adresem mailowym na który była dokonana rejestracja. Klucz zostanie zresetowany w ciągu 24 godzin od wysłania maila.

- 1. Przygotuj czytnik kart pamięci oraz kartę pamięci typu microSD o pojemności minimum 1GB
- 2. Pobierz z poniższego linka plik zawierający aktualizację oprogramowania do wersji Android 4.0.3 ftp://drivers:drivers@ftp.modecom.pl/ENG/Navigation/FreeWay_TAB_7.0/drivers/firmware/Firmware_tab7_android_4.0.3.rar
- **3.** Rozpakuj plik "Firmware_tab7_android_4.0.3" bezpośrednio na dysk C: zostanie utworzony katalog o nazwie "Firmware_FREEWAY_TAB7_Android_4.0.3"
- 4. Umieść kartę microSD w czytniku i podłącz go do komputera
- **5.** Wejdź do katalogu "Firmware_FREEWAY_TAB7_Android_4.0.3" znajdującym się na dysku C: i następnie do podkatalogu "Phoenix", uruchom plik "PhoenixCard.exe"
- 6. Wybierz literę dysku określającą dostęp do karty pamięci microSD umieszczonej w czytniku

💱 PhoenixCard 3.06		-		
Karta i Firmware Sprawdź Dysk Firmware	Dysk F:\			
Metoda Zapisu C Product C Startup /	Dane Véyt Data Path			
Nagraj	Czyszczenie Karty	Wyczyść Dane	Pomoc	Wyjście
Postęp Opcje Device OK, the size	of the device is 3491 M.			

7. Kliknij lewym przyciskiem myszki na pole "Firmware" i następnie wskaż ścieżkę dostępu do pliku "Firmware_FREEWAY_TAB7_Android_4.0.3.img", który to plik zamieszczony jest w katalogu "Firmware_FREEWAY_TAB7_Android_4.0.3" utworzonym wcześniej na dysku C:

Sprawdź Dysk	Dysk	F:\	•						
Firmware		Otwierani	e			×			
Metoda Zapisu — O Product — [Dane	Szukaj w:	- Firmware_FREEWAY_TAB7_Androic	← 🗈 💣 📰▼	_				
c	Red	Nazwa	*	Data modyfikacji	Тур	Rozmi			
C Startup r	Dat	Phoenix		2012-06-21 09:58	Folder plików				
	1.1	🕑 Firmwar	re_FREEWAY_TAB7_Android_4.0.3	2012-06-19 23:24	Plik obrazu dysku	235 4			
Nagraj	- 11		Z						
ostęp			~~~						
Dpcje	-								
levice OK, the si:	ze of t								
	- 1								
	- 1								
	- 1								
	- 1		III			•			
	- 1	Nazwa pliku: Firmware_FREEWAY_TAB7_Android_4.0.3 Otwórz							
		Pilei baru:							

8. Upewnij się, że tryb "Metoda Zapisu" ustawiony jest w pozycji nr.1 "Product"

🜍 PhoenixCard 3.0	6		· · ·	
Karta i Firmwar Sprawdź Dysk Firmware	e Dysk F:\ 💌 C:\Firmware_FREEWAY_TAB7_	Android_4.0.3\Firmware_FR	EEWAY_TAB7_Android_4.0.3.i	mg
-Metoda Zapisu- • Product • Startup /	🗖 Dane Vżyt Data Path			
Nagraj	Czyszczenie Karty	Wyczyść Dane	Pomoc	Wyjście
Postęp Opcje Device OK, the	size of the device is 3491 M.			

9. Kliknij lewym przyciskiem myszki na pole "Nagraj" i poczekaj aż proces zapisu danych na karcie pamięci microSD dobiegnie końca (program utworzy na karcie pamięci dwie partycje, które są niezbędne do wykonania procesu aktualizacji)

PhoenixCard 3.06				
- Karta i Firmware	Dysk F:\ 💌 C:\Firmware_FREEWAY_TAB7_Andr	roid_4.0.3\Firmware_FRE	EWAY_TAB7_Android_4.0.3.:	img
Metoda Zapisu	Dane Vžyt Data Path			
Nagraj Postęp Opcje Device OK, the size	Czyszczenie Karty of the device is 3491 M.	Wyczyść Dane	Pomoc	Wyjście

💱 PhoenixCard 3.06						
-Karta i Firmware-						
Sprawdź Dysk	Dysk F:\ 💌					
Firmware	C:\Firmware_FREEWAY_TAB7_And	roid_4.0.3\Firmware_FREEW	AY_TAB7_Android_4.0.3.img			
-Metoda Zapisu						
🔎 Product 🗌	Dane Vżyt					
C Startup !	Data Path					
Nagraj	Czyszczenie Karty	Wyczyść Dane	Pomoc	Wyjście		
Postęp						
Opcje				*		
[MBK]Burn Sucess [bootloader]Burn Su	cess					
[IMG File]Burn Suce [DATA File]Burn Suc	55 655					
[pheonix card_00]Ch [pheonix card 10]Ch	eck Complete eck Complete					
[pheonix card_11]Ch	eck Complete			=		
[mbn]check Complete						
[IMG File]Check Com [DATA File]Check Co	piete mplete					
Magic Complete Burn End				-		
•		III		•		

10. Karta pamięci jest przygotowana do aktualizacji, wyłącz program i wyjmij kartę pamięci z czytnika

11. Podłącz tablet do źródła zasilania lub upewnij się, że jego bateria jest naładowana minimum w 75%

- **12.** Uruchom tablet przyciskiem POWER, rozpocznie się proces aktualizacji najnowszego z karty microSD, któremu towarzyszyć mogą cykliczne dźwięki wydobywające się z głośnika
- **13.** Gdy aktualizacja zostanie zakończona powodzeniem, w lewym górnym rogu pojawi się informacja "CARD OK." następnie urządzenie zostanie automatycznie wyłączone



- 14. Wyjmij kartę pamięci microSD z urządzenia i następnie uruchom tablet przyciskiem POWER
- **15.** Ciesz się z najnowszego systemu w wersji Android 4.0.3 i nie zapomnij o wykonaniu procedury czyszczenia karty microSD, w przeciwnym wypadku możesz stracić bezpowrotnie dane z urządzenia wkłądając ponownie kartę pamięci microSD do urządzenia, czego skutkiem może być kolejne i nie planowane uruchomienie procesu aktualizacji oprogramowania w tablecie.

Procedura czyszczenia karty pamięci microSD po procesie aktualizacji

- 1. Umieść kartę microSD w czytniku i podłącz go do komputera
- **2.** Wejdź do katalogu "Firmware_FREEWAY_TAB7_Android_4.0.3" znajdującym się na dysku C: i następnie do podkatalogu "Phoenix", uruchom plik "PhoenixCard.exe"
- 3. Wybierz literę dysku określającą dostęp do karty pamięci microSD umieszczonej w czytniku, następnie kliknij lewym przyciskiem myszki na pole "Czyszczenie Karty" i poczekaj aż proces czyszczenia danych na karcie microSD dobiegnie końca. Po ukazaniu się informacji "Device OK.", karta pamięci jest gotowa do użytku, odłącz czytnik od komputera i wyjmij kartę pamięci z czytnika

C PhoenixCard 3.06		×
Karta i Firmware Sprawdź Dysk Dysk F:\ Firmware C:\Firmware_FREEWAY_TAB7_Android_4.0.3\Firmware_FREEWAY_TAB7_ANdroid_	undroid_4.0.3. img	
Metoda Zapisu Product Dane Vżyt Startup ! Data Path		
Nagraj Czyszczenie Karty Wyczyść Dane P Postęp Opcje Device OK, the size of the device is 3491 M. Image: State of the device is 3491 M.	Pomoc Wyjście	



	APLIKACJE	WIDŻETY					SKLEP
	Adobe Read	Aparat	File Manage	Flash Player	FMT	Z <i>IGOP</i> Galeria	GPS Info
	HI-Q MP3 Re	Internet	Kalendarz	- + Kalkulator	Мару	Miejsca	Muzyka
	Nawigacja	Osoby	Pobrane	Poczta	screenshot	Sklep Play	Szukaj
	Ustawienia	Współrzędne	You	Zegar			
¢		ק ק	句)) :				11:04 🛡

APLIKACJE	WIDŻETY						SKLEP
Galeria zdjęć		3 x 3	Kalendarz		2 x 3	Kontakt	3 x 1
			Rep 27 Bake Cookies & Make ko Cream Jam - Jam Mountais View Time makhine demo for Serger Jam - Aan Ekur Police Public Stop machine upring Apn - Spn			Your Friend Louis Leak to try ear my 2 hours ago	reev Android dev on, such funt
Kontakt			Muzyka			Playlista muzyczna	
				٢			
	ı ⊄)	⊲))					11:04 🖤 🗎

📑 Ustawienia							
OSOBISTE							
🗘 Konta i synchronizacja	Aktualizacje systemu						
🔶 Usługi lokalizacyjne	Informacje o telefonie Stan baterii, sieci i inne informacie						
Zabezpieczenia	Informacie prawne						
A Jezyk, klawiatura, głos							
 Kopia i kasowanie danycł 	Numer modelu FreeWAY TAB 7.0						
SYSTEM	Wersia systemu Android						
🕚 Data i czas	4.0.3						
🖐 Ułatwienia dostępu	Wersja pasma podstawowego 1.2						
{ } Opcje programistyczne	Wersja jądra						
 Informacie o tablecie 	3.0.8						
	Numer kompilacji						
	11:10 🕫						