

Quick Installation Guide



MODECOM

MC-106USB WLAN USB Adapter

GB

Package Contents

The MODECOM MC-106 USB package includes the following.







Quick Installation Guide

AUTORUN CD V

Wireless USB Adapter

MODECOM MC-106 USB Overview

Wireless USB Adapter has the USB interface and LED below.



Interface

USB Interface: Connect the USB Interface to a USB port on your computer.

LED Description

LED: The LED stays lighted to indicate WLAN link established and active.

Wireless USB Adapter Installation

The following instructions will guide you to through the process of installing the Wireless USB Adapter.

Windows Vista/XP/2000/ME/98SE

Step 1:

The following illustrations of installation procedures are from Windows Vista. And these procedures are all similar to the operating procedures on Windows 985E/ME/2000 and XP.

As Windows starts it will detect that new hardware has been added, and start the "Found New Hardware Wizard". Click on "Cancel".



Step 2:

Please insert the AUTORUN CD into your CD-ROM drive.

The CD should auto-start, displaying the following window. If it does not start, click on **Start – Run** and type in CD:\autorun.exe (where CD is the drive letter of your CD-ROM drive.) Click "Driver Installation".



Step 3: (For Vista User only)

For Security reasons VISTA requires the installer program to have administrator privileges so the new policy called "User Account Control" has been introduced in Windows VISTA. If UAC is enabled Windows pops up a window "User Account Control" Windows need your permission to continue. User needs to Click "Continue" to proceed with the installation.

Step 4:

Click "Next".

REALTEK RTL8187B Wireless LAN - InstallShie	ld Wizard	_ • X
Choose Setup Language Select the language for the installation from the	e choices below.	24
Basque Bulgasian Catalon Chrense (Sniplified) Chrense (Iradional) Cach Darrich Durch Barrich Durch Erzörin		Ē
Friench (Canadian) Friench (Standard) German <u>Greek</u> InstallShield —		Ŧ
	< Back Ne	ext > Cancel

```
Step 5:
Click "Next".
```



Step 6:

Click "Install".



Step 7:

For Windows 2000/XP and Vista User, just click " Finish". For Windows 98SE and ME User, you will need to restart the computer.



Making a Basic Wireless Network Connection

For Windows XP/Vista users, your native Windows XP/Vista wireless support (Wireless Zero Configuration Service) has been disabled by default.

Infrastructure mode

An Infrastructure Mode network contains at least one wireless client and one wireless AP or router. This client connects to Internet or intranet by communicating with this wireless AP or router.

Step 1:

Double click the \underline{W} icon on your desktop to start the utility or \underline{III} in the task bar.

Refresh(R) Set Wizard(S) Mod	e(M) View(V) About(A)
B WyComputer	General Profile Available Network Advanced Status Statistics WiFi Protect Setup
Realtek R IL818/8 W	Chature Mat Exercisional Three when its
	Status: Not Associated introductor
	Two: Infratructure
	Encurting: N/A
	SSID:
	Signal Strength:
	Signer Streingen.
	Link Quality:
	Network Address:
	Mac Address: 00:E0:4C:81:87:00
	IP Address: U.U.U.U Subnet Made: 0.0.0.0
	Gateway:
	ReNew IP
<	
Show Tray Icon	Disable Adapter Close
Radio Off	Windows Zero Config

Step 2:

Click the "Available Network" button to scan available access points.

Refrest(k) bet wizaru(b) M	ODB(P) VEW(T) ADDOL(A)	
WyComputer	General Profile Available Network Advanced Status Statistics WiFi Protect Setup	
S Realer KILO1078	Available Metwork (c)	
	Artiliable Network(s)	
	SSID Channel Encryption Network Authentication	Signal
	I"SVT_AP 1 WEP Unknown	80%
	I'modecom_12F 6 WEP Unknown	84%
	I"ITCL-DLG700AP 6 WEP Unknown	44%
	I"WLAN_modecom_11 6 WEP Unknown	46%
	I"ssid3915 11 None Unknown	48%
	Refresh Add to inotife Note Double ddd: on item to pan/create profile.	<u>×</u>
Show Tray Icon	Disable Adapter	Close
Radio Off	Windows Zero Config	

7

Step 3:

Double click on the SSID of AP that you are going to connect to and create profile that you are connecting to an open (Encryption is None) wireless network for example the SSID is ssid3915.

😹 REALTEK RTL 8187B W	ireless LAN Utility	- DX
Refresh(R) Set Wizard(S) M	ode(M) View(V) About(A)	
MyComputer	General Profile Available Network Advanced Status Statistics Wi-Fi Protect Setup	
Realtek RTL81878 V	(Avaibble Matuerk (c)	
	Available inertwork(s)	
	SSLD Unannel Encryption Network Authentication	signal
	1ºSVT_AP 1 WEP Unknown	80%
	1°modecom_12F b wer unknown 1°modecom_12F b wer unknown	84%
	11U-DLG/DUAP B WEP ONLOWN	44%
	Pesidagan 11 Nane Unknown	48%
	<	>
	Refresh Add to Profile	
	Note	
	Double dick on item to join/create profile	
	bobbe dick of item to join to eace proved.	
<	J	
Show Tray Icon	 Disable Adapter 	Close
🗌 Radio Off	Windows Zero Config	
Ready		NUM .:

Step 4:

Unsecur	red network 🛛 🗙
Ū,	You are connecting to the unsecured network " ssid3915 ". Information sent over this network is not encrypted and might be visible to other people.
	OK Cancel

Step 5:

Profile Name:	ssid3915	
Network Name(SSID):	ssid3915	
This is a computer-i access points are n	co-computer(ad hoc) network; wireless ot used.	802.1× configure EAP TYPE :
Channel:	11 (2462MHz) V	
Wireless network sec	urity	Tunnel :
This network requires	a key for the following:	
Netv	ork Authentication: Open System 🛛 🖌	Username :
	Data encryption: Disabled 🗸 🗸	
ASCII PAS	SPHRASE	Identity :
Key index (advanced		Password :
Network key:		Certificate :

Step 6:

Now you are ready to use the Wireless Network to Internet or intranet.

Refresh(R) Set Wizard(S) Mod	le(M) View(V) About(A)				
HyComputer	General Profile Available Net	twork Advanced Status	Statistics Wi-F	FiProtect Setup	
	Status: Asso	ciated	Throughput	:	
	Speed: 11 M	lops			
	Type: Infra	structure			
	Encryption: None	9	Tx:0.03%	6,Total:0.03%	
	SSID: ssid3	1915			
	Signal Strength:			48%	
	Link Quality:		11	67%	
	Network Address:				
	Mac	Address: 00:E0:40:81:8	7:00		
	P	Address: 192.168.1.3			
	Such	et Mask: 200.200.200.0 Isteway: 192.168.1.1			
	l I	ReNew IP			
Chan Tau Jam		andela di di materi			
⊡ snow tray toon		sable Adapter			Close
🗌 Radio Off	- W	indows Zero Config			

9

Note: This example is an open wireless network. If you are going to connect to a Wireless adapter with security protection, you will have to configure the encryption settings in this profile to be corresponding to the other wireless adapter. Please click on the "**Network Authentication**" drop-down list to select an authentication method, and then select a "**Data encryption**" type. Fill in each required blanks and click" OK".

Wireless Network Properties:	
Profile Name: ssid3915	
Network Name(SSID): ssid3915	
This is a computer-to-computer(ad hoc) network; wireless access points are not used.	802.1x configure EAP TYPE :
Channel: 11 (2462MHz) V	GTC
Wireless network security	Tunnel :
This network requires a key for the following:	×
Network Authentication: Open System 🖌	Username :
Data encryption: Shared Key WPA-PSK WPA2-PSK WPA2-PSK	Identity :
WPA 802.1X WPA2 802.1X WEP 802.1X WEP 802.1x	Password :
Network key:	
	Certificate :
Confirm network key:	
OK Cancel	

Environment protection:



This symbol on our product nameplates proves its compatibility with the EU Directive2002/96 concerning proper disposal of waste electric and electronic equipment (WEEE). By using the appropriate disposal systems you prevent the potential negative consequences of wrong product take-back that can pose risks to

the environment and human health. The symbol indicates that this product must not be disposed of with your other waste. You must hand it over to a designated collection point for the recycling of electrical and electronic equipment waste. The disposal of the product should obey all the specific Community waste management legislations. Contact your local city office, your waste disposal service or the place of purchase for more information on the collection. Weight of the device: 0,05 kg

MC-106USB WLAN USB Adapter

Zawartość opakowania

W skład zestawu MC-106 USB wchodzą.







Adapter WLAN

PL

MC-106USB

Adapter bezprzewodowej sieci lokalnej.

Adapter wyposażony jest w interfejs USB oraz diodę LED wskazującą status urządzenia.



Interfejs

Interfejs USB: Podłącz urządzenie do wolnego portu USB Twojego komputera.

Dioda LED

LED: Dioda LED świeci się i sygnalizując nawiązanie połączenia oraz jego aktywność.

Instalacja

Poniższa instrukcja przeprowadzi Cię przez proces instalacji urządzenia.

Windows Vista/XP/2000/ME/98SE

Krok 1:

Poniższe ilustracje oraz procedury pochodzą z systemu Windows Vista, są jednakże bardzo podobne do tych występujących w innych systemach Windows. Podczas uruchamiania system Windows wykryje, że zostało zainstalowane nowe urządzenie oraz uruchomi kreator instalacji nowego urządzenia. Kiedy wyświetli stosowny komunikat należy anulować pracę tego kreatora klikając Anuluj (Cancel)



Krok 2:

Umieść płytę CD dostarczoną z urządzeniem w napędzi CD. Aplikacja powinna zostać automatycznie uruchomiona. Jeśli tak się nie stanie kliknij **Start -Uruchom** i wpisz **CD:\autorun.exe** (gdzie CD to litera odpowiadająca Twojemu napędowi CD. Następnie kliknij,**Instalacja sterownika**"



Krok 3: (Tylko dla użytkowników systemu Vista)

Ze względów bezpieczeństwa, Vista wymaga, aby program instalacyjny posiadał uprawnienia administratora. Jeśli system Windows zapyta o pozwolenie na uruchomienie aplikacji kliknij Kontynuuj, aby przeprowadzić instalację.

Krok 4:

Kliknij "Dalej".

REALTEK RTL8187B Wireless LAN - InstallShield Wizard	- • ×
Choose Setup Language Select the language for the installation from the choices below.	
Barque Bulgarian Catalan Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Coatian Cach Datch Brotch Finnish Finnish Finnish French (Standard) German German	-
< Back	Next > Cancel

```
Krok 5:
Kliknij "Dalej".
```



Krok 6:

Kliknij "**Instaluj**"



Krok 7:

W systemach Windows 2000/XP oraz Vista, kliknij "Zakończ"

W Windows 98SE oraz ME, konieczne jest zresetowanie komputera w celu zakończenia instalacji.



Tworzenie podstawowego połączenia sieciowego

Uwaga: W systemach Windows XP/Vista, "Konfiguracja zerowej sieci bezprzewodowej" została automatycznie wyłączona.

Tryb infrastruktury

Tryb infrastruktury składa się z co najmniej z jednego klienta sieci bezprzewodowej i jednego punktu dostępowego (AP) lub routera.

Krok 1:

Kliknij dwukrotnie na ikonie 🌌 znajdującej się na Twoim pulpicie, aby uruchomić narzędzie konfiguracji lub na ikonę 📶 w zasobniku systemowym (Systray).

Refresh(R) Set Wizard(S) Mod	e(M) View(V) About(A)
B MyComputer	General Profile Available Network Advanced Status Statistics Wi-Fi Protect Setup
	Status Nat Associated Throughout
	Shards N/A
	Type: Infractructure
	Encontrace N/A
	SSID-
	Cincil Cincently
	signal solengon:
	Link Quality:
	Network Address:
	Mac Address: 00:E0:4C:81:87:00
	IP Address: 0.0.0.0
	Gateway:
	ReNew IP
<	
Show Tray Icon	Disable Adapter Close
🗌 Radio Off	Windows Zero Config

Krok 2:

Kliknij zakładkę "Dostępne sieci", aby przeskanować aktywne punkty dostępowe.

MyComputer	General Profile Available Network, advanced Status, Statistics, WiFi Protect Setur	
🗌 🖓 Realtek RTL81878	W	
	Available Network(s)	
	SSID Channel Encryption Network Authentication	Signal
	1 ⁰ SVT_AP 1 WEP Unknown	80%
	I ^M modecom_12F 6 WEP Unknown	84%
	I"ITCL-DLG700AP 6 WEP Unknown	44%
	I"WLAN_modecom_11 6 WEP Unknown	46%
	I ^v ssid3915 11 None Unknown	48%
	Refresh Add to Profile Note Double ddx on item to jony/oreste profile.	2
Show Tray Icon	Disable Adapter	Close
Radio Off	Windows Zero Config	

17

Krok 3:

Kliknij dwukrotnie na SSID punktu dostępowego, z którym chcesz się połączyć i dla którego chcesz skonfigurować profil. Przykładowo SSID ssid3915 sieci niezabezpieczonej (Szyfrowanie: Brak).

🔍 REALTEK RTL 81878 WI	reless LAN Utility	
Refresh(R) Set Wizard(S) Mo	de(M) View(V) About(A)	
RefredRO, Set WaardG) M □ ♥ McCondut V ResRet.RTUB1078 V	def() New() Abda(A) Gerred [Potie] Available Network. [Advanced] Status [Status [NrFPPuted Status [Available Network (d) Status [Channel [Procyption [Network Authentication [FIS/07_AP 1 WEP Unknown Network Authentication [Findecom, 12 F 6 WEP Unknown FII'ndoctocum, 12 F 6 WEP Unknown Findecom, 11 G Network Authentication [Findecom, 12 F Network	Signal 80% 84% 44% 46% 48%
کر کے بعد کار	Refresh Add to Profile Note Double ddk on item to jon/create profile. Double ddk on item to jon/create profile.	
Radio Off	Windows Zero Config	Close
Ready		NUM

Step 4:

Kliknij " OK ".

Unsecur	ed network
(j)	You are connecting to the unsecured network" ssid3915". Information sent over this network is not encrypted and might be visible to other people.
	OK Cancel

Krok 5:

Profile Name:	ssid3915		
Network Name(SSID):	ssid3915		
This is a computer-to access points are no	-computer(ad hoc) network; wireless t used.	802.1x configure EAP TYPE :	
Channel:			
- Wireless network secu	ity	Tunnel :	
This network requires	a key for the following:		
Netwo	rk Authentication: Open System 🛛 🖌	Username :	
	Data encryption: Disabled		
ASCII PASS	PHRASE	Identity :	
		Password :	
Key index (advanced):			
		Certificate :	
Confirm petwork key:			
Comministrative Notice			

Krok 6:

Możesz już używać sieci bezprzewodowej.

Refresh(R) Set Wizard(S) Mo	ode(M) View(V) About(A)
HyComputer	General Profile Available Network Advanced Status Statistics Wi-Fi Protect Setup
S REGREEK RILDIO/D #	Status: Associated Throughout:
	Shadi 11 Mhrs
	Type: Infrastructure
	Encryption: None Two case Tetrico page
	SSID: ssid3915
	Signal Strength:
	48%
	Link Quality: 67%
	Network Address:
	Mac Address: 00:E0:4C:81:87:00
	Subnet Mask: 255,255,0
	Gateway: 192.168.1.1
	The second secon
	Kervew IP
<	
Show Tray Icon	Disable Adapter Close
Radio Off	Windows Zero Config

19

Uwaga: Przykład pokazuje połączenie do sieci otwartej. Jeżeli planujesz połączyć się z siecią zabezpieczoną, konieczne będzie ustawienie rodzaju szyfrowania odpowiadającego Twojej sieci bezprzewodowej. Kliknij listę rozwijaną "Uwierzytelnianie sieci" i wybierz metodę odpowiednią dla Twojej sieci. Następnie wybierz z listy rodzaj szyfrowania. Wypełnij pozostałe wolne pola i kliknij OK.

Wireless Network Pi	roperties:	X
Profile Name:		
Network Name(SSID):	ssid3915	
This is a computer-t	o-computer(ad hoc) network; wireless ot used.	- 802.1x configure EAP TYPE :
Channel:	11 (2462MHz) V	GTC
Wireless network sec	urity	Tunnel :
This network requires	a key for the following:	×
Netw	ork Authentication: Open System 🗸 🗸	Username :
ascii pas	Data encryption: Shared Key WPA-PSK WPA2-PSK WPA202.1X WP2 802.1X WPP 802.1X	Identity :
Key index (advanced)	. 1 👻	
Network key:		Certificate :
Confirm network key:		
ОК	Cancel	

Ochrona środowiska:



Niniejsze urządzenie oznakowane jest zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej 2002/96/UE dotyczącą utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych (WEEE). Zapewniajac prawidłowe usuwanie

tego produktu, zapobiegasz potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, które mogą zostać zagrożone z powodu niewłaściwego sposobu usuwania tego produktu. Symbol umieszczony na produkcie wskazuje, że nie można traktować go na równi z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Należy oddać go do punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Usuwanie urządzenia musi odbywać się zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje dotyczące usuwania, odzysku i recyklingu niniejszego produktu można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym nabyłeś niniejszy produkt. Masa sprzętu: 0,05 kg

MC-106USB WLAN USB Adapter

A csomag tartalma:

A MODECOM MC-106 USB csomag a következőket tartalmazza:





Üzembehelvezési CD lemez útmutató



н

Vezeték nélküli USB Adapter

MODECOM MC-106 USB áttekintés

A vezeték nélküli USB adapteren USB csatlakozó és 1 LED található.



Csatlakozó

USB csatlakozó: Csatlakoztassa az eszköz USB interfészét a számítógépe USB portjához

LED leírása

A LED akkor világít, hogy az eszközt csatlakoztaták egy vezeték nélküli hálózathoz

Vezeték nélküli USB Adapter telepítése

A következő utasítások végigvezetik a telepítési lépéseken, hogy installálni tudja az eszközt.

Windows Vista/XP/2000/ME/98SE

1. lépés:

Az üzembehelyezési eljárás következő illusztrációi a Windows Vistából vannak. A telepítés Windows 985E/ME/2000 és XP-n is hasonlóan zajlik.

Amikor bedugja az eszközt először a Windows észleli azt és elindítja az új hardvert hozzáadása varászlót. Itt kattintson a "**Cancel**" (Mégse) gombra.



2. lépés:

Helyezze ba a mellékelt CD-t az optikai meghajtóba.

A CD automatikusan elindul és az alábbi ablakot láthatja.

Ha a CD nem indulna el automatikusan, akkor "Start" gomb – Futtatás, és itt gépelje be a cd:\autorun.exe parancsot (a "cd" az Ön optikai meghatjtójának betújelen pl. d:). Kattintson a " Driver Installation" gombra.



3. lépés: (csak Vista felhasználóknak)

Biztosnági okokból a VISTA megköveteli telepítőprogramoktól, hogy kizárólag "administrator" státuszú felhasználó adhassa hozzá a házirendhez, ezért bevezette a " User Account Control " (Felhasználói Fiókok felügyelete)-t.

Ha "UAC" megnyit egy Windows felugró ablakot window " User Account Control ", akkor szükség van a felhasználó belegyezésére. Ha folytatni kivánja a tepeítést kattintson a " Continue " ("Folytatás") gombra.

4. lépés:

kattinston a " Next " gombra

REALTEK RTL8187B Wireless LAN - InstallShin	eld Wizard		- • ×
Choose Setup Language Select the language for the installation from the	ne choices below.		N.
Barque Bulgasian Carloin Cinnese (Sinplified) Croatian Cootian Cootian Danish Danish Danish Danish Danish Firnish			H
French (Canadian) French (Standard) German Greek			~
InstallShield	< Back	Next >	Cancel

kattinston a " Next " gombra



6. lépés:

kattinston a " Install ".gombra



Windows 2000/XP and Vista felhasználó: kattintson a " Finish " gombra. Windows 98SE and ME felhasználó: indítsa újra a számítógépet.



Alapvető vezetéknélküli hálózat létrehozása

Windows XP/Vista operációs rendszer támogatja a vezeték nélküli eszközök használatát (Wireless Zero Configuration Service), ez alapból nem engedélyezett állapotban van.

Infrastrukturális mód

Egy infrastruktuális módú hálózat legalább egy drótnélküli ügyfelet és egy adót tartalmaz, ami egy AP vagy egy útválasztó. Az ügyfél úgy csatlakozik Internethez vagy az intranethez, hogy ezzel a drótnélküli AP-val vagy az útválasztóval kommunikál.

1.lépés:

Kattinston duplán a 🚟ikonra az asztalon, hogy elinduljon a program vagy a 📶 jelre a tálcán.

Refresh(R) Set Wizard(S) Mod	e(M) View(V) About(A)
B MyComputer	General Profile Available Network Advanced Status Statistics Wi-Fi Protect Setup
- CReatek RTL81878 W	Chatter Math Investment Three effects
	Status: Not Associated Throughput.
	Type: Infrastructure
	Encryption: N/A
	SCID
	Signal Strength:
	Link Quality:
	Network Address:
	Mac Address: 00:E0:40:81:87:00
	Subnet Mask: 0.0.0.0
	Gateway:
	Kararw D ²
<	
Show Tray Icon	Disable Adapter Close
Radio Off	Windows Zero Config

Kattintson az " Available Network " (elérhető hálózatok) gombra, hogy a program megkeresse az elérhető hozzáféréseket.

Refresh(R) Set Wizard(S) Mo	de(M) View(V) About(A)	
MyComputer	General Profile Available Network Advanced Status Statistics Wi-Fi Protect Setup	
- Ca Kedker Kitotoro W	Available Network(s)	
	SSID Channel Encryption Network Authentication	Signal
	I ^N SVT_AP 1 WEP Unknown	80%
	1 th modecom_12F 6 WEP Unknown	84%
	1 th ITCL-DLG700AP 6 WEP Unknown	44%
	I ^N WLAN_modecom_11 6 WEP Unknown	46%
	1 ⁰ ssid3915 11 None Unknown	48%
c	Reflech Add to Profile Note Double dck on item to jon/oresite profile.	
Show Tray Icon	Disable Adapter	Chro
		Cose
Radio Ott	Windows Zero Config	

Dupla kattintás az AP SSID-én, ekkor egy profilt hoz létre és csatlakozik. Amelyik vezeték nélküli hálózat nyitott (Encryption None – nincs titkosítva) például a példaalbalkban a "ssid3915" nevű

REALTEK RTL8187B WI	ireless LAN Utility	
Refresh(R) Set Wizard(S) Mc	ode(M) View(V) About(A)	
Referating) Set Waard(3) Mi U My Concurse C Realist RTUB1076 V	def(1) ever(7) About(A) General Public (Analobic Network Advanced Status Statutics (WrAFPotted Setup) Analobic Network (S) SSID Channel Encryption Network Authentication R*Stort_AP 1 WEP Uninnown R*Indlaced.m_12F 6 WEP Uninnown R*Indlaced.m_11E 6 W	Signal 80% 84% 44% 46% 48%
Show Tray Icon	Note Note Double doc on item to jon/create profile.	Close
Radio Off	Windows Zero Config	
Ready		NUM

4. lépés:

Kattintson az " OK " gombra.

Unsecur	ed network 🛛 🔍
(j)	You are connecting to the unsecured network " ssid3915 ". Information sent over this network is not encrypted and might be visible to other people.
	OK Cancel

Kattintson a	z " OK	" qom	bra
--------------	--------	-------	-----

Profile Name: ssid3915	
Network Name(SSID): ssid3915	
This is a computer-to-computer(ad hoc) network; wireless access points are not used.	- 802.1× configure EAP TYPE :
Channel: 11 (2462MHz) V	GTC V
Wireless network security	Tunnel :
This network requires a key for the following:	~
Network Authentication: Open System 🐱	Username :
Data encryption: Disabled	
ASCII	Identity :
Key index (advanced): 1 🗸	Password :
Network key:	Certificate :
Confirm network key:	
OK Cancel	

6. lépés:

Most már használhatja a vezeték nélküli hálózatot az internethez vagy az intranethez.

Refresh(R) Set Wizard(S) Moo	de(M) View(V) About(A)			
B WyComputer	General Profile Availab	le Network Advanced Status :	Statistics [Wi-FiProtect Setup]	
	Status:	Associated	Throughput:	
	Speed:	11 Mbps		
	Type:	Infrastructure		
	Encryption:	None	Tx:0.03%.Total:0.03%	
	SSID:	ssid3915		
	Signal Strength:		48%	
	Link Quality:		67%	
	Network Address:			
		Mac Address: 00:E0:4C:81:87	:00	
		IP Address: 192.168.1.3		
		Subnet Mask: 255.255.255.0		
		Gateway: 192.168.1.1		
		ReNew IP		
<				
Show Tray Icon	[Disable Adapter		Close
🗌 Radio Off	[Windows Zero Config		

Feljegyzés: Ez a példa egy nyitott vezeték nélküli hálózat. Ha biztonsági védelemmel ellátott hálózathoz cstalakozik akkor a titkosítási beállításokat is konfigurélni kell. Kattintson a "Network Authentication "legördülő listára hogy kiválaszthassa a hitelesítési módszert, azután válasszon ki egy "Data encryption " típust is. Minden üres sort töltsön ki amit a program igényel és utána katlintson az "Ok" gombra.

Wireless Network Properties:	
Profile Name: ssid3915	
Network Name(SSID): ssid3915	
This is a computer-to-computer(ad hoc) network; wireless access points are not used.	802.1x configure EAP TYPE :
Channel: 11 (2462MHz) >>	GTC
Wireless network security	Tunnel :
This network requires a key for the following:	v
Network Authentication: Open System 👻	Username :
Creen System Data encryption: Shared Key WPA-PSK WPA2-PSK WPA2-PSK WPA2 802.1X WPA2 802.1X	Identity :
Key index (advanced): 1 🗸	
Network key:	Certificate :
Confirm network key:	
OK Cancel	

Környezetvédelem:



Az alábbi készülék az Európai Unió 2002/96/EU, elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására vonatkozó irányelvének megfelelő jelöléssel rendelkezik (WEEE). A termék megfelelő eltávolításának a biztosításával megelőzi a termék helyteen tárolásából eredő, a természetes környezetre és az emberi egészségre ható esetleges negatív hatásokat. A terméken talál-

ható jelölés arra utal, hogy a terméket nem szabad átlagos háztartási kommunális hulladékként kezelni. A terméket át kell adni az újrahasznosítással foglalkozó elektromos és elektronikus készülékek begyűjtő helyére- A termék eltávolításának meg kell felelnie a helyi, érvényben lévő, hulladékok eltávolítására vonatkozó környezetvédelmi szabályoknak. Az alábbi termék eltávolítására, viszszanyerésére és újrahasznosítására vonatkozó részletes információkat a városi hivatalban, tisztító üzemben vagy abban a boltban szerezheti be, ahol megvásárolta az alábbi terméket. Termék súlya: 0,05Kg

MC-106USB WLAN USB Adapter

CZ

Obsah balení

Součásti soustavy MC-106 USB tvoří.







Návod na rychlou CD instalaci

Adaptér WLAN MC-106USB

Adaptér místní bezdrátové sítě.

Adaptér je vybaven interfacem USB a diodou LED, která zobrazuje status zařízení



Interface

Interface USB: Připojte zařízení k svobodnému portu USB ve Vašem počítači.

Dioda LED

LED: Dioda LED se svítí a tímto signalizuje navázání spojení a také jeho aktivitu.

Instalace

Níže uvedený návod převede Vás procesem instalace zařízení.

Windows Vista/XP/2000/ME/98SE

Krok 1:

Niže uvedené ilustrace a také procedury pocházejí ze systému Windows Vista, však jsou podobné těm, které vyskytují v jiných systémech Windows. Během zapnutí systém Windows odhají, zda bylo nainstalováno nové zařízení a také spustí průvodce instalace nového zařízení. Když se ukáže příslušné oznámení, je doporučeno zrušit práci tohoto průvodce kliknutím Zrušit (Cancel).



Krok 2:

Vložte přiložené k zařízení CD do Vaší jednotky CD-ROM. Aplikace by se měla spustit automaticky. Pokud se tak nestane, klikněte na **Start Spusťte** a poté vpište **CD:\autorun.exe** (kde CD je shodný s písmenem Vaší jednotky CD-ROM). Poté klikněte "Instalace ovladače zařízení"



Krok 3: (Pouze pro uživatele systému Vista)

Z důvodu bezpečnostních opatření Vista požaduje, aby instalační program měl pravomoc správce. Pokud se systém Windows zeptá na povolení spustění aplikace, klikněte Pokračovat a proveďte instalaci.

Krok 4:

Klikněte "Dále".

REALTEK RTL8187B Wireless LAN - InstallShi	ield Wizard		• 🔀
Choose Setup Language Select the language for the installation from t	the choices below.		2
Bergue Bulgaran Colotan Simplified) Orinese (Traditional) Costen Cacch Dartish Dutch Fondish Frinish			E
French (Canadian) French (Standard) German Greek			•
	< Back	Next > Ca	ancel

Krok 5: Klikněte "Dále".



Krok 6:

Klikněte "Instalovat".



Krok 7:

V systeméch Windows 2000/XP a také Vista klikněte "Ukončit"

V Windows 98SE a také ME, je nutné resetovat počítač za účelem dokončení instalace.



Tvoření základního siťového spojení

Pozor: V systeméch Windows XP/Vista "Konfigurace nulové bezdrátové sítě" je vypnutá automaticky.

Způsob infrastruktury

Způsob infrastruktury je složený z aspoň jednoho klienta bezdrátové sítě a jednoho přístupového bodu (AP) nebo routera.

Krok 1:

Klikněte dvakrát na ikonu 😹 která sa nachází na Vaší ploše, a tímto spustíte nastavení konfigurace nebo na ikonu 💷 v oznamovací oblasti (Systray).

Refresh(R) Set Wizard(S) Mod	e(M) View(V) About(A)
MyComputer	General Profile Available Network Advanced Status Statistics Wi-Fi Protect Setup
- C Realtek R IL818/8 W	Status: Not Associated Throughout:
	Sneet: N/a
	Type: Infrastructure
	Encryption: N/A
	SSID:
	Signal Strength:
	Link Quality:
	Network Address:
	Mac Address: 00:E0:4C:81:87:00
	IP Address: 0.0.0.0
	Subnet Mask: 0.0.0.0
	Gateway:
	ReNew IP
<	
Show Tray Icon	Disable Adapter Oose
Radio Off	Windows Zero Config

Krok 2:

Klikněte na záložku "Dostupné sítě", abyste přeskenoval aktivní přístupové body.

Refresh(R) Set Wizard(S) M	lode(M) View(V) About(A)	
B B MyComputer	General Profile Available Network Advanced Status Statistics Wi-Fi Protect Setup	
- C Reater R I1818/8	Avaiable Network(s)	
	Com Changel Constant Makundi & Abertanting	Cincol
	SSLD Channel Encryption Network Authentication	signal
	1 WEP UNKNOWN	80%
	2 ¹⁰ TTCLDLG200AP 6 WEP Unknown	44%
	PWIAN modecom 11 6 WEP Lipknown	46%
	R ⁰ sid9915 11 None Linknown	48%
		>
	Refresh Add to Profile Note Couble dick on item to jon/create profile.	
2 ···)		
Show Tray Icon	 Disable Adapter 	Close
🗌 Radio Off	Windows Zero Config	

Krok 3:

Klikněte dvakrát na SSID přístupového bodu, s kterým se chcete spojit a pro který chcete nakonfigurovat profil. Třeba SSID ssid3915 nezabezpečené sítě (Šifrování: Není).

🔍 REALTEK RTL 81878 WI	reless LAN Utility	
Refresh(R) Set Wizard(S) Mo	de(M) View(V) About(A)	
RefredRO, Set WaardG) M □ ♥ McCondut V ResRet.RTUB1078 V	def() New() Abda(A) Gerred [Potie] Available Network. [Advanced] Status [Status [NrFPPuted Status [Available Network (d) Status [Channel [Procyption [Network Authentication [FIS/07_AP 1 WEP Unknown Network Authentication [Findecom, 12 F 6 WEP Unknown FII'ndoctocum, 12 F 6 WEP Unknown Findecom, 11 G Network Authentication [Findecom, 12 F Network	Signal 80% 84% 44% 46% 48%
کر کے بعد کار	Refresh Add to Profile Note Double ddk on item to jon/create profile. Double ddk on item to jon/create profile.	
Radio Off	Windows Zero Config	Close
Ready		NUM

Krok 4:

Klikněte " OK ".

Unsecur	ed network 🛛 🗙
Ð	You are connecting to the unsecured network" ssid3915". Information sent over this network is not encrypted and might be visible to other people.
	OK Cancel

Krok 5:

ç wireless 602.1x configure EAP TYPE :
GTC
Tunnel :
/stem 👻 Username :
Identity :
Password :
Certificate :
work en Sy ablec

Krok 6:

Můžete	už	používat	bezc	lrátovou	síť.
	~	pourieur	~~~~		

Refresh(R) Set Wizard(S) Mor	de(M) View(V) About(A)
Beatek BTI 81878 W	General Profile Available Network Advanced Status Statistics Wi-Fi Protect Setup
5	Status: Associated Throughput:
	Speed: 11 Mbps
	Type: Infrastructure
	Encryption: None Tx:0.03%,Total:0.03%
	SSID: ssid3915
	Signal Strength: 48%
	Link Quality: 67%
	Network Address:
	Mac Address: 00:E0:4C:81:87:00
	IP Address: 192.168.1.3 Subnet Mask: 255.255.0
	Gateway: 192.168.1.1
	BeNew IP
<	
Show Tray Icon	Disable Adapter Close
Radio Off	Windows Zero Config

39

Pozor: Příklad ukazuje připojení k otevřené síti. Pokud planujete se spojit s nechráněnou sítí, bude nutné nastavit druh šifrování shodný s Vaší bezdrátovou sítí. Klikněte na rozvíjený seznam "**Ověření sítí**" a zvolte metodu shodnou s Vaší sítí. Poté zvolte v seznamu druh šifrování. Vyplňte prázdné pola a klikněte OK.

Wireless Network Properties:	
Profile Name: ssid3915	
Network Name(SSID): ssid3915	
This is a computer-to-computer(ad hoc) network; wireless access points are not used.	- 802.1x configure EAP TYPE :
Channel: 11 (2462MHz) V	GTC
Wireless network security	Tunnel :
This network requires a key for the following:	
Network Authentication: Open System 🗸	Username :
Data encryption: Shared Key WPA-PSK WPA2-PSK WPA2-PSK WPA2 802.1X WPA2 802.1X	Identity :
Key index (advanced): 1 🗸	
Network key:	Certificate :
Confirm network key:	
OK Cancel	

Ochrana životního prostředí:



Této zařízení je označené dle Směrnici Evropské unie č. 2002/96/EU tykající se likvidace elektrických a elektronických zařízení (WEEE). Separovaně zlikvidovat této zařízení znamená zabránit případným ne-

gativním důsledkům na životní prostředí a zdraví, které by mohli vzniknout z nevhodné likividace. Symbol na výrobku znamená, že se zařízení nesmí likvidovat spolu s běžným domovým odpadem. Opotřebené zařízení Ize odevzdat do osobitných sběrných středisek, poskytujících takovou službu. Likvidace zařízení provádějte dle platných předpisů pro ochranu životního prostředí tykajících se likvidace odpadů. Podrobné informace tykající se likvidace, znovu získání a recyklace výrobku získáte na městském úřadu, skladiště odpadu nebo obchodě, v kterém jste nakupili výrobek. Hmotnost: 0,05kg

MC-106USB WLAN USB Adapter

SK

Obsah balenia

Do zostavy MC-106 USB patria.









Adaptér WLAN MC-106USB

Adaptér bezdrôtovej lokálnej siete.

Adaptér je vybavený interfejsom USB, ako aj diódou LED zobrazujúcou štatút zariadenia.



Interfejs

Interfejs USB: Pripojte zariadenie k voľnému USB vstupu na Vašom počítači.

LED dióda

LED: LED dióda svieti a signalizuje nadviazané spojenia, ako aj ich aktivitu.

Inštalácia

Nižšie uvedená inštrukcia Vás bude viesť procesom inštalácie zariadenia.

Windows Vista/XP/2000/ME/98SE

1. Krok:

Nižšie uvedené obrázky, ako aj procedúry pochádzajú zo systému Windows Vista, sú však veľmi podobné do tých, ktoré sa nachádzajú v iných systémoch Windows. Počas spúšťania systém Windows zobrazí, že bolo nainštalované nové zariadenie. Ked sa zobrazí správny odkaz, je potrebné ukončiť prácu tohto sprievodcu kliknutím na Ukončiť (**Cancel**)



2. Krok:

Do čítacieho zariadenia vložte CD priložené k zariadeniu. Aplikácia by sa mala automaticky spustiť. Ak sa tak nestane, kliknite na **Štart Spustiť** a vpíšte **CD:**\ **autorun.exe** (pričom CD je písmenom zodpovedajúcim Vášmu čítaciemu zariadeniu CD). Následne kliknite, **Inštalácia ovládača**".



3. Krok: (Iba pre používateľov systému Vista)

Vzhľadom na bezpečnosť, si Vista vyžaduje, aby inštalačný program mal oprávnenia administrátora. Ak si systém Windows vypýta povolenia na spustenie aplikácie, kliknite Pokračovať, aby ste inštaláciu uskutočnili.

4. Krok:

Kliknite "Ďalej".

REALTEK RTL8187B Wireless LAN - InstallShiel	d Wizard		- • ×
Choose Setup Language Select the language for the installation from the	e choices below.		NY.
Barque Bulgarian Catalan Chrinese (Simplified) Chrinese (Fraditional) Coolain Catalan Danith Danith Franch (Chanadan) French (Chanadan) French (Chanadan) Gerena Ciseet	_	_	× E
Instalibrield	< Back	Next >	Cancel

5. Krok: Kliknite "Ďalej".



6. Krok:

Kliknite "Inštalovať"



V systémoch Windows 2000/XP ako aj Vista, kliknite "Ukončiť"

Vo Windows 98SE ako aj ME je nutné zresetovanie počítača za účelom ukončenia inštalácie.



Tvorenie základného sieťového spojenia

Upozornenie: V systémoch Windows XP/Vista, "Konfigurácia nulovej bezdrôtovej siete" bola automaticky vypnutá.

Spôsob infraštruktúry

Spôsob infraštruktúry sa skladá z minimálne jedného klienta bezdrôtovej siete a jednego prístupového bodu (AP) alebo routera.

1. Krok:

Dvakrát kliknite na ikonu an na vašej pracovnej ploche, aby ste zapli konfiguračné zariadenia alebo na ikonu v systémovom zásobníku (Systray).

Refresh(R) Set Wizard(S) Mod	le(M) View(V) About(A)
B MyComputer	General Profile Available Network Advanced Status Statistics WiFi Protect Setup
Reakek K ILDIO/D W	Status: Not Associated Throughout:
	Shards Nick Associated
	Type: Infrastructure
	Encryption: N/A
	SSID:
	Signal Strength:
	Link Quality:
	Natural Address
	Mac Address: 00:E0:4C:81:87:00
	IP Address: 0.0.0.0
	Subnet Mask: 0.0.0.0
	Gateway:
	ReNew IP
<	
Show Tray Icon	Disable Adapter Close
Radio Off	Windows Zero Config

Kliknite záložku "Prístupné siete", aby ste zoskenovali aktívne prístupové body.

Refresh(R) Set Wizard(S) M	ode(M) View(Y) About(A)
MyComputer Aparbali pTion 2701	General Profile Available Network Advanced Status Statistics WiFi Protect Setup
- C Reater R1181878	A Available Metwork (c)
	Analabe Network(s)
	SSLD Unannel Encryption Network Authentication Signal
	1°5VI_AP I WEP Unknown 80%
	1 TOURCON_12F B WEP ORKIDWII 8446
	Piwi AN modecom 11 6 MED Linknown 46%
	1 ⁰ ccid3015 11 None Linknown 49%
	Refresh Add to Profile
	Double dick on item to jan/create profile.
Show Tray Icon	Diable Adapter
	Cluse Could
LI Kaulo Off	 windows zero config

47

Dvakrát kliknite na SSID prístupového bodu, s ktorým sa chcete spojiť a pre ktorý chcete skonfigurovať profil. Napríklad SSID ssid3915 nezabezpečenej siete (Kódovanie: Chýba).

REALTEK RTL 8187B Wireless LAN Utility					
Refresh(R) Set Wizard(S) Mode(M) View(V) About(A)					
WyComputer Sealtek RTL81878	General Profile Available Network Advanced Statuur Statistics Writi Protect Setup Available Network(s) SSID Channel Encryption Network Authentication SSID Channel Encryption Network Authentication	Signal 80%			
	1"modecom_12F 6 WEP Unknown 1"1TCL-DLG70DAP 6 MEP Unknown	84%			
	P [®] WLAN_modecom_11 6 WEP Unknown	46%			
	1 ⁹ ssid3915 11 None Unknown	48%			
6	Refresh Add to Profile Note Double ddk on item to jon/create profile.	<u>(</u>			
Show Trav Icon	Disable Adapter	Class			
Davis Off	Uterdaux Zara Canita	Cuse			
	Windows zero contrg				
Ready		NUM			

4. Krok:

Kliknite " OK ".
Unsecured network

Vou are connecting to the unsecured network " said3915 ".

Information sent over this network is not encrypted and might be visible to other people.

OK Cancel

Profile Name:	ssid3915		
Network Name(SSID):			
This is a computer-t	o-computer(ad hoc) network; wireless st used.	802.1× configure EAP TYPE :	
Channel:			
Wireless network sec	rity	Tunnel :	
This network requires	a key for the following:		~
Network Authentication: Open System 🗸		Username :	
	Data encryption: Disabled 🗸 🗸		
ASCII PAS	SPHRASE	Identity :	
		Password :	
Key index (advanced)			
NOLYOPA ROY:		Certificate :	
Confirm petwork key:			
Contrain Rectron R Rep.			

6. Krok:

Už môžete používať bezdrôtovú sieť.

Refresh(R) Set Wizard(S) Mode(M) View(V) About(A)				
B WyComputer	General Profile Available Network Advanced Status Statistics Wi-Fi Protect Setup			
-	Status: Associated Throughput:			
	Speed: 11 Mbps			
	Type: Infrastructure			
	Encryption: None Tx:0.03%, Total:0.03%			
	Sianal Strength:			
	Link Quality:			
	Network Address:			
	Mac Address: 00:E0:4C:81:87:00			
	IP Address: 192.168.1.3 Subnet Mask: 255.255.255.0			
	Gateway: 192.168.1.1			
	ReVew IP			
Show Tray Icon	Disable Adapter Clore			
Radio Off	Windows Zero Config			

49

Upozornenie: Názorný obrázok zobrazuje pripojenie k otvorenej sieti. Ak sa plánujete pripojiť k zabezpečenej sieti, bude potrebné nastavenie druhu kódovania zodpovedajúceho Vašej bezdrôtovej sieti. Kliknite na rolovaciu lištu "Kontrolovanie siete" a vyberte metódu vhodnú pre Vašu sieť. Následne vyberte zo zoznamu druh kódovania. Vyplňte zvyšné prázdne políčka a kliknite OK.

Wireless Network Properties:				
Profile Name:	ssid3915			
Network Name(SSID):	ssid3915			
This is a computer-l access points are n	to-computer(ad hoc) network; wireless ot used.	- 802.1x configure EAP TYPE :		
Channel:	11 (2462MHz) V	GTC 🗸		
Wireless network sec	urity	Tunnel :		
This network requires	a key for the following:	×		
Netv	vork Authentication: Open System 🖌 👻	Username :		
ASCII PAS	Data encryption: Shared Key WPA-PSK WPA2-PSK WPA2 802.1X WPA 802.1X WPA 802.1X	Identity :		
Key index (advanced	: 1 ~			
Network key:		Certificate :		
Confirm network key:				
ОК	Cancel			

Ochrana životného prostredia:



Tieto zariadenie je označené podľa Smernice Európskej únie č. 2002/96/ EU týkajúcej sa likvidácií elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Separovane zlikvidovať tieto zariadenie znamená zabrániť prípadným

negatívnym dôsledkom na životné prostredie a zdravie, ktoré by mohli vzniknúť z nevhodnej likvidácie. Symbol na výrobku znamená, že sa zariadenie nesmie likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Opotrebené zariadenie je treba odovzdať do osobitných zberných stredisk, poskytujúcich takúto službu. Likvidáciu zariadenia prevádzajte podľa platných predpisov pre ochranu životného prostredia týkajúcich sa likvidácií odpadov. Podrobné informácie týkajúce sa likvidácií, znovu získania a recyklácií výrobku získate na mestskom úrade, sklade odpadov alebo obchode, v ktorom ste nakúpili výrobok. Hmotnosť: 0,05 kg

MODECOM S.A. 00-124 Warszawa, Rondo ONZ 1. www.modecom.eu

MODECOM