

## **Aktualizacja firmware**

**MODECOM      FreeWay SX**

---

### **Przygotowanie karty micro SD:**

Sformatuj kartę pamięci na system FAT.

### **Kopiowanie plików firmware:**

W pierwszej kolejności na kartę pamięci skopiuj plik **UPD**

a następnie pozostałe pliki.

Nie należy kopiować wszystkich plików jednocześnie.

1. wyłącz nawigację,
2. włóż kartę do gniazda SD
3. wciśnij RESET
4. Koniec instalacji po ukazaniu się komunikatu „ please remove SD CARD”

Wyjmij kartę i włącz urządzenie.

Podczas procesu instalacji należy pamiętać,

aby urządzenie było naładowane lub podłączone do zasilania.

---

Preparing the memory card:

Format microSD card to FAT.

**First, copy “UPD” file to memory card and then copy other files.**

Do not copy all the files at once.

1. Turn off device,
2. Insert the SD card into the device slot
3. Press RESET
4. End of the installation after the release of the "please remove the SD CARD"

Remove card and turn device on.

---

During the installation process, remember:

The device is must be charged or connected to power.