

CR-MINI2

MEMORY CARD READER & WRITER

- GB** Connect card reader to USB port. Put memory card into proper slot. Card will be ready to use immediately.
- PL** Uniwersalny czytnik kart pamięci. Podłącz czytnik do portu USB. Umieść kartę pamięci w czytniku. Pamięć dostępna natychmiast po włożeniu do urządzenia.
- SK** Návod na obsluhu: Zapojte čítačku do USB rozhrania. Umiestnite pamäťovú kartu do čítačky. Pamäť je dostupná ihneď po pripojení k zariadeniu.
- CZ** Návod k obsluze: Zapojte čtečku do USB rozhraní. Umístěte paměťovou kartu do čtečky. Paměť je dostupná ihned po připojení k zařízení.
- DE** Universeller Kartenleser Schließen Sie den Kartenleser an den USB-Port an. Stecken Sie die Speicherkarte in den Kartenleser ein. Der Speicher ist sofort nach dem Einstecken ins Gerät verfügbar.
- HU** Használati útmutató. Csatlakoztassa a kártyaolvasót az USB porthoz. Helyezze be a memóriakártyát a megfelelő foglalatba. A kártya azonnal használható kész.
- HR** Univerzalni čitač memorijskih kartica. Uključite čitač u USB port. Postavite memorijsku karticu u čitač. Memorija dostupna odmah nakon umetanja u uređaj.
- SI** Univerzalen čitalec spominskih kartic. Čitalec priklopite v USB vhod. Vstavite spominsko kartico v čitalec. Vsebina je dostopna takoj po vstavitvi kartice v napravo.
- RO** Cititor de carduri de memorie universal. Conectați cititorul într-un port USB. Așezați cartela de memorie în cititor. Memoria este disponibilă imediat după introducerea dispozitivului.
- RU** Подключите считывающее устройство к USB порту. Разместите карту памяти в считывающем устройстве. Память доступна сразу же после размещения в устройстве.