

MODECOM ROYAL MC-D90SA
NOTEBOOK ADAPTER

user's
manual



MODECOM

MODECOM ROYAL MC-D90SA NOTEBOOK ADAPTER

PL

INSTRUKCJA INSTALACJI

I. PODŁĄCZANIE ZASILACZA

1. Proszę odczytać z tablicy znamionowej notebooka właściwą wartość napięcia.
2. Wybierz końcówkę, która pasuje do gniazda w twoim laptopie. Każda wtyczka posiada oznaczenie, mówiące o napięciu, jakie będzie generował zasilacz po jej podłączeniu. Napięcie podane na końcówce powinno być zgodne z napięciem na tablicy znamionowej notebooka. Po wybraniu odpowiedniej końcówki wepnij ją w zasilacz i podłącz do laptopa.
3. Umieść kabel zasilający w zasilaczu i następnie podłącz go do gniazda elektrycznego.
4. Na komputerze przenośnym powinien pojawić się komunikat informujący o podłączeniu go do zasilacza.

Ważne: Należy upewnić się, że wybrana została odpowiednia końcówka. Podłączenie zasilacza z nieprawidłowo ustawionym napięciem może nieodwracalnie uszkodzić komputer. MODECOM nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia notebooka spowodowane ustawieniem niewłaściwego napięcia zasilającego.

II. OSTRZEŻENIA

- **POD ŻADNYM POZOREM NIE WOLNO OTWIERAĆ OBUDOWY ZASILACZA !!!**
- Uszkodzenie plomb znajdujących się na zasilaczu skutkować będzie utratą gwarancji.
- Zasilacz nie powinien pracować w warunkach zwiększonej wilgotności powietrza!
- Nie wolno używać zasilacza niezgodnie z jego przeznaczeniem i podłączać innych urządzeń, grozi to uszkodzeniem zasilacza i może być niebezpieczne.
- Chronić przed dziećmi.

III. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA PROBLEMÓW

Jeżeli zasilacz nie funkcjonuje poprawnie, proszę sprawdzić:

- Czy przewód zasilający jest poprawnie wpięty do zasilacza i czy przełącznik na listwie zasilającej jest włączony.
- Czy została wybrana odpowiednia końcówka.
- Czy końcówka została poprawnie wpięta w przewód od zasilacza.



- Czy końcówka została poprawnie podłączona do komputera przenośnego.

Jeżeli zasilacz nadal nie funkcjonuje, prosimy skontaktować się ze sprzedawcą w celu dokonania naprawy lub wymiany zasilacza. Więcej informacji jest dostępnych na stronie internetowej: www.modecom.pl

DZIĘKUJĄC PAŃSTWU ZA ZAKUP NASZEGO PRODUKTU, GRATULUJEMY DOBREGO WYBORU! NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE W DZIEDZINIE ZASILANIA!

MODECOM ROYAL MC-D90SA NOTEBOOK ADAPTER



INSTALLATION INSTRUCTIONS

I. ADAPTER CONNECTION

1. Please check the rated voltage on the computer's data plate.
2. Select the appropriate plug to fit the socket in your computer. Each plug has a marking denoting the voltage which the adapter will use when it is connected. The voltage at the plug should be identical to that on the computer's data plate. When the proper plug is selected connect it to the adapter and to connect the device to the computer.
3. Insert the power supply cable into the adapter and connect it to the power outlet.
4. The computer should now display the information that it is connected to the power supply.

Important: Make sure that the proper plug is selected. Connecting the adapter using inappropriate voltage may irreversibly damage the computer. MODECOM cannot be held responsible for any damage to the computer caused by setting the inappropriate power supply voltage.

II. WARNING

- DO NOT OPEN THE ADAPTER CASING UNDER ANY CIRCUMSTANCES!!!
- Damage to the seal will result in the warranty becoming null and void.
- The adapter cannot be used in high humidity conditions!
- Do not use the adapter for applications other than intended and with devices other than intended, as it may result in damage to the adapter and may be dangerous.
- Keep out of the reach of children

III. TROUBLESHOOTING

If the adapter does not function properly please check:

- Is the power supply cable connected properly to the power supply and is the socket strip turned on?
- Is the proper plug selected?
- Is the plug properly connected to the adapter cable?



- Is the plug properly connected to the computer?

If the adapter is not functioning please contact the vendor for repair or replacement of the device. For more information check our website: www.modecom.eu.

THANK YOU FOR PURCHASING OUR PRODUCT AND CONGRATULATIONS ON YOUR GOOD CHOICE! THE BEST SOLUTION IN POWER SUPPLY!

MODECOM ROYAL MC-D90SA NOTEBOOK ADAPTER

CZ

NÁVOD NA INSTALACI

I. PŘIPOJENÍ NAPÁJECÍHO ADAPTÉRU

1. Přečtěte z výrobního štítku notebooku správnou hodnotu elektrického napětí.
2. Zvolte koncovku, která je vhodná pro vstup v notebooku. Každá zástrčka má označení, uvádějící informaci o elektrickém napětí, které bude generovat adaptér po zapnutí. Napětí uvedené na koncovce musí být shodné s napětím, uvedeným na štítku notebooku. Po volbě správné koncovky zasuňte ji do adaptéru a do notebooku.
3. Zasuňte napájecí kabel do adaptéru a následně do elektrické zásuvky.
4. Na notebooku se objeví hlášení, že počítač byl zapojen do adaptéru.

Důležité: Ujistěte se, že jste zvolili správnou koncovku. Zapojení adaptéru s nesprávně nastaveným napětím může počítač nenávratně poškodit. MODECOM není zodpovědný za poškození notebooku způsobené nesprávným nastavením napájecího napětí.

II. POZOR

- JE ZAKÁZÁNO OTEVÍRAT POUZDRO NAPÁJECÍHO ADAPTÉRU!!!
- Poškození plomb, umístěných na adaptéru může mít za následek ztrátu práv ze záruky.
- Adaptér nesmí pracovat v podmínkách zvýšené vlhkosti vzduchu!
- Adaptér se nesmí používat jiným způsobem než je určeno a zapínat do jiných zařízení, v opačném případě můžete způsobit poškození adaptéru a ohrožovat okolí.
- Uchovávejte mimo dosah dětí

III. POSTUP V PŘÍPADĚ PROBLÉMŮ

Pokud adaptér nepracuje správně, zkontrolujte, zda:

- Napájecí kabel je správně zasunut do adaptéru a přepínač na zásuvkové liště je zapnutý.
- Byla zvolena správná koncovka.
- Koncovka je správně napojena na kabel od adaptéru.



- Koncovka je správně zasunuta do notebooku.

Pokud adaptér i nadále nefunguje, kontaktujte prodejce za účelem provedení opravy nebo výměny. Více informací najdete na webové stránce: www.modecom.eu.

DĚKUJEME VÁM ZA KOUPI NAŠEHO VÝROBKU. VYBRALI JSTE SI DOBRĚ. NABÍZÍME NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ V OBLASTI NAPÁJENÍ!

MODECOM ROYAL MC-D90SA NOTEBOOK ADAPTER



NÁVOD NA INŠTALÁCIU

I. PRIPOJENIE ADAPTÉRA

1. Skontrolujte prosím napätie na štítku na spodnej strane počítača.
2. Vyberte konektor, zodpovedajúci Vášmu počítaču. Na každom konektore je označenie výkonu (napätie, ktoré bude mať adaptér v stave zapojenia). Pri zapojení by malo byť vzniknuté napätie rovnaké ako je vyznačené na štítku na spodnej strane počítača. Ak je vybratý správny konektor, pripojíte ho k adaptéru a ten k počítaču.
3. Zasuňte napájací kábel do adaptéra a ten pripojte do zástrčky.
4. Počítač by mal teraz zobrazíť informáciu o tom, že je pripojený.

Dôležité: Uistite sa, že ste vybrali správny konektor. Pripojenie pomocou adaptéra s nevhodným napätím môže nenávratne poškodiť počítač. MODECOM nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné poškodenie počítača, spôsobené nevhodným nastavením napätia.

II. VAROVANIE

- Neotvárajte kryt adaptéra za žiadnych okolností!!!
- Záruka stráca platnosť pri poškodení štítku s čiarovým kódom na kryte.
- Adaptér nie je možné použiť pri vysokej vlhkosti!
- Nepoužívajte adaptér pre iné aplikácie a iné zariadenia ako je určené, pretože to môže viesť k jeho poškodeniu, čo môže byť nebezpečné.
- Uchovávajte mimo dosahu detí

III. POMOC PRI NEFUNKČNOSTI

Ak adaptér nefunguje správne, prosím skontrolujte:

- Je napájací kábel správne pripojený k napájaniu a prúžok na zástrčke zapnutý?
- Vybrali ste správny konektor?
- Je kábel od adaptéra správne pripojený do zástrčky?



- Je zástrčka správne pripojená k počítaču?

Ak adaptér nefunguje obráťte sa na dodávateľa kvôli oprave alebo výmene zariadenia. Pre viac informácií navštívte naše webové stránky: www.modecom.eu.

ĎAKUJEME že ste si zaobstarali tento produkt a gratulujeme k dobrej voľbe! Najlepšie riešenie pre napájanie!

MODECOM ROYAL MC-D90SA NOTEBOOK ADAPTER

DE

INSTALLATIONSANLEITUNG

I. ANSCHLUSS DES NETZTEILS

1. Bitte dem Typenschild des Notebooks den richtigen Wert der Netzspannung entnehmen.
2. Einen zur Steckdose des Laptops passenden Stecker auswählen. Jeder Stecker ist mit einer Beschriftung versehen, die darüber informiert welche Spannung nach dem Anschließen dieses Steckers an das Netzteil generiert wird. Die auf dem Stecker verfügbare Spannung sollte mit der auf dem Typenschild des Laptops angegebenen übereinstimmen. Den richtigen Stecker mit dem Netzteil verbinden und das Netzteil an den Laptop anschließen.
3. Den Versorgungskabel an das Netzteil anschließen und danach in die Steckdose stecken.
4. Auf dem tragbaren Computer sollte eine Meldung über die angeschlossene Stromversorgung aus der Steckdose erscheinen.

Wichtig: Es sollte geprüft werden, dass der richtige Stecker ausgewählt wurde. Das anschließen des Netzteils mit einer falsch eingestellten Spannung kann den Computer dauerhaft schädigen. MODECOM übernimmt keine Verantwortung für Beschädigungen des Notebooks in Folge einer falschen Einstellung der Versorgungsspannung.

II. WARNUNGEN

- UNTER KEINEN UMSTÄNDEN DARF DAS GEHÄUSE DES NETZTEILS GEÖFFNET WERDEN !!!
- Beschädigung der Verplombung des Netzteils hat den Verlust der Garantieansprüche zu Folge.
- Das Netzteil sollte nicht in einer Umgebung mit einer erhöhten Luftfeuchtigkeit arbeiten.
- Das Netzteil darf nicht bestimmungswidrig verwendet und an andere Geräte angeschlos-

sen werden -- dies kann die Beschädigung des Netzteils zu Folge haben und kann gefährlich werden.

- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

III. VORGEHENSWEISE BEIM AUFTRETEN VON PROBLEMEN

Beim Auftreten von Fehlfunktion, bitte folgendes prüfen:

- Ist das Versorgungskabel korrekt an das Netzteil angeschlossen und der Schalter an der Versorgungsleiste eingeschaltet?
- Ist der richtige Stecker ausgewählt worden?
- Ist der Stecker korrekt an das Kabel des Netzteils eingesteckt?



- Ist der Stecker korrekt an das Laptop angeschlossen worden?

Wenn nach diesen Prüfungen das Netzteil weiterhin nicht korrekt arbeitet, bitte den Verkäufer kontaktieren um das Netzteil reparieren oder austauschen lassen. Weitere Informationen sind auf der Webseite: www.modecom.eu erhältlich.

WIR DANKEN IHNEN FÜR DEN EINKAUF UNSERES PRODUKTES UND GRATULIEREN ZU IHRER GUTEN AUSWAHL! DIE BESTE LÖSUNG IN SACHEN DES NETZTEILBETRIEBS!

MODECOM ROYAL MC-D90SA NOTEBOOK ADAPTER



РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

I. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА

1. Следует считать со щитка ноутбука соответствующее значение напряжения.
2. Выберите конец, который подходит к разъему на Вашем ноутбуке. Каждый штекер имеет обозначение, указывающее, какое напряжение будет генерировать зарядное устройство после его подключения. Напряжение, указанное на штекере, должно соответствовать напряжению на заводском щитке ноутбука. Выбрав соответствующий конец, вставьте его в зарядное устройство и подключите к ноутбуку.
3. Поместите сетевой шнур в зарядном устройстве и затем включите его в электрическую розетку.
4. На переносном компьютере должно появиться сообщение о его подключении к источнику питания.

Важно: следует убедиться, что был выбран соответствующий штекер. Подключение зарядного устройства с неправильно установленным напряжением может неотвратимо повредить компьютер. MODECOM не несет никакой ответственности за повреждения ноутбука, вызванные установкой несоответствующего питающего напряжения.

II. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ ОТКРЫВАТЬ КОРПУС ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА!!!
- Повреждение пломб, находящихся на зарядном устройстве, приведет к потере гарантии.
- Зарядное устройство не должно работать в условиях увеличенной влажности воздуха!
- Нельзя применять зарядное устройство не по назначению и подключать другое оборудо-

дование, это грозит повреждением зарядного устройства и может быть опасно.

- Хранить в местах, недоступных для детей.

III. ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ПОЯВЛЕНИЯ ПРОБЛЕМ

Если зарядное устройство не работает правильно, проверьте:

- Правильно ли подключен сетевой шнур к зарядному устройству и включен ли переключатель на сетевом фильтре.
- Выбран ли соответствующий штекер.
- Правильно ли вставлен штекер в провод зарядного устройства.



- Правильно ли подключен штекер в переносному компьютеру.

Если зарядное устройство, несмотря на осуществленные действия, все же не работает, свяжитесь с продавцом для проведения ремонта или замены зарядного устройства. Более подробная информация доступна на сайте: www.modecom.eu.

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ НАШЕГО ПРОДУКТА И ПОЗДРАВЛЯЕМ С УДАЧНЫМ ВЫБОРОМ! НАИЛУЧШЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ В СФЕРЕ ЗАРЯДНЫХ УСТРОЙСТВ!

MODECOM ROYAL MC-D90SA NOTEBOOK ADAPTER

HU

TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

I. ÁTALAKÍTÓ CSATLAKOZTATÁSA

1. Kérjük ellenőrizze készüléke névleges feszültségét, amelyet egy adattáblán talál.
2. Válassza ki a megfelelő csatlakozót, ami beillik a készülékébe. Mindegy csatlakozónak van (kimenet) jelölést jelző feszültség, amit az adapter fog használni, ha csatlakoztatva van. Ezzel a feszültséggel kell megegyeznie, az adattáblán szereplő feszültségnek. Ha megvan a megfelelő csatlakozó dugja össze készülékével.
3. Dugja a töltőt a hálózati áramforrásba..
4. Készüléke jelezni fog a töltés elindulásáról.

Fontos: Győződjön meg arról, hogy a megfelelő csatlakozót választotta ki a készülékéhez. A nem megfelelő csatlakozó visszafordíthatatlan károsodást okozhat készülékébe, melyért a Modecom nem tehető felelőssé.

II. FIGYELMEZTETÉS

- NE NYISSA KI SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT AZ ADAPTERT!!!
- A pecsét sérülése garancia vesztéshez vezet.
- Az adapter nem használható magas páratartalmú környezetben!
- Ne használja az előírtaknál más készülékek töltéséhez az adapter mert károsíthatja mindkettőt.
- Gyermek kezébe nem kerülhet.

III. HIBAELHÁRÍTÁS

Ha az adapter nem működik megfelelően, kerjük ellenőrizze:

- A tápkábel csatlakoztatva van és be van kapcsolva?
- A megfelelő csatlakozót választotta?
- Ez a csatlakozó megfelelően csatlakozik az adapter kábelhez??



- A dugó megfelelően csatlakozik a készülékéhez?

Ha az adapter így sem működne, kérjük keresse fel weboldalunkat, több információért, köszönjük.

KÖSZÖNJÜK, HOGY A MI TERMÉKÜNKET VÁLASZTOTTA ÉS GRATULÁLUNK, HOGY JÓL VÁLASZTOTT!!!A LEGJOBB VÁLASZTÁS TÁPEGYSÉGEB!!!

MODECOM ROYAL MC-D90SA NOTEBOOK ADAPTER



UPUTE ZA INSTALACIJU.

I. PRIKLJUČIVANJE NAPOJNE JEDINICE.

Molimo, iz pločice s podacima prijenosnog računala, pročitajte brojevnu vrijednost napona. Odaberite priključak, koji se može staviti u ulaz vašeg prijenosnog računala. Svaki priključak ima oznaku, čime je označen napon, koji će biti proizveden poslije priključenja napojne jedinice. Napon određen za priključak mora biti u skladu s naponom, koji je prikazan na pločici podataka prijenosnog računala. Nakon odabira određenog priključka, stavite ga u napojnu jedinicu, te priključite u prijenosno računalo. Stavite mrežni kabel u napojnu jedinicu te ga priključite u zidnu utičnicu.

Na prijenosnom računalu mora se pojaviti poruka o priključenju u napojnu jedinicu.

Važno: Uvjerite se da je odabran priključak pravilan. Priključenje napojne jedinice s nepravilno odabranim naponom može trajno oštetiti vaše računalo. MODECOM ne preuzima odgovornosti za oštećenje prijenosnog računala, koje uzrokovano je nepravilnim odabirom napona.

II. UPOZORENJE:

- POD NIKAKVIM UVJETOM NE OTVARAJTE KUĆIŠTA NAPOJNE JEDINICE !!!
- Oštećenje pečati koje se nalaze na napojnoj jedinici, prouzrokovati će gubitak jamstva.
- Napojna jedinica ne može raditi prilikom povećane vlažnosti zraka!
- Nemojte koristiti napojnu jedinicu drugačije nego je namijenjena, te priključivati neke druge uređaje, jer je to ugroženo oštećenjem napojne jedinice i može biti opasno.
- Držite podalje od djece

III. POSTUPAK U SLUČAJU POJAVE PROBLEMA:

Ako napojna jedinica ne radi pravilno, molimo vas da provjerite:

- Je li kabel za napajanje pravilno priključen u napojnu jedinicu te switch je na traci za napajanje uključen.
- Je li odabran pravilan priključak.
- Je li priključak pravilno stavljen u kabel napojne jedinice.



- Je li priključak pravilno spojen s prijenosnim računalom.

Ako napojna jedinica još uvijek ne radi, svratite se prodavatelju za popravak uređaja te njegovu zamijenu. Više informacija dostupno je na web stranici: www.modecom.eu.

**ZAHVALJUJEMO VAM NA KUPNJI NAŠEG PROIZVODA I ČESTITAMO DOBAR IZBOR! NAJBOLJE RJEŠENJE U PODRUČIJU PROIZVODA ZA NAPA-
JANJE!**

MODECOM ROYAL MC-D90SA NOTEBOOK ADAPTER



NAVODILA ZA NAMESTITEV

I. PRIKLOP NAPAVALNIKA

1. Z označevalne tablice preberite pravilno napetost pri kateri deluje prenosni računalnik.
2. Izberite nastavek, ki je primeren za vtičnico na vašem prenosnem računalniku. Vsak vtič ima oznako, ki označuje napetost, ki jo bo proizvajal napajalnik po priključitvi. Končna napetost se mora ujemati z napetostjo na označevalni tablici prenosnega računalnika. Ko izberete pravilen nastavek, ga vklopite v napajalnik in vklopite do prenosnega računalnika.
3. Napajalni kabel priklopite do napajalnika in ga priklopite v električno vtičnico.
4. Na prenosnem računalniku se mora pojaviti obvestilo o priključitvi napajalnika.

Pomembno: Prepričajte se, da ste izbrali pravi nastavek. Priklop napajalnika z napačno izbrano napetostjo lahko povzroči trajne poškodbe računalnika. MODECOM ne prevzema odgovornosti za morebitno škodo, povzročeno z napačno izbrano napajalno napetostjo.

II. OPOZORILA

- **POD NOBENIM POGOJEM NE ODPIRAJTE OHIŠJA NAPAVALNIKA!**
- Garancija preneha, če so vidne poškodbe plomb na napajalniku.
- Napajalnik naj pri svojem delu ne bo izpostavljen povečani vlažnosti zraka!
- Napajalnika ni dovoljeno uporabljati v druge namene in ga priklapljeti z drugimi napravami, saj to lahko povzroči okvaro napajalnika in je lahko nevarno.
- Hraniti izven dosega otrok

III. POSTOPEK V PRIMERU TEŽAV

Če napajalnik ne deluje pravilno, prosimo, da preverite:

- Če je napajalni kabel pravilno vklopljen v napajalnik in če je stikalo na električnem podaljškju vklopljeno.
- Če ste izbrali pravi nastavek.
- Če je nastavek pravilno vklopljen v kabel napajalnika.



- Če je nastavek pravilno vklopljen v prenosni računalnik.

Če napajalnik še vedno ne deluje, se obrnite na vašega prodajalca, da vam napajalnik popravi ali pa zamenja. Več informacij lahko dobite na spletni strani: www.modecom.eu

ŽELIMO SE VAM ZAHVALITI ZA NAKUP NAŠEGA IZDELKA IN VAM ČESTITATI ZA DOBER IZBOR! NAJBOLJŠI PRODUKT V KATEGORIJI NAPAALNIKOV!

MODECOM ROYAL MC-D90SA NOTEBOOK ADAPTER

FR

I. CONNEXION DU CHARGEUR

1. Trouver sur la plaque signalétique de l'ordinateur portable la valeur appropriée de la tension électrique.

2. Sélectionner la fiche électrique qui correspond à la prise dans l'ordinateur portable. Chaque fiche est munie de désignation de la tension que le chargeur génère au moment de la connexion de la fiche. La valeur de la tension électrique indiquée sur la fiche devrait correspondre à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'ordinateur portable. Après avoir sélectionné la fiche appropriée, brancher la fiche au chargeur et puis la connecter à l'ordinateur portable.

3. Brancher la câble d'alimentation au chargeur et le connecter à la prise d'alimentation électrique.

4. Une fenêtre devrait s'afficher à l'écran de l'ordinateur pour vous informer qu'il est connecté au chargeur.

attention : Il faut s'assurer que le choix de la fiche est approprié. La connexion du chargeur avec une tension mal réglée peut entraîner des dommages irréversibles à l'ordinateur. MODECOM ne peut être tenu responsable des dommages à l'ordinateur dus à la sélection d'une valeur inappropriée de la tension.

II. AVERTISSEMENTS

- IL EST INTERDIT D'OUVRIR LE BOÎTIER DU CHARGEUR !!!
- Les scellés du chargeur abimés, vous perdez la garantie.
- Le chargeur ne peut être utilisé lorsque l'humidité de l'air est élevée!
- Il est interdit de faire l'usage du chargeur contrairement à sa destination ou le connecter à d'autres appareils, puisque cela peut entraîner des dommages au chargeur et constitue une menace pour la santé et la vie.

- Tenir hors de portée des enfants

III. ACTIONS À PRENDRE AU CAS DES PROBLÈMES

Si le chargeur ne fonctionne pas d'une façon appropriée, il faut s'assurer que :

- la câble d'alimentation est correctement connectée au chargeur et que l'interrupteur sur la barre d'alimentation est éteint.
- vous avez choisi la fiche appropriée
- la fiche est correctement branchée à la câble du chargeur.



- la fiche a été correctement connectée à l'ordinateur portable.

Si malgré les essais susmentionnées le chargeur ne marche pas, il faut contacter le vendeur dans le but de réparer ou échanger le chargeur. Pour plus d'informations visitez notre site internet : www.modecom.eu

**NOUS VOUS REMERCIONS D'AVOIR ACHETÉ NOTRE PRODUIT, TOUT EN VOUS FÉLICITANT D'AVOIR FAIT UN CHOIX EXCÉLLENT!
LA MEILLEURE SOLUTION DANS LE DOMAINE DE L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE!**

Environment protection:

This symbol on our product nameplates proves its compatibility with the EU Directive 2002/96 concerning proper disposal of waste electric and electronic equipment (WEEE). By using the appropriate disposal systems you prevent the potential negative consequences of wrong product take-back that can pose risks to the environment and human health. The symbol indicates that this product must not be disposed of with your other waste. You must hand it over to a designated collection point for the recycling of electrical and electronic equipment waste. The disposal of the product should obey all the specific Community waste management legislations. Contact your local city office, your waste disposal service or the place of purchase for more information on the collection.

Weight of the device: 278 g

Ochrana środowiska:

Niniejsze urządzenie oznakowane jest zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej 2002/96/UE dotyczącą utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych (WEEE). Zapewniając prawidłowe usuwanie tego produktu, zapobiegasz potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, które mogą zostać zagrożone z powodu niewłaściwego sposobu usuwania tego produktu. Symbol umieszczony na produkcie wskazuje, że nie można traktować go na równi z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Należy oddać go do punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Usuwanie urządzenia musi odbywać się zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje dotyczące usuwania, odzysku i recyklingu niniejszego produktu można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym nabyłeś niniejszy produkt.

Masa sprzętu: 278 g

Ochrana životního prostředí:

Této zařízení je označené dle Směrnice Evropské unie č. 2002/96/EU týkající se likvidace elektrických a elektronických zařízení (WEEE). Separovaně zlikvidovat této zařízení znamená zabránit případným negativním důsledkům na životní prostředí a zdraví, které by mohli vzniknout z nevhodné likvidace. Symbol na výrobku znamená, že se zařízení nesmí likvidovat spolu s běžným domovým odpadem. Opatřebené zařízení lze odevzdat do osobitných sběrných středisek, poskytujících takovou službu. Likvidace zařízení provádějte dle platných předpisů pro ochranu životního prostředí týkajících se likvidace odpadů. Podrobné informace týkající se likvidace, znovu získání a recyklace výrobku získáte na městském úřadu, skladiště odpadu nebo obchodě, v kterém jste nakupili výrobek.

Hmotnost: 278 g

Umgebung schützen:

Diese Geräte sind gemäß der EU-Richtlinie 2002/96/EU über die Entsorgung des Elektro- und Elektronikgeräts (ROHS) gekennzeichnet. Durch ordnungsgemäße Entsorgung des Produkts beugen Sie den möglichen negativen Folgen für die Umwelt und menschliche Gesundheit, die durch ordnungswidrige Abfallentsorgung gefährdet werden können, vor. Das auf dem Produkt angebrachte Symbol ist ein Hinweis, dass das Gerät nicht wie sonstiger Hausmüll zu handhaben ist. Es ist einer Rücknahmestelle für recycelbares Elektronikgerät.

Elektronikgerät abzugeben. Die Entsorgung des Geräts hat gemäß den lokalen Umweltschutz- und Abfallentsorgungsvorschriften zu erfolgen. Die detaillierten Informationen zu der Entsorgung, Verwertung und dem Recycling dieses Produkts sind bei der Stadtverwaltung, dem Entsorgungsträger bzw. in dem Laden, in dem Sie das Gerät erworben haben, einzuholen. Masse des Geräts: 278 g

Ochrana životného prostredia:



Tieto zariadenie je označené podľa Smernice Európskej únie č. 2002/96/EU týkajúcej sa likvidácií elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Separovane zlikvidovať tieto zariadenie znamená zabrániť prípadným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a zdravie, ktoré by mohli vzniknúť z nevhodnej likvidácie. Symbol na výrobku znamená, že sa zariadenie nesmie likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Opatrené zariadenie je treba odovzdať do osobitných zberných stredísk, poskytujúcich takúto službu. Likvidáciu zariadenia prevádzajte podľa platných predpisov pre ochranu životného prostredia týkajúcich sa likvidácií odpadov. Podrobné informácie týkajúce sa likvidácií, znovu získania a recyklácií výrobku získate na mestskom úrade, sklade odpadov alebo obchode, v ktorom ste nakúpili výrobok.

Hmotnosť: 278 g

Környezetvédelem:



Az alábbi készülék az Európai Unió 2002/96/EU, elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására vonatkozó irányelvének megfelelő jelöléssel rendelkezik (WEEE). A termék megfelelő eltávolításának a biztonságával megelőzi a termék helytelen tárolásából eredő, a természetes környezetre és az emberi egészségre ható esetleges negatív hatásokat. A terméken található jelölés arra utal, hogy a terméket nem szabad átlagos háztartási kommunális hulladékként kezelni. A terméket át kell adni az újrahasznosítással foglalkozó elektromos és elektronikus készülékek begyűjtő helyére- A termék eltávolításának meg kell felelnie a helyi, érvényben lévő, hulladékok eltávolítására vonatkozó környezetvédelmi szabályoknak. Az alábbi termék eltávolítására, visszanyerésére és újrahasznosítására vonatkozó részletes információkat a városi hivatalban, tisztító üzemben vagy abban a boltban szerezheti be, ahol megvásárolta az alábbi terméket.

Termék súlya: 278 g

Protecția mediului:



Prezentul aparat este marcat conform cerințelor din directiva Uniunii Europene 2002/96/UE privind la deșeurile din echipamente electrice și electronice (WEEE). Asigurând eliminarea corespunzătoare a acestui produs preveniți consecințele negative potențiale pentru mediul natural și sănătatea umană, care pot fi puse în pericol datorită eliminării necorespunzătoare a acestui produs. Simbolul inscripționat pe produs indică faptul că nu poate fi considerat drept deșeu comunal. Trebuie să-l predați la punctul de primire specializat în reciclarea de aparate electrice și electronice. Eliminarea aparatului trebuie să fie efectuată în conformitate cu normele legale de la protecția mediului în domeniul gestionării deșeurilor în vigoare la nivel local. Informații detaliate cu referire la eliminarea, recuperarea și reciclarea prezentului produs puteți primi la instituțiile municipale, unitatea de reciclare sau în magazinul în care ați achiziționat prezentul aparat.

Masa echipamentului: 278 g

Copyright© 2013. MODECOM S.A.
All rights reserved. MODECOM Logo
is a registered trademark of MODECOM S.A.



MODECOM