

Rejestrator samochodowy MC-CC14

Video Car Recorder MC-CC14



Niebieski ekran z krzyżykiem

Blue screen with a cross



Po wgraniu oprogramowania systemowego lub po przywróceniu urządzenia do ustawień fabrycznych, należy skalibrować ekran dotykowy.

After uploading the system software or after restoring the device to factory settings, calibrate the touch screen.

Sposób kalibracji:

Za pomocą rysika lub innego cienkiego, nieostrego przedmiotu, należy przycisnąć i **przytrzymać** środek wyświetlanego na niebieskim ekranie krzyżyka do chwili aż zmieni położenie. Czynność tę trzeba powtórzyć po każdym przesunięciu się krzyżyka w kolejny narożnik ekranu.

Calibration method:

Using a stylus or other thin, blunt object, press **and hold** the center of the cross displayed on the blue screen until it changes position. This operation must be repeated each time the cross is moved to the next corner of the screen.