

5" GPS NAVIGATION



QUICK START GUIDE



№	Компонент	Обяснение
1	Порт MINI USB	Този порт служи за свързване с PC компютъра с помощта на MINI USB проводник, за свързване с TMC (опция) или зареждане на батерията на устройството
2	MIC	MIC
3	Гнездо за карта	T-Flash Вътрешна карта T-Flash
4	Гнездо за слушалки	Служи за свързване на слушалки стерео
5	Светлинен индикатор	Информира за работното състояние на външния източник на захранване
6	Бутон за захранване	Включване/изключване на устройството и активиране на режим прекратяване на работа
7	Гнездо за писалката	Локализиране на писалката
8	Високоговорител	Звуково възпроизвеждане (информация от навигацията, музика и др.)
9	Бутон Reset	Повторно стартиране на системата

Č.	Dílce	Vysvětlení
1	Port MINI USB	Tento port je používán ke komunikaci s počítačem PC pomocí vodiče MINI USB, připojení k TMC (opce) nebo k nabíjení baterie zařízení
2	MIC	MIC
3	Zásuvka karty	T-Flash vnitřní karta T-Flash
4	Zásuvka sluchátka	Slouží k připojení sluchátek stereo
5	Lampička ukazovatele	Indikace vnějšího pracovního stavu zdroje napájení
6	Tlačítko napájení	Zapínání/vypínání zařízení a aktivace režimu zadržení práce
7	Zásuvka písátka	Lokalizace písátka
8	Sluchátko	Reprodukce zvuku (údaje navigace, hudba atd.)
9	Tlačítko Reset	Opětovné spouštění systému

Nr.	Baustein	Erläuterung
1	Mini-USB-Anschluss	Dieser Anschluss dient zur Kommunikation mit dem PC mithilfe von Mini-USB-Kabel, zum Anschluss an TMC-Anschluss (möglich) oder zum Aufladen des Akkumulators.
2	MIC	MIC
3	Kartensteckplatz	Speicherkarte T-Flash
4	Kopfhörerbuchse	Sie dient dazu, die Stereokopfhörer anzuschließen.
5	Anzeigelampe	Anzeigen vom Betriebsstatus des Fremdgequelle
6	Power-Taste	Das Gerät wird ein- oder ausgeschaltet und Standbymodus wird aktiviert.
7	Stifthalter	Platz für den Stift.
8	Lautsprecher	Tonwiedergabe (Navigationshinweise, Musik, etc.)
9	Reset-Taste	Wiederinbetriebnahme des Systems.

Nr	Composant	Explication
1	Port MINI USB	Ce port est utilisé pour la communications avec l'ordinateur PC par le câble MINI USB, pour se connecter au TMC (option) ou bien pour charger la batterie du dispositif.
2	MIC	MIC
3	Slot de la carte	T-Flash Carte intérieure T-Flash
4	Prise écouteur	Sert à brancher des écouteurs stéréo
5	Lampe de l'indicateur	Indication de l'état de service de la source extérieure de l'alimentation
6	Bouton d'alimentation	Enclenchement/déclenchement du dispositif et activation du mode de l'arrêt du travail
7	Emplacement du stylet	Localisation du stylet
8	Haut-parleur	Lecture de sons/indications de navigation, musique, etc)
9	Touche Reset	Redémarrage du système

SN	Component	Explanation
1	MINI USB port	Communicating with PC via MINI USB cable, or connected to TMC (option), or used as the charging port
2	MIC	MIC
3	T-Flash card slot	T-Flash card inside
4	Earphone jack	Connected with the stereophone
5	Indicator light	Indicating the operating state of external power supply
6	Power key	Powering on/off the device or enter sleep mode
7	Stylus slot	Location of the stylus
8	Speaker	Playing sounds (such as navigation prompt tones, music, etc.)
9	Reset key	Restart the system

Αρ.	Υποσύστημα	Εξήγηση
1	Εισόδος MINI USB	Εισόδος αυτή προορίζεται για την επικοινωνία με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο MINI USB, η σύνδεση με το TMC (προαιρετικό) ή μπαταρία φορτίου μηχανήμα.
2	MIC	MIC
3	Η υποδοχή κάρτας	T-Flash Εσωτερική κάρτα T-Flash
4	Η υποδοχή ακουστικών	προορίζεται για τη σύνδεση στερεοφωνικών ακουστικών
5	Ενδεικτική λυχνία	Δείχνει την κατάσταση της εργασίας του την εξωτερική πηγή ισχύος
6	Το κουμπι τροφοδοσίας	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της συσκευής και ενεργοποίηση λειτουργίας ύπνου
7	Η υποδοχή γραφίδας	Τοποθέτηση της γραφίδας
8	Ακουστικό	Αναπαραγωγή ήχων (πλοήγησης συμβουλές, μουσική, κλπ.)
9	Κουμπι Reset	Επανεκκίνηση του συστήματος

	Обяснение
GPS	Натисни, за да активираш функцията за навигация.
Музикален плейър	Обслужва файлове WMA9 и WAV. Режим на възпроизвеждане: случайно, в избрана поредност или циклично
Видео плейър	Обслужва файлове WMV, ASF и AVI. Регулиране възпроизвеждането на файла, спиране и възпроизвеждане в пълен екран.
Преглед на снимки	Обслужва файлове JPG, GIF, BMP и PNG. Обръщане на снимките, приближаване/отдалечаване, автоматично възпроизвеждане.
Електронни книги (e-book)	Четене на TXT файлове с функция за избор на страницата
Bluetooth	Безжично връзка между GPS навигация и мобилен телефон с Bluetooth функция.
Инструменти	Калкулатор и конверсия на единиците
Настройки	Звук, подсветка на екрана, език, дата и час, калибрация, FM предавател и системи информации.

Ръководството на потребителя е достъпно на: www.modecom.eu

	Vysvětlení
GPS	Stisknout k aktivaci funkce navigace
Reprodukce hudby	Obsluhuje soubory WMA9 a WAV. Režimy reprodukce: reprodukce příhodná, v zvoleném pořadí nebo cyklicky.
Reprodukce video	Obsluhuje soubory WMV, ASF a AVI. Regulace postupu reprodukce souboru, zastavování a reprodukce v režimu plné obrazovky.
Prohlížeč fotek	Obsluhuje soubory JPG, GIF, BMP a PNG. Otáčení fotky, přiblížování/oddalování, automatická reprodukce.
Elektronické knihy (e-book)	Čtení souborů TXT s funkcí výběru stránky.
Bluetooth	Bezdrátové propojení mezi navigací GPS a mobilním telefonem s funkcí Bluetooth.
Nástroje	Kalkulačka a konverze jednotek
Nastavení	Hlasitost, osvětlení obrazovky, jazyk, datum a hodina, kalibrace, vysílání FM a systémové informace.

Příručka uživatele je dostupná na stránce www.modecom.eu

	Erläuterung
GPS	Drücken, um die Navigationsfunktion zu aktivieren.
Musik-player	Unterstützte Dateien: WMA9 und WAV. Wiedergabemodus: zufällige Wiedergabe, Wiedergabe in bestimmter Reihenfolge oder zyklische Wiedergabe.
Video-player	Unterstützte Dateien: WMV, ASF und AVI. Regulierung von Wiedergabefortschritt, Anhalten und Wiedergabe im Hochformat.
Bildbrowser	Unterstützte Dateien: JPG, GIF und BMP. Die Drehung, Annäherung/Entfernung, automatische Wiedergabe.
Elektronische Bücher (E-Books)	Die TXT-Dateien mit der Seitenwahl-Funktion.
Bluetooth	Kabellose Verbindung zwischen Navigationsgerät und Mobiltelefon, das Bluetooth-Funktion hat.
Werkzeuge:	Rechner und Einheitenrechner
Einstellungen	Lautstärke, Bildschirmbeleuchtung, Sprache, Datum und Uhrzeit, Kalibrierung, FM-Transmitter und Systeminformationen.

Das Benutzerhandbuch ist auf der Internetseite www.modecom.eu zu finden.

	Explication
GPS	Appuyer pour activer la fonction de navigation.
Lecteur de musique	Lit les fichiers WMA9 et WAV. Modes de lecture: lecture aléatoire, lecture dans un ordre choisi ou bien lecture cyclique.
Lecteur vidéo	Lit les fichiers WMV, ASF et AVI. Réglage du progrès de la lecture d'un fichier, arrêt et lecture dans le mode de plein écran.
Visionneuse de photos	Lit les fichiers JPG, GIF, BMP et PNG. Pivotage de photo, rapprochement/éloignement, lecture automatique.
Livres électroniques (e-book)	Créni souborů TXT s funkcí výběru stránky.
Bluetooth	La connexion sans fil entre la navigation GPS et le téléphone portable avec la fonction Bluetooth.
Outils	Calculatrice et conversion d'unités
Réglages	Volume, illumination de l'écran, langage, date et heure, calibration, émetteur FM et les informations de système.

Manuel d'utilisation est accessible sur la page www.modecom.eu

Function	Explanation
GPS	Tap to enable navigation function.
Music player	WMA9 and WAV files supported; Random, sequence and cycle play supported
Video player	WMV, ASF and AVI files supported; Adjustment of playing progress, pause and fullscreen play supported
Photo browser	JPG, GIF, BMP and PNG files supported; Photo rotation, zoom in/out and auto play supported
E-book	TXT files reading supporting page selection
Bluetooth	Enable wireless connection between the GPS navigator and a Bluetooth mobile phone
Tools	Calculator and Unit
Settings	Volume, Backlight, Language, Date& Time, Calibration, FM Transmitter and System Information.

User's manual available on www.modecom.eu

	Εξήγηση
GPS	Πατήστε για να ενεργοποιήσετε το σύστημα πλοήγησης.
Συσκευή αναπαραγωγής μουσικής	Υποστηρίζει αρχεία WMA9 και WAV. Τρόπος παιχνιδιού: τυχαία αναπαραγωγή, η επλεγμένη ακολουθία ή αναδρομικό.
Συσκευή αναπαραγωγής εικόνων	Υποστηρίζει αρχεία WMV, ASF και AVI. Ο έλεγχος προόδου αναπαραγωγής, διατήρηση αρχείου και αναπαραγωγή σε πλήρη οθόνη.
Πρόγραμμα προβολής φωτογραφιών	Υποστηρίζει αρχεία JPG, GIF, BMP και PNG. Περιστρέψτε τις εικόνες, πλησίαση/απομακρύνση, αυτόματη αναπαραγωγή.
Ηλεκτρονικά βιβλία (e-book)	Ανάγνωση αρχείων TXT με επιλογή ιστοτύπων.
Bluetooth	Η σύνδεση Wi-Fi μεταξύ GPS πλοήγησης και το κινητό με Bluetooth.
Εργαλεία	Αριθμομηχανή και μονάδες μετατροπής
Ρυθμίσεις	Ένταση ήχου, φωτισμός οθόνης, γλώσσα, η ημερομηνία και η ώρα, τη βαθμονόμηση, πομπές FM και σύστημα πληροφορίασης.

Ο οδηγός χρήσης του που διατίθεται στην ιστοσελίδα www.modecom.eu

5" GPS NAVIGATION



QUICK START GUIDE

HR	Broj	Sastavni dio	Objašnjenje
	1	Priključak MINI USB	Priključak končan za komunikaciju s računalom PC uz MINI USB, priključivanje TMC (opcija) ili punjenja uređaja.
	2	MIC	MIC
	3	Priključak za karticu	Interna kartica T-Flash
	4	Priključak za slušalice	Za priključivanje stereo slušalice
	5	Svjetlo indikatora	Naznaka operativnog stanja vanjskog izvora napajanja
	6	Gumb za napajanje	Uključivanje / isključivanje uređaja i aktivacija suspend mode.
	7	Utišnica pera	Lokacija pera
	8	Zvučnik	Reprodukcija zvukova (savjeti za navigaciju, glazba, etc.)
	9	Gumb Reset	Ponovno pokretanje sustava

HU	SN	Összetevők	Magyarzat
	1	MINI USB csatlakozó	Kommunikáláshoz a PC-vel MINI USB kábelre, vagy kapcsolódás TMC-hez (opcionális), vagy töltéshez
	2	MIC	MIC
	3	T-Flash kártyahely	T-Flash kártya befogadására
	4	Fülhallgató bemenet	Fülhallgató befogadására
	5	Visszajelző lámpa	Visszajelző a töltéssel
	6	Be/Ki Kapcsoló gomb	Ki/Be kapcsoló gomb és Sleep üzemmód kapcsoló
	7	Stílus ceruza hely	Stílus ceruza helye
	8	Hangszóró	Hangok lejátszásához (a navigáció hangjához, zenéhez, stb.)
	9	Reset gomb	Újraindítja a rendszert

LT	Nr	Paaiškinimas
	1	Mini USB jungtis
	2	MIC, Mikrofonas
	3	Atminties kortelės jungtis
	4	Ausinių jungtis
	5	Indikatorius
	6	Jungimo mygtukas
	7	Pieštuko lizdas
	8	Garsiaikablis
	9	Reset mygtukas; RESET

RO	Nr	Subansamblu	Descriere
	1	Locaș MINI USB	Acces locaș este utilizat pentru comunicarea cu computerul PC cu cablul MINI USB, cuplarea cu TMC (opțiune) sau pentru a încălca acumulatorul aparatului.
	2	MIC	MIC
	3	Locaș card	T-Flash Card intern T-Flash
	4	Locaș boxe	Utilizat pentru a conecta boxe stereo
	5	Lumină indicator	Indicator stare de lucru pentru sursă externă de alimentare
	6	Buton de alimentare	Pornire/oprire aparat și activarea modului de stand-by
	7	Locaș stilus	Localizare stilus
	8	Boxe	Redare sunete (indicații navigație, muzică etc.)
	9	Buton Reset	Resetare sistem

RS	naBr	Podsklop	Objašnjenje
	1	Mini USB priključak	Ovaj port se koristi za komunikaciju sa PC preko mini USB kabl, povezivanje sa TMC (opciono) ili punjenja akumulatora uređaja.
	2	MIC	MIC
	3	Gneздо kartice	T-Flash, Interna T-Flash kartica
	4	Gneздо slušalice	Služi za uključivanje stereo slušalice
	5	Lampica indikator	Indikacija radnog statusa spoljnog izvora napajanja
	6	Taster napajanja	Uključivanje/isključivanje uređaja i aktivira režim mirovanja
	7	Stilus gneздо	Lokacija stilusa
	8	Zvučnik	Reprodukcija zvuka (navigacione instrukcije, muzika, itd)
	9	Reset taster	Restartovanje sistema

RU	№	Элемент	Пояснение
	1	Порт MINI USB	Этот порт применяется для связи с компьютером PC при помощи провода MINI USB, подключении к TMC (вариант) или зарядки аккумулятора устройства.
	2	MIC	MIC
	3	Гнездо карты	T-Flash Внутренняя карта T-Flash
	4	Гнездо наушников	Служит для подключения стереонаушников
	5	Лампа показателя	Показатель рабочего состояния внешнего источника питания
	6	Кнопка питания	Включение/выключение устройства и активация режима остановки работы
	7	Гнездо стилуса	Локализация стилуса
	8	Громкоговоритель	Воспроизведение звуков (навигационные инструкции, музыка и т.д.)
	9	Кнопка Reset	Повторный запуск системы

SI	Št.	Podsklop	Pojasnilo
	1	Vhod MINI USB	Vhod je namenjen povezavi z računalnikom s pomočjo MINI USB kabla, povezavi s TMC (možnost) ali pa polnjenju baterije.
	2	MIC	MIC
	3	Vhod karte	T-Flash Notranja karta T-Flash
	4	Vhod za slušalke	Vhod za priključ stereo slušalk
	5	Opozorilna lučka	Opozarjanje, da je priključen zunanji vir napajanja
	6	Tipka za vklop	Vključitev/izklop naprave, prehod v način mirovanja
	7	Prostor za pisalo	Lokacija pisala
	8	Zvočnik	Predvajanje zvoka (navodila navigacije, glasba itd.)
	9	Tipka Reset	Ponoven zagon sistema

SK	Č	Komponent	Vysvetlenie
	1	MINI USB port	Komunikácia s PC cez mini USB kábel, slúži aj na pripojenie k TMC alebo na nabíjanie (použitie ako nabíjač port)
	2	MIC	MIC
	3	T-Flash card slot	Karta T-Flash vo vnútri
	4	Konektor pre slúchadlá	Pripojenie pre stereophone
	5	Kontrolka	Indikácia prevádzkového stavu externého napájania
	6	Vypínač	Zapnutie/ Vypnutie prístroja alebo uvedenie do režimu spánku
	7	Stylus slot	Umiestnenie stylusu
	8	Reproduktor	Prehrávanie zvuku (ako je napríklad hlas navigácie, hudba atď.)
	9	Reset	Reštart systému

UA	№	Элемент	Пояснення
	1	Порт MINI USB	Цей порт використовується для зв'язку з комп'ютером за допомогою mini-USB кабелю, підключення до TMC (опція) або зарядки акумулятора пристрою.
	2	MIC	Мікрофон
	3	Роз'єм карти	Внутрішня карта T-Flash
	4	Роз'єм навушників	Використовується для підключення стерео навушників
	5	Індикатора	Показання робочого стану зовнішнього джерела живлення
	6	Кнопка живлення	Вмикання/вимикання пристрою та активація режиму очікування
	7	Гніздо стилуса	Розташування стилуса
	8	Динамік	Відтворення звуків (навігаційні інструкції, музика і т.д.)
	9	Кнопка Reset	Перезавантаження системи

	Objašnjenje
GPS	Pritisniti za aktivaciju navigacije.
Reprodukcija glazbe	Podržava datoteke WMA9 i WAV. Način reprodukcije: slučajno, u odabranom redosljedu ili ponavljajući.
Video player	Podržava datoteke WMV, ASF i AVI. Prilagodba napredka reprodukcije, zaustavljanje i reprodukcija u full screen modu.
Preglednik slika	Podržava datoteke JPG, GIF, BMP i PNG. Okretanje slika, zblžavanje/distanciranje, automatski oporavak.
E-knjige	Die TXT-Dateien mit der Setzenuswahl-Funktion.
(e-book)	Pročitanje file TXT s odabirom strani.
Bluetooth	Bežična veza između mobilne navigacije GPS i mobitela sa funkcijom Bluetooth.
Oruđe	Kalkulator i pretvorba jedinica
Postavke	Glasnoća, pozadinsko osvetljenje, jezik, datum i vrijeme, kalibracija, FM odašiljač i informacijski sustav.

Korisnički priručnik dostupan na stranici www.modecom.eu

Funkció	Magyarzat
GPS	Nyomja meg a navigáció funkciót elindításához
Zene lejátszó	WMA9 és WAV fájlok támogatása: Véletlen, sorozat and ciklus lejátszás támogatás
Video lejátszó	WMV, ASF és AVI fájlok támogatása; Lejátszás beállítások, megállítás és teljes képernyő mód támogatása
Fénykép nézegető	JPG, GIF, BMP és PNG fájlok támogatása; Photo elforgatás, zoom be/ki és automatikus lejátszás támogatás
E-book	TXT files reading supporting page selection
Bluetooth	Vezetéknélküli kapcsolathoz a GPS és egy Bluetooth-os mobil készülék között
Eszközök	Calculator and Unit
Beállítások	Hangerő, Háttérvilágítás, Nyelv, Dátum és Idő, Kalibráció, FM Transzmitter és Rendszer Információ

Leírás elérhető a www.modecom.eu weboldalon.

	Paaiškinimas
GPS	Paspasuti ir įjungti navigacijos programą
Muzikos grotuvas	Sudeninamas su WMA9 ir WAV formatais. Grojimo tipas: atsitiktinis, paslinkta tvarka ir ciklinis.
Vaidzo grotuvas	Sudeninamas su WMV, ASF ir AVI formatais. Laikinas sustabdymas ir rodymas.
Nuotraukos	Sudeninamas su JPG, GIF, BMP ir PNG formatais. Nuotraukos pasukimas, artinimas/tolinimas, automatinis rodymas.
E-book	Sudeninamas su TXT formatu, galima pasirinkti puslapį.
Bluetooth	Belaidis sujungimas su mobiliu telefonu suderinamu su Bluetooth.
Skaiciuotuvvas	Skaiciuotuvvas ir skaiciavimo vienetu konversija.
Nustatymai	Gerso nustatymas, ekrano apšvietimas, kalba, data ir laikas, ekrano kalibravimas, FM siustavas, sisteminė informacija.

Naudotojo aprašymas www.modecom.eu

	Descriere
GPS	Apăsati pentru a activa funcția de navigație.
Music player	Redă fișierele WMA9 și WAV. Moduri de redare: redare aleatorie, în ordine selectată sau ciclic.
Video player	Redă fișierele WMV, ASF și AVI. Control redare fișier, oprire și redare la modul full screen.
Photo Viewer	Redă fișierele JPG, GIF, BMP și PNG. Rotare imagini, mărire/diminuare, redare automată.
Carti electronice (e-book)	Citire fișiere TXT cu funcția de selectare a paginii.
Bluetooth	Conectare wireless dintre navigația GPS și telefonul mobil dotat cu funcția Bluetooth.
Accesorii	Calculator și conversie unități de măsură.
Setări	Volum, luminozitate ecran, limbă, data și ora, calibrare, transmiztor FM și informații de sistem.

Manualul pentru utilizator este disponibil pe pagina www.modecom.eu

	Objašnjenje
GPS	Pritisnite da biste aktivirali funkciju navigacije.
Muzički plejer	Podržava WMA9 i WAV fajlove. Načini reprodukcije: slučajni, u izabranom redosljedu ili ponavljanje.
Video plejer	Podržava WMV, ASF i AVI. Podešavanje napredovanja fajla, zaustavljanje i reprodukcija u režimu punog ekrana.
Pregled slika	Podržava JPG, GIF, BMP i PNG. Obrt slike, zoom in/out, automatsku reprodukciju.
Elektronske knjige	Branje TXT datotek z mogućnošću izbire strani.
(e - book)	Očitavanje TXT fajlova sa funkcijom izbora stranice.
Bluetooth	Bežična komunikacija između GPS navigacije i mobilnim telefon koji podržava Bluetooth funkciju.
Alat	Kalkulator i konverzija jedinica mjere
Podešavanja	Glasnoća, pozadinsko osvetljenje ekrana, jezik, datum i vreme, kalibracija, FM transmiter i informacije o sistemu.

Uputstvo za upotrebu dostupno na www.modecom.eu

	Пояснение
GPS	Нажать, чтобы активировать функцию навигации.
Аудио проигрыватель	Обслуживает файлы WMA9 и WAV. Режимы воспроизведения: случайное воспроизведение, в выбранном порядке или циклическое.
Видео проигрыватель	Обслуживает файлы WMV, ASF и AVI. Регулировка скорости воспроизведения файла, останова и воспроизведение в режиме полного экрана.
Просмотр фотографий	Обслуживает файлы JPG, GIF, BMP и PNG. Разворот фотографии, увеличение/уменьшение, автоматическое воспроизведение.
Электронные книги (e-book)	Просмотр файлов TXT с функцией выбора страницы.
Bluetooth	Беспроводная связь между навигацией GPS и мобильным телефоном, обслуживающим функцию Bluetooth.
Сервис	Калькулятор и пересчет единиц
Настройки	Громкость, подсветка экрана, язык, дата и время, калибровка, FM передатчик и системная информация.

Руководство по применению доступно на сайте www.modecom.eu

	Pojasnilo
GPS	Pritisnite, če želite vklopiti navigacijo.
Predvajalnik glasbe	Predvaja WMA9 in WAV datoteke. Način predvajanja: naključno predvajanje, v izbranem vrstnem redu, ponavljanje.
Video predvajalnik	Predvaja WMV, ASF in AVI datoteke. Možnost regulacije predvajanja datoteke, ustavljanje in predvajanje v celozaslonskem načinu.
Pregledovalnik fotografij	Predvaja JPG, MBP in PNG datoteke. Rotacija slike, približevanje/oddaljevanje, samodejno odpiranje.
Elektronske knjige (e-book)	Branje TXT datotek z možnostjo izbire strani.
Bluetooth	Bežična povezava z GPS navigacijo in mobilnim telefonom z Bluetooth funkcijo.
Oruodje	Računalno in pretvornik enot.
Nastavitve	Glasnost, osvetlitev ekrana, jezik, datum in ura, kalibracija, FM oddajnik in informacije o sistemu.

Uporabniški priručnik je na voljo na spletni strani www.modecom.eu

Funkcia	Vysvetlenie
GPS	Kliknite pre aktiváciu navigácie
Prehrávač hudby	Podporuje WMA9 a WAV súboru ako aj výber poradia (náhodné poradie) pri prehrávaní
Video prehrávač	Podporuje WMV, ASF a AVI formst súboru ako aj prehrávanie na celej obrazovke
Prehliadač fotiek	Podporuje súbory JPG, GIF, BMP a PNG ako aj automatické prehrávanie, foto rotáciu a zoom in/ out
E-book	Číta TXT súbory a podporuje výber adresára
Bluetooth	Umožňuje bezdrôtové spojenie navigácie s mobilným telefónom
Nástrroje	Kalkulačka a prevod jednotiek
Nastavenia	Hlasnosť, podsvietenie, jazyk, dátum a čas, kalibrácia, FM vysielač a informácie o systéme

Průčková uživatele je dostupná na stránce www.modecom.eu

	Опис
GPS	Натисніть, щоб активувати функцію навігації.
Музичний програвач	Підтримує WMA9 і WAV файли. Режими відтворення: відтворення врозівку, у встановленому порядку або циклічне.
Відеопрогравач	Підтримує WMV, ASF і AVI файли. Регуляція прогресу відтворення файлу, пауза і відтворення в повноекранному режимі.
Переглядач зображень	Підтримує JPG, GIF, BMP і PNG файли. Обертання зображення, збільшення / зменшення, автоматичне відтворення.
Електронні книги (e-book)	Відтворювання TXT файлів з функцією вибору сторінці.
Bluetooth	Безпроводове підключення між навігацією GPS і мобільним телефоном, який підтримує Bluetooth.
Інструменти	Калькулятор і одиничні виміру
Налаштування	Гучність, підсвічування екрану, мова, дата і час, калібрування, FM-передавач та системна інформація.

Руководство по применению доступно на сайте www.modecom.eu