

PF10 | laptop
table
Comfort Fan

user's manual



MODECOM

PF10

laptop
table

Comfort Fan



Congratulations on the purchase of laptop table - MODECOM COMFORT FAN PF10.

MODECOM COMFORT FAN PF10 is a very practical table. It has a wide range of uses. It is designed for your notebook but it is also useful for reading, drawing as well as for having breakfast in your bed. The table is made of a high quality plastic which makes it durable, lightweight and easy to transport.

After taking out the table, remove a protective plastic bag in which a product is packed. Please note, the plastic bag should be discarded or kept out of reach of children. The plastic bag may cause suffocation.

There is a LED light located on the left side of the table, just under a USB hub. If you want to use the LED light please release it from the double hitch. The lamp is placed on the flexible leg, so that you can direct it in a desired direction. There is a switch on the back side. The lamp must be connected to a computer with the included USB cable. To start press the button. LED light can also be supplied with three AAA batteries (not included). Attention! Do not insert batteries with (+) and (-) ends reversed.

Table is equipped in a fan, which effectively cools a laptop. Fan helps to keep a laptop's temperature in a safe range, improving a laptop's performance. To run, the table's fan should be connected to a notebook using the included USB cable.

In order to set-up table's legs, you should turn the table around and pull them until legs are well placed into the locked position. Attention! Legs are made of a plastic and they are prone to bend. They should be pulled steadily to avoid a damage or an irreparable deformation. The table's height can be changed by extending the additional part of legs into the lock position.

If you want to hide legs, release the additional part from the lock position and put in together with the main part firstly. Then hide steadily the main part, please be careful not to bend legs.

CAUTION! Both table-tops have latches which prevent from accidental opening of them.


Latches keep table-tops attached to a frame of the table. They are next to holes which make easy to lift table-tops.

To lift one of table-tops, you have to loosen latches by putting pressure on them in the direction of table-top's hinges. Tearing or convulsive pulling may cause latches to break.

Specifications:

1. Material - high quality plastic
2. Two independent table-top parts
3. 4 port USB HUB
4. Cooling fan
5. A light with 3 LEDs
6. Mouse pad with gel wrist pillow
7. Adjustable tilt angle of both table-top parts
8. Laptop's cantilevers (you can hide them in the table-top)
9. Adjustable legs (height and deviation)

Environment protection:

 This symbol on our product nameplates proves its compatibility with the EU Directive 2002/96 concerning proper disposal of waste electric and electronic equipment (WEEE). By using the appropriate disposal systems you prevent the potential negative consequences of wrong product take-back that can pose risks to the environment and human health. The symbol indicates that this product must not be disposed of with your other waste. You must hand it over to a designated collection point for the recycling of electrical and electronic equipment waste. The disposal of the product should obey all the specific Community waste management legislations. Contact your local city office, your waste disposal service or the place of purchase for more information on the collection.

Weight of the device: 1,98 kg

PF10 | laptop table

Comfort Fan



Gratujemy zakupu wielofunkcyjnego stolika pod laptopa - MODECOM COMFORT FAN PF10.

MODECOM COMFORT FAN PF10 to bardzo praktyczny stolik. Przeznaczony pod laptopa, przyda się także zapalonym czytelnikom i rysownikom oraz amatorom śniadań w łóżku. Stolik został wykonany z wysokiej klasy tworzywa sztucznego, dzięki któremu jest wytrzymały, lekki i łatwy w transporcie.

Po wyjściu stolika, należy usunąć ochronną plastikową torbę, w którą zapakowany jest produkt. Uwaga, plastikową torbę należy wyrzucić lub trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci, gdyż może spowodować uduszenie.

Lampka LED znajduje się po lewej stronie stolika, zaraz pod hubem USB. Aby jej użyć należy wpiąć ją z podwójnego złącza. Lampka umieszczona jest na elastycznej nodze, dzięki temu można skierować ją w pożądanym kierunku. Na jej tylnej ścianie znajduje się włącznik. Żeby uruchomić lampkę trzeba podłączyć stolik do komputera za pomocą dołączonego kabla USB i wcisnąć włącznik. Lampkę można również zasilić 3 bateriami typu AAA (nie są dołączone). Uwaga! Baterie powinny zostać umieszczone zgodnie z oznaczeniami (+) i (-).

Stolik został wyposażony w wiatrak, który efektywnie chłodzi laptopa. Pomaga on utrzymywać temperaturę notebooka w bezpiecznym zakresie, poprawiając jego wydajność. Aby uruchomić wentylator należy podłączyć stolik do komputera za pomocą dołączonego kabla USB.

W celu wyciągnięcia nóg stolika, należy go odwrócić i pociągnąć je, aż zostaną dobrze osadzone w pozycji zablokowanej. Uwaga! Nogi stolika wykonane są z tworzywa sztucznego i są podatne na wygięcia. Należy je równomiernie odciągać by uniknąć uszkodzenia lub nieodwracalnego odkształcenia. Wysokość stolika można zmieniać rozkładając dodatkową część nóg, aż do momentu zaskoczenia blokady.


Aby złożyć nogi trzeba najpierw uwolnić z blokady część wydłużającą i schować ją w części głównej. Następnie składamy równomiernie część główną uważając by nie wygiąć nóg.

UWAGA! Oba blaty stolika posiadają złącza, które uniemożliwiają ich przypadkowe odchylenie się. Złącza znajdują się obok otworów ułatwiających uniesienie blatów i utrzymują je razem ze szkieletem stolika w pozycji poziomej. Aby unieść któryś z blatów, należy poluzować złącza, wywierając nacisk na blat w kierunku zawiasów. Szarpanie lub mocne ciągnięcie za blaty może spowodować urwanie złączeń.

Specyfikacja:

1. Materiał - wysokiej klasy tworzywo sztuczne
2. Dwa niezależne blaty
3. 4 portowy HUB USB
4. Wiatrak chłodzący
5. 1 Lampka z 3 diodami LED
6. Podkładka pod myszkę z żelową podszkłą pod nadgarstek
7. Regulowany kont nachylenia obu blatów
8. Wsporniki do laptopa (można je opuścić i schować w blacie)
9. Regulowane nogi (wysokość i odchylenie)

Ochrona środowiska:

 Niniejsze urządzenie oznakowane jest zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej 2002/96/UE dotyczącą utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych (WEEE). Zapewniając prawidłowe usunięcie tego produktu, zapobiegasz potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, które mogą zostać zagrożone z powodu niewłaściwego sposobu usuwania tego produktu. Symbol umieszczony na produkcie wskazuje, że nie można traktować go na równi z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Należy oddać go do punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Usunięcie urządzenia musi odbywać się zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje dotyczące usuwania, odzysku i recyklingu niniejszego produktu można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym nabyłeś niniejszy produkt.

Masa sprzętu: 1,98 kg

Gratulujeme Vám k výběru podložky pod notebook – MODECOM COMFORT FAN P10.

MODECOM COMFORT FAN P10 je velmi praktická pomůcka a lze ji používat mnoha způsoby. Samozřejmě že byla určena pro pohodlnou práci s notebookem, ale můžete ji použít i pro čtení či psaní nebo dokonce i pro snídání do postele. Je vyrobena z vysoce kvalitního plastu, díky čemuž je pevná, lehká a snadno přenosná.

Po vybalení podložky odstraňte ochranný obal. Nezapomeňte, že obal ekologicky zlikvidován a musí být držen z dosahu malých dětí, kterým by mohl způsobit udušení.

Na levé straně pod USB hubem je LED světlo. Chcete-li ho použít, uvolněte ho z uchycení. Reflektor světla je na flexibilním držáku, takže ho snadno můžete nastavit požadovaným směrem. Na zadní straně je jeho vypínač, stačí jen stisknout tlačítko. Světlo musí být připojeno k notebooku přiloženým USB kabelem. Může být také napájeno třemi AAA bateriemi (nejsou součástí dodávky). Pozor! Dejte pozor na správné uložení baterií podle značek (+) a (-), aby nedošlo k přepólování. Podložka je vybavena ventilátorem pro lepší chlazení notebooku. Pomůže Vám udržet teplotu notebooku v bezpečných mezích a využívat ho na maximální výkon. Ventilátor je napájený z notebooku pomocí přiloženého USB kabelu.

Pro nastavení nožek podložky je třeba podložku nejprve otočit a vytáhnout nožky dokud nezachvátne západka v potřebné délce. Pozor! Nožky jsou také vyrobeny z plastu a mohou se prohýbat. Je nutné je vytahovat rovnoměrným tahem a zabránit tak jejich poškození nebo nadměrné deformaci. Výšku podložky lze změnit prodloužením nožek, opět dokud jejich délku nezajistí západka.


Chcete-li nožky složit, uvolníte nejprve druhou část ze zajištěné pozice a potom ji složíte spolu k hlavní části. Potom plynule a opatrně složíte hlavní část, aby nedošlo k jejich ohnutí.

UPOZORNĚNÍ! Obě pracovní části podložky mají západky proti náhodnému otevření, které je drží k hlavnímu rámu podložky. Ty jsou vedle otvorů pro snadnější zvedání pracovních ploch podložky. Pro zvednutí pracovní části uvolníte západku jemným tlakem směrem k jejím pantům. Vytrhávání západek nebo jejich odjišťování nepřiměřeným tahem může způsobit jejich poškození.

Specifikace:

- | | |
|---|--|
| 1. materiál – vysoce kvalitní plast | 6. podložka pod myš s gelovým polštářkem pro zápěstí |
| 2. dvě nezávislé části pracovní plochy podložky | 7. nastavitelný sklon obou pracovních částí podložky |
| 3. 4-portový USB hub | 8. zarážky proti sesmeknutí notebooku z podložky |
| 4. ventilátor | 9. nastavitelné nožky (výška a sklon) |
| 5. pracovní světlo se třemi LED | |

Ochrana životního prostředí:

 Tato zařízení je označené dle Směrnici Evropské unie č. 2002/96/EU týkající se likvidace elektrických a elektronických zařízení (WEEE). Separovaně zlikvidovat této zařízení znamená zabránit případným negativním důsledkům na životní prostředí a zdraví, které by mohli vzniknout z nevhodné likvidace. Symbol na výrobku znamená, že se zařízení nesmí likvidovat spolu s běžným domovým odpadem. Opatřené zařízení lze odevzdat do osobitných sběrných středisek, poskytujících takovou službu. Likvidace zařízení provádějte dle platných předpisů pro ochranu životního prostředí týkající se likvidace odpadů. Podrobné informace týkající se likvidace, znovu získání a recyklace výrobku získáte na městském úřadu, skladiště odpadu nebo obchodě, v kterém jste nakoupili výrobek.
Hmotnost: 1,98 kg

PF10 | laptop table

Comfort Fan



Blahoželáme vám k zakúpeniu stolíka pre laptop - MODECOM COMFORT FAN PF10.

MODECOM COMFORT FAN PF10 je veľmi praktický stolík. Je určený pre laptop, môžu ho využívať aj náruživí čitatelia alebo maliari ako aj tí, ktorí milujú raňajkovať v posteli. Stolík je vyrobený z plastu vysokej kvality, vďaka čomu je odolný, ľahký a jednoducho sa prenáša.

Najprv je potrebné stolík vybrať z ochrannej plastovej tašky, do ktorej je výrobok zabalený. Pozor, plastovú tašku je nutné vyhodiť alebo uložiť na miesto, na ktoré nemajú prístup deti, nakoľko by mohla spôsobiť zadusenie.

LED lampa sa nachádza na ľavej strane stolíka, hneď pod USB hubom. Pred použitím je potrebné ju vybrať z dvojitého závesu. Lampa je osadená na elastickej nohe, vďaka čomu je možné ju nasmerovať do požadovaného smeru. V zadnej časti lampy sa nachádza vypínač. Pre uvedenie lampy do prevádzky je potrebné pripojiť stolík ku počítaču pomocou priloženého USB kábla a stlačiť vypínač. Lampu je tiež možné napájať 3 batériami typu AAA (nie sú súčasťou kompletu). Pozor! Pri vkladaní batérií je potrebné dodržať vyznačenú polaritu (+) a (-).

Stolík je vybavený ventilátorom, ktorý zabezpečuje účinné chladenie laptopu. Napomáha to udržiavať teplotu notebooku v bezpečnom rozsahu, čím sa zvyšuje jeho výkon. Pre uvedenie ventilátora do prevádzky je potrebné pripojiť stolík ku počítaču pomocou priloženého USB kábla.

Pre vytiahnutie nôh stolíka je potrebné stolík obrátiť a nohy vytiahnuť a zablokovať v požadovanej polohe. Pozor! Nohy stolíka sú vyrobené z plastu a sú náchylné na ohnutie. Je potrebné ich nasadiť rovnomerne, aby nedošlo k ich poškodeniu alebo nevratnej deformácii. Výšku stolíka je možné zmeniť rozložením dodatočných častí nôh, až sa ich poloha zablokuje.

Nohy sa skladajú tak, že predĺžovacie časti nôh sa najprv uvoľnia zo zablokovanej polohy a schovajú sa do hlavnej časti. Potom sa rovnomerne zložia hlavné časti nôh. Pri tom je potrebné dávať pozor, aby nedošlo k ohnutowi nôh.

POZOR! Obidve dosky stolíka sú vybavené dvomi závesmi, ktoré umožňujú ich prípadné naklápanie. Závesy sa nachádzajú vedľa otvorov umožňujúcich zdvíhanie dosiek a udržiajú ich spolu s kostrou stolíka vo vodorovnej polohe. Pre zdvihnutie niektorej dosky je potrebné povoliť závesy a pritlačiť na dosku v smere závesov. Trhanie alebo neprimerané ťahanie za dosky môže spôsobiť utrhnutie závesov.

Špecifikácia:

1. Materiál – plast vysokej kvality
2. Dve nezávislé dosky
3. 4-portový USB hub
4. Chladiaci ventilátor
5. 1 lampa s 3 LED diódami

6. Podložka pod myš s gélovou poduškou pre zápästie
7. Nastaviteľný uhol sklonu obidvoch dosiek
8. Držiaky pre laptop (je možné ich spustiť a skryť v doske)
9. Nastaviteľné nohy (výška a sklon)

Ochrana životného prostredia:



Tieto zariadenie je označené podľa Smernice Európskej únie č. 2002/96/EU týkajúcej sa likvidácií elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Separovane zlikvidovať tieto zariadenie znamená zabrániť prípadným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a zdravie, ktoré by mohli vzniknúť z nevhodnej likvidácie. Symbol na výrobku znamená, že sa zariadenie nesmie likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Opatrené zariadenie je treba odovzdať do osobitných zberných stredísk, poskytujúcich takúto službu. Likvidáciu zariadenia prevádzajte podľa platných predpisov pre ochranu životného prostredia týkajúcich sa likvidácií odpadov. Podrobné informácie týkajúce sa likvidácií, znovu získania a recyklácií výrobku získate na mestskom úrade, sklade odpadov alebo obchode, v ktorom ste nakúpili výrobok.

Hmotnosť: 1,98 kg

Gratulálunk, hogy hozzájutott egy - MODECOM COMFORT FAN P10 asztalhoz.

MODECOM COMFORT FAN P10 egy nagyon praktikus asztal. Széles körű felhasználási lehetőséget biztosít. Használhatja notebookhoz, de hasznos olvasásos, rajzoláshoz, valamint azért, hogy könnyebben reggelizzon az ágyban. A asztal jó minőségű műanyagból készült, ami miatt tartós, könnyű és könnyen szállítható.

Miután kivette a dobozból az asztalt, távolítsa el a műanyag zsákokat, amibe a terméket csomagolták. Felhívjuk figyelmét, hogy a zsákokat dobja ki, vagy tárolja olyan helyen, hogy gyermektől elzárva legyen. A műanyag zacskó fulladást okozhat.

A termékben helyett kapott egy Led lámpa. Ha szüksége lenne rá ott találja az USB hub alatt, egy dupla rántással ki is jön, rugalmas lábaival közvetlenül oda tudja rögzíteni az asztalon, ahol önnek szüksége van rá. Működéséhez csak csatlakoztatni kell a notebookhoz és a lámpa hátulján található gombbal be is lehet kapcsolni. A lámpát működtetheti 3db AAA típusú elemmel is. Ez nem tartozéka a csomagnak. Figyeljen oda, hogy pólus helyesen helyezze be az elemeket!

Az asztalba egy ventilátort is szereltünk, amely segíti a laptop egyenletes hőmérsékleten való tartását, így javítja a laptop működését és teljesítményét. A ventilátort egy usb kábellel láttuk el amit a notebookba dugva már működteti is azt.

Az asztal lábai igen strapabíró anyagból készültek, de mivel műanyag az alapanyag hajlamosak az eldeformálódásra. Ezért kérjük, ne feszegetse azokat. A lábak mindig legyen teljesen kihúzva és stabilan álljanak. A lábak kihúzásával lehet az asztal magasságát is állítani. Ha nincs szüksége a lábakra, el is lehet azokat rejtetni az asztalba. Kérjük itt is figyelmesen helyezze vissza ne feszegetse azokat.


FIGYELEM! minden asztalon van két zár a biztonság érdekében. Itt is vigyázni kell arra, hogy ne feszegetjük az anyag roncsolása miatt. A csatok tartják a felső részt az asztal kerethez. A csatok mellett vannak lyukak melyekkel könnyedén emelhetjük meg a felső részt. Hogy vissza engedjük a felső részt, lazítsa meg a zárat egy kis nyomással a zsanérok segítségével. Vigyázat! Ne feszítse vagy szakítsa a zárat mert töréshez vezethetnek.

Specifikáció:

1. Alapanyag – kiváló minőségű műanyag
2. Két független asztali alkatrész
3. 4 portos usb hub
4. Hűtőventilátor
5. 3 LED-es lámpa

6. Egérpad zselés csuklótartóval
7. Állítható dőlésszög minden asztali alkatrészen
8. Laptop konzolok (el lehet rejtetni az asztalban)
9. Állítható lábak (hosszúság és dőlés)

Környezetvédelem:

 Az alábbi készülék az Európai Unió 2002/96/EU, elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására vonatkozó irányelvének megfelelő jelöléssel rendelkezik (WEEE). A termék megfelelő eltávolításának a biztosításával megelőzi a termék helytelen tárolásából eredő, a természetes környezetre és az emberi egészségre ható esetleges negatív hatásokat. A terméken található jelölés arra utal, hogy a terméket nem szabad átlagos háztartási kommunális hulladékként kezelni. A terméket át kell adni az újrahasznosítással foglalkozó elektromos és elektronikus készülékek begyűjtő helyére- A termék eltávolításának meg kell felelnie a helyi, érvényben lévő, hulladékok eltávolítására vonatkozó környezetvédelmi szabályoknak. Az alábbi termék eltávolítására, visszanyerésére és újrahasznosítására vonatkozó részletes információkat a városi hivatalban, tisztító üzemben vagy abban a boltban szerezheti be, ahol megvásárolta az alábbi terméket.

Termék súlya: 1,98 kg

PF10 | laptop table

Comfort Fan



Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Laptop-Tisches - MODECOM COMFORT FAN P10.

MODECOM COMFORT FAN P10 ist ein sehr nützlicher Tisch. Er kann vielseitig eingesetzt werden. Er wurde für Ihr Notebook konzipiert, ist aber auch nützlich beim Lesen, Zeichnen oder für das Frühstück im Bett. Der Tisch ist aus einem hochwertigen Kunststoff hergestellt, der ihn robust, leicht und einfach zu transportieren macht. Nach dem Herausnehmen des Tisches, entfernen Sie bitte die Schutzfolie, in die das Produkt verpackt ist. Achtung, die Plastikfolie sollte entsorgt oder außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden. Erstickenungsgefahr!

An der linken Seite des Tisches, direkt unter dem USB-Hub, befindet sich eine LED-Leuchte. Wenn Sie das LED-Licht verwenden möchten, lösen Sie bitte die beiden Befestigungshaken. Die Lampe ist an einen flexiblen Arm befestigt, so dass man sie in die gewünschte Richtung bewegen kann. Der Schalter befindet sich auf der Rückseite. Die Lampe muss mit dem mitgelieferten USB-Kabel an einen Computer angeschlossen werden. Zum Einschalten drücken Sie den Schalter. Das LED-Licht kann auch mit drei AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) betrieben werden. Achtung! Bitte achten Sie beim Einlegen der Batterien darauf, dass die (+) und (-) Enden nicht verwechselt werden.

Der Tisch ist mit einem Gebläse ausgestattet, das einen Laptop wirksam kühlt. Der Ventilator hilft, die Laptop-Temperatur in einem sicheren Bereich zu halten und die Performance des Laptops sicherzustellen. Damit der Ventilator funktioniert, sollte er über das mitgelieferte USB-Kabel an einen Laptop angeschlossen werden.

Um den Tisch aufzubauen, sollten Sie ihn umdrehen und die Beine herausziehen, bis sie sicher in der verriegelten Position sitzen. Achtung! Die Beine sind aus Kunststoff gefertigt, und neigen zum Verbiegen. Sie sollten ständig unter Spannung stehen, um eine Beschädigung oder irreparable Verformungen zu vermeiden. Die Tischhöhe kann durch das Ausziehen und Einrasten der zusätzlichen Bein-Teile verändert werden.

Wenn Sie die Beine einklappen möchten, lösen Sie zuerst die Verriegelung der Verlängerungen und legen diese zuerst mit dem Hauptteil zusammen. Dann können Sie die Beine dauerhaft einklappen. Bitte achten Sie darauf die Beine nicht zu verbiegen.


ACHTUNG! Beide Tischplatten haben Verriegelungen, die vor versehentlichem Öffnen schützen. Die Riegel halten die Tischplatte mit dem Rahmen des Tisches verbunden. Um das Verstellen der Tischplatte zu erleichtern, sind die Riegel dicht an Löchern positioniert. Zum Verstellen einer Tischplatte, müssen Sie die Riegel durch Drücken in Richtung der Scharniere lösen. Durch Reißen oder krampfhaftes Ziehen können die Verriegelungen zerbrechen.

Spezifikationen:

1. Material - aus hochwertigem Kunststoff
2. Zwei unabhängige Tisch-Teile
3. 4 Port USB Hub
4. Kühlgebläse
5. Eine Lampe mit 3 LEDs

6. Mauspad mit Gel Handgelenkauflage
7. Einstellbarer Neigungswinkel der beiden Tisch-Teile
8. Laptop's Cantilever (Sie können sie in der Tischplatte verstecken)
9. Höhenverstellbare Füße (Höhe und Neigung)

Umgebung schützen:

 Diese Geräte sind gemäß der EU-Richtlinie 2002/96/EU über die Entsorgung des Elektro- und Elektronikgeräts (ROHS) gekennzeichnet. Durch ordnungsgemäße Entsorgung des Produkts beugen Sie den möglichen negativen Folgen für die Umwelt und menschliche Gesundheit, die durch ordnungswidrige Abfallentsorgung gefährdet werden können, vor. Das auf dem Produkt angebrachte Symbol ist ein Hinweis, dass das Gerät nicht wie sonstiger Hausmüll zu handhaben ist. Es ist einer Rücknahmestelle für recycelbares Elektround Elektronikgerät abzugeben. Die Entsorgung des Geräts hat gemäß den lokalen Umweltschutz- und Abfallentsorgungsvorschriften zu erfolgen. Die detaillierten Informationen zu der Entsorgung, Verwertung und dem Recycling dieses Produkts sind bei der Stadtverwaltung, dem Entsorgungsträger bzw. in dem Laden, in dem Sie das Gerät erworben haben, einzuholen. Masse des Geräts: 1,98 kg

Поздравляем с покупкой многофункционального столика для ноутбука «MODECOM COMFORT FAN PF10».

«MODECOM COMFORT FAN PF10» – это очень практичный столик. Он предназначен для ноутбука, но пригодится также страстным читателям и чертежникам, а также любителям завтраков в постели. Столик изготовлен из высококачественного пластика, благодаря чему он прочен, легок и удобен при транспортировке.

Достав столик, следует удалить защитный пластиковый пакет, в который упаковано изделие. Внимание: пластиковый пакет следует выбросить или хранить в недоступном для детей месте, поскольку он может вызвать удушье.

Светодиодная лампа находится с левой стороны столика, под USB-хабом. Чтобы ей воспользоваться, нужно ее выдвинуть из двойной защелки. Лампа расположена на эластичной ножке, благодаря чему ее можно направить в нужную сторону. На ее задней стене находится выключатель. Чтобы включить лампу, необходимо подключить столик к компьютеру с помощью прилагаемого кабеля USB и нажать выключатель. Лампу также можно питать 3 батарейками типа AAA (не входят в комплект). Внимание! Батарейки должны располагаться согласно с обозначениями полюсов (+) и (-).

Столик оснащен вентилятором, который эффективно охлаждает ноутбук. Он помогает удерживать температуру ноутбука в безопасных пределах, улучшая его производительность. Чтобы включить вентилятор, необходимо подключить столик к компьютеру с помощью прилагаемого кабеля USB.

Для извлечения ножек столика, его следует перевернуть и потянуть за ножки до упора, пока они не будут расположены в зафиксированном положении. Внимание! Ножки столика изготовлены из пластика и могут гнуться. Чтобы избежать повреждения или необратимых деформаций, их следует оттягивать равномерно. Высоту столика можно изменять, раскладывая дополнительные части ножек до момента фиксации.

Чтобы сложить ножки, сначала нужно освободить от фиксации удлиняющие части ножек и спрятать их в основной части ножек. Затем равномерно сложить основную часть, следя при этом за тем, чтобы не выгнуть ножки.

ВНИМАНИЕ! Обе столешницы столика имеют защелки, которые не позволяют им случайно отклониться.

Защелки находятся рядом с отверстиями, облегчающими поднятие столешниц, и удерживают их вместе с корпусом столика в горизонтальном положении.

Чтобы поднять какую-либо из столешниц, необходимо освободить защелки, осуществляя нажим на столешницу в направлении петель. Рывки или сильные тянущие движения за столешницы могут привести к срыву петель.

Спецификация:

1. Материал – высококачественный пластик.
2. Две независимые столешницы.
3. 4-портовый USB-хаб.
4. Охлаждающий вентилятор.
5. 1 лампа с 3 светодиодами.
6. Коврик под мышку с гелевой подушкой под запястье.

7. Регулируемый угол наклона обеих столешниц.
8. Кронштейны для ноутбука (их можно опустить и спрятать в столешнице).
9. Регулируемые ножки (высота и отклонение).

