



Q20 instrukcja obsługi oraz funkcje wyświetlacza LCD


LCD DISPLAY OPERATION MANUAL



WIĄZKI PRZEWODÓW



Zasilanie – Podłącz do zasilacza, 450 mm długości



Wentylator – podłącz do CPU Fan, 600 mm długości




Dysk Twardy – podłącz do zworki HDD_LED na płycie głównej.




Czujnik Temperatury – tolerancja wynosi $\pm 1^\circ\text{C}$. 600 mm długości.

INSTALACJA CZUJNIKA TEMPERATURY:



or



HDD

Czujnik musi być umieszczony w pobliżu procesora, lub na HDD za pomocą specjalnej taśmy.

USTAWIENIA PRZYCISKÓW

SET (Przycisk funkcyjny): Naciśnij SET, aby ustawić alarmowy poziom temperatury. Następnie naciśnij UP lub DOWN, aby precyzyjnie ustawić temperaturę – jedno naciśnięcie to 1°C. Najwyższa wartość to 90°C, najniższa 40°C. Po ustawieniużądanego poziomu, zatwierdź przyciskiem SET.

RESET (Przycisk Reset): kasuje ustawienia do wartości domyślnych. Wartość poziomu temperatury, pozostaje bez zmian.

FUNKCJE WYŚWIETLACZA

DYSK TWARDY – migająca dioda informuje o pracy HDD

WYŚWIETLACZ TEMPERATURY – Zakres wynosi od 0°C do 99°C jeżeli wykryta temperatura przekroczy 99°C, HI zostanie wyświetlone, jeżeli temperatura nie przekracza 0°C, wyświetla się LO

MONITORUJE PRĘDKOŚĆ OBROTÓW WENTYLATORA.

Zakres wynosi 0RPM do 9999RPM. Wyświetlacz wentylatora zacznie migać oraz alarmować co 15 sekund, jeżeli wentylator zatrzyma się, lub nastąpi awaria. Naciśnij jakikolwiek

przycisk aby wyłączyć alarm. Wyświetlacz wskazuje 10 na skali, jeżeli obroty przekraczają 1000RPM. 15 oznacza przekroczenie 1500RPM

WYŚWIETLACZ CZASU PRACY KOMPUTERA, włącza się przy każdym uruchomieniu komputera. Maksymalny czas wynosi 99 godzin 59 minut 59 sekund. Jeżeli wartość zostanie przekroczona wyświetli się 00:00.

ZASILANIE – gdy komputer jest prawidłowo zasilany, dioda PWR na wyświetlaczu miga.