

MODECOM VOLCANO LANPARTY RGB
MECHANICAL KEYBOARD

USER'S MANUAL



MODECOM

MODECOM VOLCANO LANPARTY RGB MECHANICAL KEYBOARD



Системни изисквания

Компютърът е съвместим с операционна система Windows
USB порт

Съдържание на опаковката

Механична клавиатура
Ръководство за обслужване

Спецификация

Интерфейс: USB
Тип: Механична
Брой клавиши: 87
Размери: 358x138x38 mm
Тегло с проводника: ок. 710 g

Инсталиране

Клавиатура MODECOM LANPARTY RGB е устройство, съвместимо със стандарт Plug-n-Play, както и със системи Windows.

Инсталиране в компютър със система Windows:

- Локализирайте свободен USB порт
- Включете клавиатурата към компютъра
- Клавиатурата ще бъде автоматично открита и инсталирана от операционната система
- Клавиатурата е готова за работа

Мултимедийни функции

- FN+F1** – медия
- FN+F2** – сила на звука -
- FN+F3** – сила на звука +
- FN+F4** – без звук
- FN+F5** – задържане

- FN+F6** – предишен
- FN+F7** – възпроизвеждане/пауза
- FN+F8** – следващ

Програмни функции

- FN+F9** – и-мейл поща
- FN+F10** – начална страница
- FN+F11** – моят компютър
- FN+F12** – калкулатор

Режим на подсветка

- FN+L1 (INSERT)** – 3 анимирани ефекта на подсветка (7 colors circle, single color breathing, spreading and LED constant)
- FN+L2 (HOME)** – 3 анимирани ефекта на подсветка (spreading and LED off, single keycap LED on, single line LED on)klIkJ
- FN+L3 (PGUP)** – 3 анимирани ефекта на подсветка (function curves, whirl, rain drops)
- FN+L4 (DEL)** – 3 анимирани ефекта на подсветка (waves, arrow, dance)
- FN+L5 (END)** – 3 анимирани ефекта на подсветка (colorful stars, spark, rainbow breathing)
- FN+L6 (PD)** – 3 анимирани ефекта на подсветка (diagonal, expansion, mix colors breathing)
- FN+PS (PRNTSC)** – блокировка на клавиша FN, когато е блокиран, не можем да регулираме настройките FN+
- FN+SL (SCROLL)** – подсветка (включване, изключване)
- FN+PB (PAUSE BREAK)** – връщане към фабрични настройки (reset)

FN+M1 – индивидуални настройки на подсветката (натиснете клавиша FN, след това натиснете 2x клавиша M2, сега можете да изберете клавишите, които ще бъдат подсветлени, приключете регулирането на настройките, като натиснете FN+M1)

Настройки на подсветката

FN+СТРЕЛКА НАГОРЕ – регулира яркостта на подсветката (по-голяма интензивност)

FN+СТРЕЛКА НАДОЛУ – регулира яркостта на подсветката (по-малка интензивност)

FN+СТРЕЛКА НАЛЯВО – променя на посоката на анимация на подсветката

FN+СТРЕЛКА НАДЯСНО – променя на цвета на подсветката



Това устройство е проектирано и изработено от висококачествени материали и компоненти, които могат да бъдат повторно използвани. Ако устройството, опаковката, инструкцията за обслужване и др. притежават символ, изобразяващ зачеркнат контейнер за отпадъци, това означава, че продуктът подлежи на разделно събиране съгласно Директивата на Европейския Парламен и Съвета 2012/19/ЕС. Този вид маркировка информира, че електрическото и електронно оборудване след периода на употреба не може да бъде изхвърлян заедно с другите битови отпадъци. По-

требителят е длъжен да предаде употребения уред в пункта за събиране на стари електроуреди. Пунктовете за събиране, в това число местните пунктове за събиране, магазините и общинските институции, изграждат необходимата система за предаване на такова оборудване. Правилното утилизиране на стари електроуреди спомага за избягване на вредните за здравето на хората и естествената среда последици, произтичащи от възможността в уреда да се намират опасни елементи, както и неправилното складиране и преработване на такова оборудване. Разделното събиране спомага и за възстановяването на материали и компоненти, от които е било изработено устройството. Битовото домакинство изпълнява важна роля при повторното използване и възстановяване, в това число и рециклиране, на стари уреди, на този етап се изгражда и позицията, която оказва влияние върху съхраняването на общото благо, каквото е чистата околна среда. Битовите домакинства представляват и един от най-големите потребители на малки уреди и рационалното им стопанисване на този етап оказва влияние при оползотворяването на вторични суровини. В случай на неправилно утилизиране на този продукт, могат да бъдат наложени наказания, съгласно местното законодателство.

MODECOM VOLCANO LANPARTY RGB MECHANICAL KEYBOARD

CZ

Systémové požadavky

PC kompatibilní s operačním systémem Windows
Dostupný USB port

Balení obsahuje

mechanickou klávesnici
uživatelský manuál

Specifikace

Rozhraní: USB
Typ: Mechanická
Počet kláves: 87
Rozměry: 358 × 138 × 38 mm
Váha: 710 g

Instalace

Toto je PnP (Plug-n-Play) zařízení je kompatibilní s Windows 2000 a pozdějšími verzemi

Pro instalaci zařízení, prosím, postupujte podle následujících kroků:

- Najděte dostupný USB port
- Připojte klávesnici k počítači
- Klávesnice by měla být automaticky nalezena a nainstalována operačním systémem
- Klávesnice je připravena k použití

Multimediální klávesy

FN + F1 - média
FN + F2 - Hlasitost +
FN + F3 - Hlasitost -
FN + F4 - vypnutí zvuku
FN + F5 - Stop
FN + F6 - Předchozí
FN + F7 - Přehrát / Pauza
FN + F8 - Následující

Softvérové funkce

FN + F9 - Email
FN + F10 - Domů
FN + F11 - Můj počítač
FN + F12 - Kalkulačka

Režimy podsvícení

FN+L1 (INSERT) – 3 styly svícení (7 colors circle, single color breathing, spreading and LED constant)

FN+L2 (HOME) – 3 styly svícení (spreading and LED off, single keycap LED on, single line LED on)

FN+L3 (PGUP) – 3 styly svícení (function curves, whirl, rain drops)

FN+L4 (DEL) – 3 styly svícení (waves, arrow, dance)

FN+L5 (END) – 3 styly svícení (colorful stars, spark, rainbow breathing)

FN+L6 (PD) – 3 styly svícení (diagonal, expansion, mix colors breathing)

FN + PS (PRNTSC) - FN zámek, když je blokován, nejsou možné nastavení FN +

FN + SL (SCROLL) - podsvícení (Zapnout, vypnout)

FN + PB (PAUSE BREAK) - výchozí nastavení (reset)

FN + M1 - Individuální nastavení podsvícení (stiskněte FN, stiskněte 2x M2, nyní si můžete zvolit, která tlačítka budou zvýrazněny, nastavení uložte stiskem kláves Fn + M1)

Nastavení podsvícení

FN + UP - Regulace jasu (nahoru)

FN + DOWN - Regulace jasu (dole)

FN + LEFT - Přepínání směru podsvícení

FN + RIGHT - Přepínání barev podsvícení



Tento přístroj byl navržen a vyroben z materiálů a vysoce kvalitních recyklovatelných komponentů. Pokud zařízení, jeho obal, návod k obsluze, atd. jsou označeny přeškrtnutým kontejnerem, znamená to, že jsou předmětem odděleného sběru komunálního odpadu v souladu se směrnicí 2012/19 / UE Evropského parlamentu a Rady. Takové označení znamená, že elektrická a elektronická zařízení po použití nelze vyhodit s jinými odpady z domácnosti. Uživatel je povinen vrátit použité zařízení do určeného sběrného místa pro odpad elektrických a elektronických zařízení. Sběrná místa, včetně lokálních

sběrných míst, obchodů či místních sběren, zajistí vhodný způsob likvidace těchto zařízení. Správná likvidace starých přístrojů pomáhá zabránit škodlivým následkům pro lidské zdraví a životní prostředí, vyplývajících z možného výskytu nebezpečných látek v zařízeních a z nesprávného skladování a zpracování takového zařízení. Tříděný sběr také pomáhá obnovit materiály a komponenty, ze kterých byly zařízení vyrobeny. Domácnost hraje klíčovou roli v přispívání k recyklaci a opětovnému využití odpadních zařízení. Domácnosti jsou také jedním z největších uživatelů malých zařízení. Správné nakládání s odpadem podporuje recyklaci. V případě nevhodného nakládání s odpady, mohou být stanoveny sankce v souladu s vnitrostátními právními předpisy.

MODECOM VOLCANO LANPARTY RGB MECHANICAL KEYBOARD

DE

Systemanforderungen

Computer kompatibel mit dem Windows-Betriebssystem
USB-Anschluss

Inhalt der Verpackung

Mechanische Tastatur
Bedienungsanleitung

Spezifikation

Schnittstelle: USB
Typ: Mechanisch
Tastenzahl: 87
Maße: 358x138x38 mm
Gewicht mit Leitung: ca. 710 g

Installation

Die MODECOM LANPARTY RGB-Tastatur ist ein Gerät, das dem Plug-n-Play-Standard entspricht und mit Windows-Systemen kompatibel ist.

Installation am Rechner mit dem Windows-System:

- Lokalisieren Sie einen freien USB-Anschluss
- Schließen Sie die Tastatur an den Rechner an
- Die Tastatur wird erkannt und von dem Betriebssystem automatisch installiert
- Die Tastatur soll betriebsbereit sein

Multimedia-Funktionen

FN+F1 – Media
FN+F2 – Lautstärke -
FN+F3 – Lautstärke +
FN+F4 – Stummschaltung
FN+F5 – Stopp

FN+F6 – vorherig
FN+F7 – Wiedergabe/Pause
FN+F8 – nächst

Funktionen der Software

FN+F9 – E-Mail
FN+F10 – Homepage
FN+F11 – Arbeitsplatz
FN+F12 – Taschenrechner

Hintergrundbeleuchtungsmodi

FN+L1 (INSERT) – 3 Effekte animierter Hintergrundbeleuchtung (7 colors circle, single color breathing, spreading and LED constant)

FN+L2 (HOME) – 3 Effekte animierter Hintergrundbeleuchtung (spreading and LED off, single keycap LED on, single line LED on)klkjk

FN+L3 (PGUP) – 3 Effekte animierter Hintergrundbeleuchtung (function curves, whirl, rain drops)

FN+L4 (DEL) – 3 Effekte animierter Hintergrundbeleuchtung (waves, arrow, dance)

FN+L5 (END) – 3 Effekte animierter Hintergrundbeleuchtung (colorful stars, spark, rainbow breathing)

FN+L6 (PD) – 3 Effekte animierter Hintergrundbeleuchtung (diagonal, expansion, mix colors breathing)

FN+PS (PRNTSC) – Sperre der FN-Taste, wenn gesperrt, kann FN+ nicht eingestellt werden

FN+SL (SCROLL) – Hintergrundbeleuchtung (AN, AUS)

FN+PB (PAUSE BREAK) – Wiederherstellen der Voreinstellung (Rückstellung)

FN+M1 – kundenspezifische Einstellung der Hintergrundbeleuchtung (drücken Sie die Taste FN, dann drücken Sie 2x die Taste M2, jetzt können Sie Tasten auswählen, die hinterleuchtet werden, speichern Sie die Einstellung, indem Sie auf FN+M1 drücken)

Einstellen der Hintergrundbeleuchtung

FN+PFEIL NACH OBEN – Einstellen der Hintergrundbeleuchtungshelligkeit (höhere Intensität)

FN+PFEIL NACH UNTEN – Einstellen der Hintergrundbeleuchtungshelligkeit (niedrigere Intensität)

FN+PFEIL NACH LINKS – Richtungsänderung der Hintergrundbeleuchtungsanimation

FN+PFEIL NACH RECHTS – Änderung der Hintergrundbeleuchtungsfarbe



Dieses Gerät wurde aus hochqualitativen Materialien und Komponenten hergestellt, die mehrfach verwendbar sind. Sind das Gerät, Verpackung, Bedienungsanleitung, usw. mit dem Symbol „durchgestrichene Mülltonne“ gekennzeichnet, bedeutet das, dass das Gerät gemäß der EU Richtlinie 2012/19/UE selektiv zu sammeln ist. Dieses Symbol weist darauf hin, dass das Elektro- und Elektronik-Altgerät nach Ablauf seiner Lebensdauer nicht zusammen mit Haushaltab-

fälle entsorgt werden darf. Der Nutzer ist verpflichtet, das Gerät an diejenigen Entsorgungsträger zurückzugeben, die die Sammlung der Elektro- und Elektronik-Altgeräte durchführen. Die Entsorgungsträger, darunter lokale Sammelstellen, Geschäfte und kommunale Sammelstellen, bilden ein entsprechendes System, das die Rückgabe dieser Altgeräte ermöglicht. Die ordnungsgemäße Behandlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten trägt dazu bei, dass die für Mensch und Umwelt gefährlichen Auswirkungen, die durch gefährliche Substanzen, sowie durch nicht ordnungsgemäße Lagerung und Weiterverarbeitung der Altgeräte entstehen, vermieden werden. Selektive Sammlung beiträgt dazu, dass die Materialien und Komponenten, aus denen das Gerät hergestellt wurde, recycelt werden können. Der Haushalt kann einen wichtigen Beitrag zur Wiederverwendung und Verwertung (darunter Recycling) des abgenutzten Gerätes leisten. In diesem Stadium ist die Haltung zu gestalten, die zur Erhaltung der sauberen Umwelt – unserem gemeinsamen Gut – beiträgt. Haushalte gehören zu der Gruppe der größten Nutzer von Kleingeräten. Rationale Behandlung von Kleingeräten in diesem Stadium hat einen Einfluss auf Verwertung der sekundären Rohstoffen. Im Fall der falschen Behandlung sind die Sanktionen gemäß geltenden nationalen Rechtsvorschriften zu verhängen.

MODECOM VOLCANO LANPARTY RGB MECHANICAL KEYBOARD



System requirements

PC Compatible with Windows operating system
Available USB port

Package contents

Mechanical keyboard
User's manual

Specification

Interface: USB
Type: Mechanical
Keys: 87
Dimensions: 358x138x38 mm
Weight: ok. 710 g

Installation

This is PnP (Plug-n-Play) device and compatible with Windows 2000 and later editions

To install this device please follow the below steps:

- Find available USB port
- Connect keyboard to the computer
- Keyboard should be automatically detected and installed by the operating system
- Keyboard is ready to be used

Multimedia keys

FN+F1 – media
FN+F2 – Volume +
FN+F3 – Volume -
FN+F4 – Mutes the media playback
FN+F5 – Stop
FN+F6 – Previous
FN+F7 – Play / Pause
FN+F8 – Next

Software keys

FN+F9 – Email
FN+F10 – Home
FN+F11 – My computer
FN+F12 – Calculator

Backlight Effects

FN+INS (INSERT) – LED running (waving, breathing, spreading)

FN+HM (HOME) – LED spreading

FN+PU (PGUP) – LED waving, press again, constant LED

FN+DEL – LED breathing

FN+END – Customization LED

mode, 10 groups customization LED for 10 different games. Press

FN+1, then press FN +END, enter customization mode, LED indicator is flashing. Then set any key

LED on as you want. Press FN+END again, setting finish. Users could set 10 groups customization LED modes with FN+1~0.

FN+PGDN (PD) – single key LED on

FN+PS (PRNTSC) – Lock FN functional key (lock/unlock FN, when FN locked, no combination function)

FN+SL (SCROLL) – 6 keys/87keys anti-ghosting function switch, default is 87 keys anti-ghosting

FN+PB (PAUSE BREAK) – LED running, light running between lines with crossing cycle

LED settings

FN+<<arrow up>> – light up

FN+<<arrow down>> – light down

FN+arrow left – LED spreading / breathing speed down

FN+arrow right – LED spreading / breathing speed up

Another settings

FN+ESC – Factory reset (press for 3 seconds)

 This device was designed and made of high-quality reusable materials and components. If the device, its packaging, user's manual, etc. are marked with crossed waste container, it means they are subject to segregated household waste collection in compliance with the Directive 2012/19/UE of the European Parliament and of the Council. This marking informs that electric and electronic equipment shall not be thrown away together with household waste after it's been utilised. The user is obliged to bring the utilised equipment to electric and electronic waste collection point. Those running such collection points, including local

collection points, shops or commune units, provide convenient system enabling to scrap such equipment. Appropriate waste management aids in avoiding consequences which are harmful for people and environment and result from dangerous materials used in the device, as well as improper storage and processing. Segregated household waste collection aids recycle materials and components of which the device was made. A household plays crucial role in contributing to recycling and reusing the waste equipment. This is the stage where the basics are shaped which largely influence the environment being our common good. Households are also one of the biggest users of small electrical equipment. Reasonable management at this stage aids and favours recycling. In the case of improper waste management, fixed penalties may be imposed in accordance with national legal regulations.

MECHANICAL KEYBOARD

Requerimientos del sistema

PC Compatible con Sistema operativo Windows
Puerto USB disponible

Contenido en una caja

Teclado mecánico
Manual de uso

Especificación


Interfaz: USB
Tipo: Mecánico
Teclas: 87
Dimensiones: 358 × 138 × 38 mm
Peso: aprox. 710 g

Instalación

Este es un dispositivo PnP (Plug-and-Play) compatible con Windows 2000 y ediciones posteriores

Para instalar este dispositivo, por favor, seguir los pasos abajo:

- Encontrar un Puerto USB disponible
- Conectar el teclado al ordenador
- EL teclado debe estar detectado e instalado automáticamente por el sistema operativo
- El teclado está listo para usar.

 Este dispositivo ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes reutilizables de alta calidad. Si el dispositivo, su embalaje, instrucciones de uso, etc. están marcados

con el contenedor de basura tachado, significa que están sujetos a la recogida de residuos selectiva de residuos domésticos de acuerdo con la la Directiva 2012/19 / UE del Parlamento Europeo y del Consejo. Esta marca informa que los equipos eléctricos y electrónicos no se deben desechar junto con la basura doméstica después de que han sido utilizados. El usuario está obligado a llevar el equipo utilizado a un punto de recogida de residuos eléctricos y electrónicos. Los que dirigen estos puntos de recogida, incluyendo los puntos de recogida locales, tiendas o unidades de la comuna, proporcionan sistema cómodo que permite desechar ese equipo. Herramientas adecuadas de gestión de residuos ayudan prevenir las consecuencias que son perjudiciales para las personas y el medio ambiente que es resultado de los materiales peligrosos utilizados en el dispositivo, así como del almacenamiento y el procesamiento incorrecto. Colección de residuos domésticos separados ayuda en reciclaje de materiales y componentes de las cuales se hizo el dispositivo. Un hogar desempeña un papel crucial en la contribución a reciclar y reutilizar los desechos de equipos. Esta es la etapa en la que se conforman los conceptos básicos que influyen

en gran medida el medio ambiente que es nuestro bien común. Los hogares son también uno de los mayores usuarios de aparatos eléctricos pequeños. En esta etapa la gestión razonable ayuda y favorece el reciclaje. En el caso del

manejo inadecuado de los desechos, las sanciones fijas pueden ser impuestas de conformidad con las normas legales nacionales.

MECHANICAL KEYBOARD

Configuration requise

PC Compatible avec le système d'exploitation Windows
Port USB disponible

Contenu du colis

Clavier mécanique
Manuel d'utilisation

Spécification

Interface: USB
Type: Mécanique
Nombre de touches: 87
Dimensions: 358x138x38 mm
Poids avec câble: environ 710 g

Installation

Le clavier MODECOM LANPARTY RGB est un périphérique PnP (Plug-n-Play) et il est compatible avec Windows 2000 et versions ultérieures.

Installation sur un ordinateur Windows:

- Localisez un port USB libre
- Branchez le clavier sur l'ordinateur
- Le clavier est détecté et installé automatiquement par le système d'exploitation
- Le clavier devrait être prêt à fonctionner

Fonctions multimédia

FN+F1 – média
FN+F2 – volume -
FN+F3 – volume +
FN+F4 – muet
FN+F5 – arrêt
FN+F6 – précédent

FN+F7 – lecture / pause

FN+F8 – suivant

Fonctionnalités du logiciel

FN+F9 – e-mail

FN+F10 – page d'accueil

FN+F11 – mon ordinateur

FN+F12 – calculatrice

Modes de rétro-éclairage

FN+L1 (INSERT) – 3 styles d'éclairage animé (cercle de 7 couleurs, respiration à une seule couleur, diffusion et LED constant)

FN+L2 (HOME) – 3 styles d'éclairage animé (diffusion et LED hors tension, LED à clé unique allumée, LED à une seule ligne allumée)

FN+L3 (PGUP) – 3 styles d'éclairage animé (courbes, tourbillon, gouttes de pluie)

FN+L4 (DEL) – 3 styles d'éclairage animé (vagues, flèches, danse)

FN+L5 (END) – 3 styles d'éclairage animé (étoiles colorées, éclat, respiration arc en ciel)

FN+L6 (PD) – 3 styles d'éclairage animé (diagonale, expansion, mélange de couleurs respiration)

FN+PS (PRNTSC) – Verrouillage FN, quand il est bloqué, on ne peut pas régler les paramètres FN+

FN+SL (SCROLL) – éclairage (allumé, éteint)

FN+PB (PAUSE BREAK) – pour restaurer les paramètres d'usine (reset)

FN+M1 – illumination personnalisée (appuyez sur FN, puis appuyez

sur deux fois sur M2, vous pouvez maintenant choisir les boutons à éclairer, pour enregistrer appuyez sur FN+M1)

Paramètres de rétroéclairage

FN+ UP – Régulation de luminosité (haut)

FN+ DOWN – Régulation de la luminosité (bas)

FN+ flèche gauche – interrupteur de direction d'illumination

FN+ flèche droite – interrupteur de couleur d'éclairage

 Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés. La présence du symbole de poubelle sur roues barrée sur un produit, emballage, manuel etc. indique que ce dernier doit être collecté séparément, conformément à la Directive du Parlement européen et du Conseil 2012/19/UE. Un tel marquage indique que les équipements électriques et électroniques après leur période d'utilisation, ne doivent pas être traités comme des déchets ménagers. L'utilisateur est obligé à recycler le matériel utilisé en le rapportant jusqu'à un point de collecte des déchets électriques et électroniques. Les per-

sonnes menant les points de collecte, y compris les points de collecte locaux, magasins et unités municipales, constituent un système approprié permettant de retourner un tel équipement. L'élimination appropriée de l'équipement utilisé permet d'éviter les conséquences nocives sur la santé humaine et sur l'environnement naturel, résultant de la présence éventuelle de composants dangereux dans les équipements et d'un mauvais entreposage et traitement de ces équipements. La collecte séparée permet également de récupérer des matériaux et des composants dont ce dispositif a été fabriqué. Un ménage joue un rôle important en contribuant à la réutilisation et la récupération, y compris le recyclage d'un équipement utilisé, à ce stade on forme des attitudes qui visent le bien commun- un environnement naturel propre. Les ménages sont également l'un des plus grands utilisateurs de petits équipements et leur utilisation rationnelle, à ce stade, affecte la récupération des matières premières secondaires. L'élimination inadéquate de ce produit peut être soumise à des sanctions en vertu de la législation nationale.

MECHANICAL KEYBOARD

Zahtjevi sustava

Računalo kompatibilno s Windows operacijskim sustavom
USB ulaz

Sadržaj paketa

Mehanička tipkovnica
Korisnički priručnik

Specifikacija

Sučelje: USB
Tip: Mehanička
Broj tipki: 87
Dimenzije: 358×138×38 mm
Težina s kabelom: ok. 710 g

Instalacija

MODECOM LANPARTY RGB tipkovnica je uređaj kompatibilan sa standardom Plug-n-Play te je kompatibilna s Windows sustavom.

Instalacija uz računalo s Windows sustavom:

- Pronađite dostupan USB ulaz
- Spojite tipkovnicu s računalom
- Tipkovnica će biti pronađena te automatski instalirana uz pomoć operacijskog sustava
- Tipkovnica bi trebala biti spremna za rad

Multimedijske tipke

- FN+F1** – mediji
- FN+F2** – glasnoća -
- FN+F3** – glasnoća +
- FN+F4** – isključenje zvuka
- FN+F5** – zaustavljanje
- FN+F6** – prethodni
- FN+F7** – play / pauza
- FN+F8** – sljedeći

Programske tipke

- FN+F9** – elektronička pošta
- FN+F10** – početna stranica
- FN+F11** – moje računalo
- FN+F12** – kalkulator

Načine pozadinskog osvjetljenja

FN+L1 (INSERT) – 3 efekte animiranog pozadinskog osvjetljenja (7 Colors Circle, Single Color Breathing, Spreading and LED Constant)

FN+L2 (HOME) – 3 efekte animiranog pozadinskog osvjetljenja (Spreading and LED Off, Single Keycap LED On, Single Line LED On)

FN+L3 (PGUP) – 3 efekte animiranog pozadinskog osvjetljenja (Function Curves, Whirl, Rain Drops)

FN+L4 (DEL) – 3 efekte animiranog pozadinskog osvjetljenja (Waves, Arrow, Dance)

FN+L5 (END) – 3 efekte animiranog pozadinskog osvjetljenja (Colorful Stars, Spark, Rainbow Breathing)

FN+L6 (PD) – 3 efekte animiranog pozadinskog osvjetljenja (Diagonal, Expansion, Mix Colors Breathing)

FN+PS (PRNTSC) – blokiranje tipke FN, kada je ona blokirana ne može se regulirati FN+ postavke

FN+SL (SCROLL) – pozadinsko osvjetljenje (uključiti, zaključiti)

FN+PB (PAUSE BREAK) – vraćanje tvorničkih postavki (reset)

FN+M1 – individualna postavka pozadinskog osvjetljenja (pritisnite tipku FN, sljedeće dva puta pritisnite tipku M2, te sada možete izabrati tipke koje ću biti pozadinski osvjetljene, postavku završite pritiskom FN+M1)


Postavke pozadinskog osvjetljenja

FN+strelica gore – odredba jasnoće pozadinskog osvjetljenja (veći intenzitet)

FN+strelica dolje – odredba jasnoće pozadinskog osvjetljenja (manji intenzitet)

FN+strelica lijevo – promjena smjera animacije pozadinskog osvjetljenja

FN+strelica desno – promjena boje pozadinskog osvjetljenja

 Ovaj uređaj je dizajniran i izrađen od visoko kvalitetnih iskoristivih materijala i komponenti. Ako su uređaj, njegova ambalaža, korisnički priručnik, itd označeni prekrizanim košem, to znači da su predmet odvojenog skupljanje kućnog otpada u skladu s Direktivom 2012/19 / UE Europskoga parlamenta i Vijeća. Ova oznaka znači da se električna i elektronička oprema ne smije ba-

cita zajedno s komunalnim otpadom nakon što je bila korištena. Korisnik je dužan donijeti iskorištenu opremu u centre za skupljanje električnog i elektronskog otpada. Ti centri prikupljanja, uključujući točke lokalnog prikupljanja, trgovina ili općinskih jedinica, će osigurati prikladan sustav koji omogućuje zbrinjavanje takve opreme. Odgovarajući centri pomažu gospodarenje otpadom u izbjegavanju posljedica koje su štetne za ljude i okoliš kao rezultat opasnih materijala koji se koriste u uređaju, kao i nepravilno skladištenje i prerade. Centri za gospodarenje otpadom recikliraju materijale i komponente od kojih je napravljen uređaj. Kućanstvo igra ključnu ulogu u doprinosu recikliranju i ponovnom korištenja otpada. To je faza u kojoj se oblikuju osnove koje u velikoj mjeri utječu na okoliš kao naše zajedničko dobro. Kućanstva su također jedan od najvećih korisnika malih električnih uređaja. Razumno upravljanje u ovoj fazi pomaže i potiče recikliranje. U slučaju nepravilnog upravljanja otpadom, moguće su kazne u skladu s nacionalnim propisima.

MODECOM VOLCANO LANPARTY RGB MECHANICAL KEYBOARD

HU

Rendszerkövetelmények

Windows operációs rendszerrel
kompatibilis PC
Elérhető USB-port

Csomag tartalma

Mechanikus billentyűzet
Felhasználói Útmutató

Műszaki adatok

Interfész: USB
Típus: Mechanikus
Billentyűk: 87
Méretek: 358 × 138 × 38 mm
Súly: 710 g

Telepítés

Ez a PnP (Plug-n-Play) eszköz kompatibilis a Windows 2000 és újabb kiadásokkal

Az eszköz telepítéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

a. Keresse egy elérhető USB-portot
b. Csatlakoztassa a billentyűzetet a számítógéphez

c. A billentyűzetet az operációs rendszer automatikusan észleli és telepíti

d. A billentyűzet készen áll a használatra

Multimedia gombok

FN+F1 – média

FN+F2 – Hangerő +

FN+F3 – Hangerő -

FN+F4 – A media lejátszó elnémítése

FN+F5 – Stop

FN+F6 – Előző

FN+F7 – Lejátszás / Szünet

FN+F8 – Következő

Software gombok

FN+F9 – Email

FN+F10 – Home

FN+F11 – Számítógép

FN+F12 – Számológép

Háttérvilágítás módok

FN+L1 (INSERT) – 3 megvilágítás stílus (7színkör,egyszeri lélegzés, állandó LED)

FN+L2 (HOME) – 3 megvilágítás stílus (spreading and LED off, single keycap LED on, single line LED on)

FN+L3 (PGUP) – 3 megvilágítás stílus (function curves, whirl, rain drops)

FN+L4 (DEL) – 3 megvilágítás stílus (waves, arrow, dance)

FN+L5 (END) – 3 megvilágítás stílus (colorful stars, spark, rainbow breathing)

FN+L6 (PD) – 3 megvilágítás stílus (diagonal, expansion, mix colors breathing)

FN+PS (PRNTSC) – FN lezárás, nem elérhető FN+

FN+SL (SCROLL) – háttérvilágítás (Be, Ki)

FN+PB (PAUSE BREAK) – alaphelyzet visszaállítás (reset)

FN+M1 – tester szabott háttérvilágítás (nyomd meg a FN-t, aztán nyomd meg 2 x M2, most kiválaszthatod melyik billentyűnek legyen háttérvilágítása, mentés FN+M1)

Háttérvilágítás beállítások

FN+UP – fényerő szabályozás felfelé (up)

FN+DOWN – fényerő szabályozás lefelé(down)

FN+LEFT – világítás iránykapcsoló

FN+RIGHT – világítás szín kapcsoló



Ez az eszköz kiváló minőségű újrahasznosítható anyagokból és alkatrészekből készült.

Ha az eszköz csomagolása, használati utasítása..stb. keresztbe áthúzott hulladéktárolóval van megjelölve, azt jelenti, hogy az Európai Parlament és a Tanács 2012/19/EU irányelve vonatkozik rájuk az elkülönített hulladékgyűjtés vonatkozásában. Ez a jelölés arról informál, hogy az elektromos és elektronikus berendezéseket nem szabad a többi háztartási hulladékkal együtt kidobni. A használonak kötelessége a használt berendezést az elektromos és elektronikus hulladékgyűjtő pontokon leadnia. Azok, akik ilyen gyűjtőhelyeket működtetnek, mint például helyi gyűjtő pontok, boltok vagy

kommuna egységek, lehetővé teszik, hogy a leselejtezni kívánt terméket kényelmesen le tudják adni a használók. A megfelelő hulladékkezelés lehetővé teszi az olyan következmények elkerülését, amik károsak az ember egészségére és a környezetre az eszközökből származó veszélyes anyagok, valamint ezek nem megfelelő tárolása és feldogozása miatt. A szelektív háztartási hulladékgyűjtés elősegíti az adott eszköz anyagainak és alkatrészeinek újrafelhasználását. A háztartások jelentős mértékben hozzájárulnak a kislejtezett berendezések újrafelhasználásához és újrahasznosításához. Ezen a szinten lehet az alapokat kialakítani, amik a környezetet nagyban befolyásolják a közjó érdekében. A háztartások az egyik legnagyobb kis elektromos berendezés felhasználók. Ezen a szinten az ésszerű menedzsment nagyban segíti az újrahasznosítást. Nem megfelelő hulladékkezelés esetén, fix szankciókat lehet alkalmazni a nemzeti jogi előírások alapján.

MECHANICAL KEYBOARD

Wymagania systemowe

Komputer zgodny z systemem operacyjnym Windows
Port USB

Zawartość opakowania

Klawiatura mechaniczna
instrukcja obsługi

Specyfikacja

Interfejs: USB
Typ: Mechaniczna
Ilość klawiszy: 87
Wymiary: 358x138x38 mm
Waga z przewodem: ok. 710 g

Instalacja

Klawiatura MODECOM LANPARTY RGB jest urządzeniem zgodnym ze standardem Plug-n-Play oraz jest zgodna z systemami Windows.

Instalacja w komputerze z systemem Windows:

- Zlokalizuj wolny port USB
- Podłącz klawiaturę do komputera
- Klawiatura zostanie wykryta i zainstalowana automatycznie przez system operacyjny
- Klawiatura powinna być gotowa do pracy

Funkcje multimedialne

- FN+F1** – media
- FN+F2** – głośność -
- FN+F3** – głośność +
- FN+F4** – wyciszenie
- FN+F5** – zatrzymanie
- FN+F6** – poprzedni

FN+F7 – odtwarzaj/Pauza

FN+F8 – następny

Funkcje programowe

FN+F9 – poczta mail

FN+F10 – strona domowa

FN+F11 – mój computer

FN+F12 – kalkulator

Tryby podświetlenia

FN+L1 (INSERT) – 3 efekty animowanego podświetlenia (7 colors circle, single color breathing, spreading and LED constant)

FN+L2 (HOME) – 3 efekty animowanego podświetlenia (spreading and LED off, single keycap LED on, single line LED on)klklj

FN+L3 (PGUP) – 3 efekty animowanego podświetlenia (function curves, whirl, rain drops)

FN+L4 (DEL) – 3 efekty animowanego podświetlenia (waves, arrow, dance)

FN+L5 (END) – 3 efekty animowanego podświetlenia (colorful stars, spark, rainbow breathing)

FN+L6 (PD) – 3 efekty animowanego podświetlenia (diagonal, expansion, mix colors breathing)

FN+PS (PRNTSC) – blokada przycisku FN, gdy jest zablokowany nie możemy regulować ustawień FN+
FN+SL (SCROLL) – podświetlenie (włącz, wyłącz)

FN+PB (PAUSE BREAK) – przywrócenie ustawień fabrycznych (reset)

FN+M1 – indywidualne ustawienie podświetlenia (wciśnij

przycisk FN, następnie wciśnij 2x przycisk M2, teraz możesz wybrać przyciski, które będą podświetlane, zakończ ustawienie wciskając FN+M1)


Ustawienia podświetlenia

FN+STRZAŁKA W GÓRĘ – regulacja jasności podświetlenia (większa intensywność)

FN+STRZAŁKA W DÓŁ – regulacja jasności podświetlenia (mniejsza intensywność)

FN+STRZAŁKA W LEWO – zmiana kierunku animacji podświetlenia

FN+STRZAŁKA W PRAWO – zmiana koloru podświetlenia

 To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania. Jeżeli urządzenie, opakowanie, instrukcja obsługi itp. zostały opatrzone symbolem przekreślonego kołowego kontenera na odpady, oznacza to, że podlega selektywnej zbiórce zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt elektryczny i elektroniczny po okresie użytkowania, nie może być wyrzucony wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania zużytego sprzętu

prowadzącym punkty zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący punkty zbiórki, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z możliwości obecności w sprzęcie składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. Selektywna zbiórka sprzyja również odzyskowi materiałów i komponentów, z których wyprodukowane było urządzenie. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu, na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne. Gospodarstwa domowe są także jednym z większych użytkowników drobnego sprzętu i racjonalne gospodarowanie nim na tym etapie wpływa na odzyskiwanie surowców wtórnych. W przypadku niewłaściwej utylizacji tego produktu mogą zostać nałożone kary zgodnie z ustawodawstwem krajowym.

MODECOM VOLCANO LANPARTY RGB MECHANICAL KEYBOARD

PT

Requisitos de Sistema

PC compatível com o sistema operacional Windows

Porta USB

Conteúdo do pacote

Teclado mecânico

Manual do usuário

Especificação

Interface: USB

Tipo: Mecânico

Teclas: 87

Dimensões: 358 x 138 x 38 mm

Peso: ok. 710 g

Instalação

Este é o dispositivo PnP (Plug-n-Play) e compatível com o Windows 2000 e versões posteriores.

Para instalar este dispositivo, siga as etapas abaixo:

a. Encontre a porta USB disponível

b. Conecte o teclado ao computador

c. O teclado deve ser detectado e instalado automaticamente pelo sistema operacional

d. O teclado está pronto para ser usado

Teclas Multimedia

FN+F1 – media

FN+F2 – Volume +

FN+F3 – Volume -

FN+F4 – Silenciar a reprodução de mídia

FN+F5 – Stop

FN+F6 – Anterior

FN+F7 – Play / Pause

FN+F8 – Proximo

Software keys

FN+F9 – Email

FN+F10 – Home

FN+F11 – Meu computador

FN+F12 – Calculadora

Modos Retroiluminação

FN+L1 (INSERIR) – 3 iluminações (7 cores círculo, respiração de cor única, Espalhamento e constante de LED)

FN+L2 (HOME) – 3 Estilos de iluminação (espalhamento e LED desligado, LED de tecla única ligado, LED de linha única ligado)

FN+L3 (PGUP) – 3 estilos de iluminação (curvas de função, giro, gotas de chuva)

FN+L4 (DEL) – 3 estilos de iluminação (ondas, flecha, dança)

FN+L5 (END) – 3 estilos de iluminação (estrelas coloridas, faísca, respiração arco-íris)

FN+L6 (PD) – 3 estilos de iluminação (diagonal, expansão, cores de mistura de respiração)

FN+PS (PRNTSC) – FN Bloquear, desabilitar as opções FN + quando bloqueado

FN+SL (SCROLL) – Luz de fundo (ON, OFF)

FN+PB (PAUSE BREAK) – Configurações padrão (redefinir)

FN+M1 – Iluminação personalizada (pressione FN, depois pressione 2 x M2, agora você pode

escolher os botões a serem iluminados, salvar com FN + M1)


Configurações de luz de fundo

FN+UP – Regulação do brilho (para cima)

FN+DOWN – Regulação do brilho (baixo)

FN+LEFT – Interruptor de direção de iluminação

FN+RIGHT – Interruptor de cor de iluminação

 Este dispositivo foi desenhado e fabricado com materiais e componentes reutilizáveis de alta qualidade. Se o dispositivo, a sua embalagem, instruções, etc. são marcados com o símbolo de contêiner de lixeira riscado estão sujeitos a coleta seletiva de lixo doméstico, de acordo com a Directiva 2012/19 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho. Esta marca informa que o equipamento eléctrico e electrónico não deve ser descartado junto com o lixo doméstico depois de terem sido utilizados. O usuário é obrigado a carregar o equipamento usado para um ponto de recolha de resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos. Aqueles que diri-

gem esses pontos de coleta, incluindo pontos de recolha locais, lojas ou unidades comunais fornecem o sistema conveniente que permite descartar esse tipo de equipamento. Ferramentas de gestão adequados de resíduos ajudam em prevenir consequências que são prejudiciais para as pessoas e o meio ambiente que é o resultado de materiais perigosos utilizados no dispositivo, bem como armazenamento e processamento inadequado. A recolha selectiva de materiais ajuda em reciclagem de resíduos domésticos e componentes dos quais o dispositivo foi feita. A casa desempenha um papel crucial, contribuindo para reciclar e reutilizar os resíduos de equipamentos. Esta é a fase onde os conceitos básicos que influenciam em grande parte o ambiente é o nosso bem comum. As famílias também são um dos maiores usuários de pequenos electrodomésticos. Nesta etapa a gestão razoável ajuda e favorece a reciclagem. No caso de manuseio inadequado de resíduos, as penalidades fixas podem ser impostas de acordo com as leis nacionais.

MECHANICAL KEYBOARD

Cerințe de sistem

Calculator compatibil cu sistemul de operare Windows
Port USB

Conținutul ambalajului

Tastatura mecanică
Instrucțiune de utilizare

Specificație

Interfața: USB
Tip: Mecanic
Număr de taste: 87
Dimensiuni: 358 x 138 x 38 mm
Greutate cu cablu: aprox. 710 g

Instalare

Tastatura MODECOM LANPARTY RGB este un dispozitiv compatibil cu standardul Plug-n-Play și cu sistemul Windows.

Instalarea pe un computer cu sistemul Windows:

- Localizați un port USB liber
- Conectați tastatura la calculator
- Tastatura va fi detectată și instalată în mod automat de către sistemul de operare
- Tastatura trebuie să fie gata pentru lucru

Funcții multimediale

FN + F1 - medii
FN + F2 - volum -
FN + F3 - volum +
FN + F4 - Mut
FN + F5 - stop
FN + F6 - precedent
FN + F7 - redare / pauză
FN + F8 - următor

Funcții software

FN + F9 - poșta e-mail
FN + F10 - pagina de start
FN + F11 - calculatorul meu
FN + F12 - calculator

Moduri de iluminare

FN + L1 (INSERT) - 3 efecte de iluminare animată (7 colors circle, single color breathing, spreading and LED constant)

FN + L2 (HOME) - 3 efecte de iluminare animată (răspândirea și off LED, cu un singur LED pe keycap, singură linie LED) kllkj

FN + L3 (PgUp) - 3 efecte de iluminare animată (function curves, whirl, rain drops)

FN + L4 (DEL) - 3 efecte de iluminare animată (waves, arrow, dance)

FN + L5 (END) - 3 efecte de iluminare animată (colorful stars, spark, rainbow breathing)

FN + L6 (PD) - 3 efecte de iluminare animată (diagonal, expansion, mix colors breathing)

FN + PS (PRNTSC) - blocarea butonului FN, în cazul când acesta este blocat, nu putem regla setările FN +

FN + SL (SCROLL) - iluminare (activare, dezactivare)

FN + PB (PAUSE BREAK) - resetarea setărilor din fabrică (reset)

FN + M1 - setarea individuală de iluminare (apăsați butonul FN, apoi apăsați 2x butonul M2, acum puteți alege butoanele, care vor fi iluminate, încheiați setarea apăsând FN + M1)

Setarea iluminării

FN + SĂGEATĂ ÎN SUS - reglează luminozitatea iluminării (intensitate mai mare)

FN + SĂGEATA ÎN JOS - reglează luminozitatea iluminării (intensitate mai mică)

FN + SĂGEATA LA STÂNGA - schimbarea direcției de animație a iluminării

FN + SĂGEATĂ LA DREAPTA - schimbarea culorii de iluminare



Acest dispozitiv a fost proiectat și fabricat din materiale și componente de înaltă calitate, care sunt adecvate pentru re folosire. În cazul în care dispozitivul, ambalajul, manualul, etc au fost marcate cu un simbol ce reprezintă o pubeză cu roți barată cu o cruce, înseamnă că acesta este supus colectării selective în conformitate cu Directiva Parlamentului European și a Consiliului 2012/19/UE. Acest marcaj indică faptul că astfel de echipamente electrice și electronice nu pot fi aruncate ulterior utilizării împreună cu alte deșeuri din gospodărie. Utilizatorul este obligat să returneze echipamentul folosit la punctele de colectare a echipamentelor electrice folosite și a deșeurilor electronice. Punctele de colectare,

inclusiv puncte locale de colectare, magazinele și unități municipale, creează un sistem adecvat care permite returnarea echipamentului. Eliminarea corectă a echipamentului folosit ajută la eliminarea efectelor dăunătoare pentru sănătatea umană și pentru mediu ce rezultă din eventuala prezență a componentelor periculoase în echipamentele și din depozitarea și prelucrarea necorespunzătoare a acestor echipamente. Colectarea separată, ajută, de asemenea, la recuperarea materialelor și componentelor scoase din uz pentru producția dispozitivului în cauză. Gospodăriile joacă un rol important în a contribui la reutilizarea și recuperarea, inclusiv reciclarea echipamentelor scoase din uz, în această etapă se formează atitudini care influențează comportamentul binelui comun reprezentat de un mediu curat. Gospodăriile sunt, de asemenea, unul dintre cei mai mari utilizatori de echipamente mici, iar gestionarea rațională a acestuia în această etapă influențează recuperarea materiilor prime secundare. Eliminarea necorespunzătoare a acestui produs poate face obiectul unor sancțiuni în temeiul legislației naționale.

MODECOM VOLCANO LANPARTY RGB MECHANICAL KEYBOARD

RU

Требования к системе

Компьютер совместимый с операционной системой Windows
Порт USB

В комплекте находятся

Механическая клавиатура
Руководство по эксплуатации

Спецификация

Интерфейс: USB
Тип: Механическая
Количество клавиш: 87
Размеры: 358×138×38 мм
Вес с кабелем: ок. 710 г

Установка

Клавиатура MODECOM LANPARTY RGB в соответствии со стандартом plug-n-play и совместима с системами Windows. Установка в компьютере с системой Windows:

- Найдете свободный разъем USB
- Подключите клавиатуру к компьютеру
- Клавиатура будет обнаружена и установлена автоматически операционной системой
- Клавиатура готова к работе

Мультимедийные функции

FN+F1 – мультимедия
FN+F2 – громкость -
FN+F3 – громкость +
FN+F4 – отключение звука
FN+F5 – остановление

FN+F6 – предыдущий трек
FN+F7 – воспроизведение/приостановление
FN+F8 – следующий трек

Программные функции

FN+F9 – электронная почта
FN+F10 – главная страница
FN+F11 – мой компьютер
FN+F12 – калькулятор

Режимы подсветки

FN+L1 (INSERT) – 3 световых эффекта (7 colors circle, single color breathing, spreading и LED constant)
FN+L2 (HOME) – 3 световых эффекта (spreading и LED off, single keycap LED on, single line LED on)
FN+L3 (PGUP) – 3 световых эффекта (function curves, whirl, rain drops)
FN+L4 (DEL) – 3 световых эффекта (waves, arrow, dance)
FN+L5 (END) – 3 световых эффекта (colorful stars, spark, rainbow breathing)
FN+L6 (PD) – 3 световых эффекта (diagonal, expansion, mix colors breathing)
FN+PS (PRNTSC) – блокировка FN, при этом деактивированные настройки FN+
FN+SL (SCROLL) – подсветка (включена/выключена)
FN+PB (PAUSE BREAK) – сброс до заводских настроек (reset)
FN+M1 – собственно програм-

мируемая палитра (нажмите FN, потом 2х кнопку M2, потом выберите кнопки для подсвещения, закончите нажимая FN+M1)

Настройки подсветки

FN+СТРЕЛКА ВВЕРХ – регулировка яркости подсветки (ярче)

FN+СТРЕЛКА ВНИЗ – регулировка яркости подсветки (тусклее)

FN+СТРЕЛКА НАЛЕВО – переключение направления световых эффектов

FN+СТРЕЛКА НАПРАВО – переключение цвета подсветки

MECHANICAL KEYBOARD

Sistemske zahteve

Računalnik je združljiv z operacijskim sistemom Windows
Port USB

Vsebina paketa

Mehanska tipkovnica
Navodilo za uporabo

Specifikacija

Vmesnik: USB
Tip: mehanski
Število tipk: 87
Velikost: 358 x 138 x 38 mm
Teža s kablom: pribl. 710 g

Instalacija

Tipkovnica MODECOM LANPARTY RGB je naprava, skladna s standardom Plug-n-Play in združljiva s sistemi Windows:

- Poišči prost port USB
- Priključi tipkovnico na računalnik
- Tipkovnico zazna in avtomatsko instalira operacijski sistem
- Tipkovnica mora biti pripravljena na delo

Multimedijske funkcije

- FN+F1** – mediji
- FN+F2** – glasnost -
- FN+F3** – glasnost +
- FN+F4** – utišanje
- FN+F5** – ustavitev
- FN+F6** – prejšnji
- FN+F7** – predvajaj/premor
- FN+F8** – naslednji

Programske funkcije

- FN+F9** – elektronska pošta
- FN+F10** – domača stran
- FN+F11** – moj računalnik
- FN+F12** – kalkulator

Načini osvetljenosti

- FN+L1 (INSERT)** – 3 učinki animirane osvetlitve (7 colors circle, single color breathing, spreading and LED constant)
- FN+L2 (HOME)** – 3 učinki animirane osvetlitve (spreading and LED off, single keycap LED on, single line LED on)
- FN+L3 (PGUP)** – 3 učinki animirane osvetlitve (function curves, whirl, rain drops)
- FN+L4 (DEL)** – 3 učinki animirane osvetlitve (waves, arrow, dance)
- FN+L5 (END)** – 3 učinki animirane osvetlitve (colorful stars, spark, rainbow breathing)
- FN+L6 (PD)** – 3 učinki animirane osvetlitve (diagonal, expansion, mix colors breathing)
- FN+PS (PRNTSC)** – zaklenitev tipke FN, kadar je zaklenjena, ne moremo spreminjati nastavitev FN+
- FN+SL (SCROLL)** – osvetlitev (vklopi, izklopi)
- FN+PB (PAUSE BREAK)** – povrnitev tovarniških nastavitev (reset)
- FN+M1** – individualne nastavitve osvetlitve (pritisni na FN, nato pritisni 2x na M2, zdaj lahko izbereš tipke, ki naj bodo osvetljene, zaključiti nastavitvev s pritiskom na FN+M1)

Nastavitve osvetlitve


FN+PUŠČICA NAVZGOR – nastavitve svetlosti osvetlitve (višja intenziteta)

FN+PUŠČICA NAVZDOL – nastavitve svetlosti osvetlitve (nižja intenziteta)

FN+PUŠČICA LEVO – sprememba smeri animacije osvetlitve

FN+PUŠČICA DESNO – sprememba barve osvetlitve

FN+L1 (INSERT) – 3 efekty ani

 Izdelek je narejen iz visokokakovostnih materialov in delov, ki se lahko reciklirajo in ponovno uporabijo. Če se na izdelku, njegovi embalaži ali v navodilih za uporabo nahaja simbol prečrtanega smetnjaka na kolesih, to pomeni, da je pri ravnanju s tem izdelkom treba upoštevati evropsko Direktivo 2012/19/EU. Ta simbol označuje prepoved odlaganja odpadne električne in elektronske opreme skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki. Vaša dolžnost je, da izrabljeno električno in elektronsko opremo predate v odstranitev na posebna zbirna mesta za ločeno zbiranje odpadkov, tj. v zbirnih centrih izvajalcev

lokalnih služb ali v trgovinah ob nakupu novega izdelka. Ustrezno odstranjevanje odpadne električne in elektronske opreme preprečuje negativne posledice onesnaževanja okolja in nastajanja nevarnosti za zdravje, do katere lahko pride zaradi morebitnih nevarnih snovi v odpadni opremi ali zaradi njenega nepravilnega shranjevanja ter predelave. Ločeno zbiranje odpadne opreme je hkrati tudi eden izmed načinov pridobivanja materialov in delov iz katerih so narejeni novi izdelki. Pri ponovni uporabi in predelavi odpadne opreme, tj. recikliranju, imajo zelo pomembno vlogo gospodinjstva, ki lahko znatno prispevajo k ohranjanju čistega okolja. Glede na to, da so gospodinjstva tudi eden izmed glavnih uporabnikov manjših električnih in elektronskih naprav, lahko s pravilnim ravnanjem z odpadno opremo v veliki meri vplivajo na pridobivanje sekundarnih surovin. Nepravilno odlaganje odpadne električne in elektronske opreme se lahko v skladu z nacionalnimi predpisi ustrezno kaznuje.

MECHANICAL KEYBOARD

Systémové požiadavky

PC kompatibilný s operačným systémom Windows
USB port k dispozícii

Obsah balenia

Mechanická klávesnica
Používateľský manuál

Špecifikácia

Rozhranie: USB
Typ: Mechanická
Klávesy: 87
Rozmery: 358×138×38 mm
Váha: 710 g

Inštalácia

Toto je PnP (Plug-n-Play) zariadenie a je kompatibilné s Windows 2000 a neskoršími verziami. Pre inštaláciu tohto zariadenia postupujte podľa nasledujúcich krokov:

- Nájdite dostupný USB port
- Pripojte klávesnicu do počítača
- Klávesnica bude automaticky nájdená a nainštalovaná operačným systémom
- Klávesnica je pripravená na použitie

Multimediálne klávesy

- FN+F1** – média
- FN+F2** – Hlasitosť +
- FN+F3** – Hlasitosť -
- FN+F4** – Stlmenie prehrávača
- FN+F5** – Stop
- FN+F6** – Predchádzajúca
- FN+F7** – Spustiť / Pauza
- FN+F8** – Nasledujúca

Softvérové klávesy

- FN+F9** – Email
- FN+F10** – Domov
- FN+F11** – Môj počítač
- FN+F12** – Kalkulačka

Efekty podsvietenia

- FN+INS** (INSERT) – LED podsvietenie (waving, breathing, spreading)
- FN+HM** (HOME) – LED podsvietenie (po stlačení tlačidla)
- FN+PU** (PGUP) – LED podsvietenie, pulzné, opätovným stlačením, statické
- FN+DEL** – LED posvietenie (pulzné)
- FN+END** – Prispôsobenie režimov LED podsvietenia, 10 druhov LED podsvietenia pre 10 rôznych hier. Stlačte FN+1, potom stlačte FN+END, vstúpte do režimu úprav, LED indikátor bliká. Zvoľte, ktorý kláves chcete mať podsvietený. Opäť stlačte FN+END, pre potvrdenie nastavenia. Používateľ si môže zvoliť 10 režimov LED podsvietení prostredníctvom FN+1~0.
- FN+PGDN** (PD) – momentálne LED podsvietenie pri stlačení ľubovoľného tlačidla
- FN+PS** (PRNTSC) – Zamknutie tlačidla FN (zamknutie/odmoknutie FN, keď je FN zamknuté, nie je možné používať ho v kombinácií s inými tlačidlami pre nastavenia)
- FN+SL** (SCROLL) – 6 kláves/87kláves s funkciou anti-ghosting, predvolené nastavenie 87 anti-ghosting kláves

FN+PB (PAUSE BREAK) – LED podsvietenie s ľahkým prechodom medzi úrovňami

LED nastavenia

FN+<<šípka hore>> – vyššia intenzita podsvietenia

FN+<<šípka dole>> – nižšia intenzita podsvietenia

FN+ šípka vľavo – nižšia rýchlosť pulzného podsvietenia

FN+ šípka vpravo – vyššia rýchlosť pulzného podsvietenia

Ďalšie nastavenia

FN+ESC – Reset továrenských nastavení (stlačte po dobu 3 sekúnd)

 Tento prístroj bol navrhnutý a vyrobený z materiálov a vysoko kvalitných recyklovateľných komponentov. Pokiaľ zariadenie, obal, návod na obsluhu, atď. sú označené preškrtnutým kontajnerom, znamená to, že sú predmetom separovaného zberu komunálneho odpadu v súlade so smernicou 2012/19/UE Európskeho parlamentu a Rady. Takéto označenie znamená, že elektrické a elektronické zariadenia po pou-

žití nemožno vyhodiť s iným odpadom z domácnosti. Užívateľ je povinný vrátiť použité zariadenie do určeného zberného miesta pre odpad elektrických a elektronických zariadení. Zberné miesta, vrátane lokálnych zberných miest, obchodov či miestnych zberných, zabezpečia vhodný spôsob likvidácie takýchto zariadení. Správna likvidácia starých prístrojov pomáha zabrániť škodlivým následkom pre ľudské zdravie a životné prostredie, vyplývajúce z možnej prítomnosti nebezpečných látok v zariadeniach a z nesprávneho skladovania a spracovania takehoto zariadenia. Triedený zber tiež pomáha obnoviť materiály a komponenty, z ktorých boli zariadenia vyrobené. Domácnosť hrá kľúčovú úlohu v prispievaní k recyklácii a opätovnému využitiu odpadových zariadení. Domácnosti sú tiež jedným z najväčších používateľov malých zariadení. Správne nakladanie s odpadom podporuje recykláciu. V prípade nevhodného nakladania s odpadmi, môžu byť stanovené sankcie v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi.

MODECOM VOLCANO LANPARTY RGB MECHANICAL KEYBOARD



Системні вимоги

Комп'ютер сумісний з операційною системою Windows
Порт USB

Вміст упаковки

Механічна клавіатура
Інструкція з обслуговування

Характеристики

Інтерфейс: USB
Тип: Механічна
Кількість клавіш:: 87
Розміри: 358×138×38 мм
Вага з кабелем: бл. 710 г

Установка

Клавіатура MODECOM LANPARTY RGB є пристроєм, що відповідає стандарту Plug-n-Play, та сумісна з системами Windows.

Установка в комп'ютері з системою Windows:

- Знайдіть вільний порт USB.
- Підключіть клавіатуру до комп'ютера
- Операційна система автоматично знайде і встановить клавіатуру.
- Клавіатура готова до роботи.

Мультимедійні функції

FN+F1 – мультимедіа
FN+F2 – гучність +
FN+F3 – гучність -
FN+F4 – беззвучний
FN+F5 – зупинити
FN+F6 – попередній
FN+F7 – відтворення/пауза
FN+F8 – наступний

Програмні функції

FN+F9 – електронна пошта
FN+F10 – домашня сторінка
FN+F11 – мій комп'ютер
FN+F12 – калькулятор

Режими підсвічування

FN+L1 (INSERT) – 3 ефекти анімованого підсвічування (7 colors circle, single color breathing, spreading and LED constant)
FN+L2 (HOME) – 3 ефекти анімованого підсвічування (spreading and LED off, single keycap LED on, single line LED on)
FN+L3 (PGUP) – 3 ефекти анімованого підсвічування (function curves, whirl, rain drops)
FN+L4 (DEL) – 3 ефекти анімованого підсвічування (waves, arrow, dance)
FN+L5 (END) – 3 ефекти анімованого підсвічування (colorful stars, spark, rainbow breathing)
FN+L6 (PD) – 3 ефекти анімованого підсвічування (diagonal, expansion, mix colors breathing)
FN+PS (PRNTSC) – блокування кнопки FN, коли вона заблокована, не можна змінювати налаштування FN+
FN+SL (SCROLL) – підсвічування (включити, відключити)
FN+PB (PAUSE BREAK) – відновлення заводських налаштувань (reset)
FN+M1 – індивідуальне налаштування підсвічування (натисніть кнопку FN, потім натисніть двічі кнопку M2, тепер можна

вибрати кнопки, які будуть підсвічуватись, закінчіть налаштування натискаючи FN+M1)

Налаштування підсвічування

FN + СТІЛКА ВГОРУ – регулювання яскравості підсвічування (більша інтенсивність)

FN + СТІЛКА ВНИЗ – регулювання яскравості підсвічування (менша інтенсивність)

FN + СТІЛКА ВЛІВО – зміна напрямку анімації підсвічування

FN + СТІЛКА ВПРАВО – зміна кольору підсвічування



MODECOM